

43-3x、43-8x、43-9x、43-Ax、43-Bx、 44-3x、44-8x、44-9x、44-Ax、44-Bx 碰撞传感器（第一个）内部故障解析

故障码说明：

DTC	说明
43-3x 43-8x 43-9x 43-Ax 43-Bx	左侧碰撞传感器（第一个）内部故障
44-3x 44-8x 44-9x 44-Ax 44-Bx	右侧碰撞传感器（第一个）内部故障

“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄电池端子断开与重新连接。

1) . 清空 DTC 存储器。

2) . 将点火开关转至 ON (II) 位置，然后等待 10 秒钟。

3) . 读取 DTC。

是否显示 DTC 43-3x、43-8x、43-9x、43-Ax、43-Bx、44-3x、44-8x、44-9x、44-Ax 或 44-Bx?

是 - 左侧或右侧正面碰撞传感器（第一个）故障；更换左侧或右侧正面碰撞传感器（第一个），然后清除 DTC。

否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他 DTC，则对这些 DTC 进行故障排除。