

## 53-FF SRS 单元编程错误故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
53-FF	SRS单元编程错误

### 故障码诊断流程:

#### 注意:

- SRS 单元更新未正常完成时，显示该DTC。
- 更新SRS 单元时，不要将点火开关转至ACC (I) 或LOCK (0) 位置。如果在完成SRS 单元更新程序前，将点火开关转至ACC (I) 或LOCK (0) 位置，则将损坏SRS 单元。
- 进行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序和一般故障排除信息。

1) .执行SRS 单元更新程序。

2) .读取DTC。

是否显示DTC 53-FF?

是 - 更换原来的SRS 单元。

否 - 更新完成。