

98 款皇冠结构图解与维修规范

摘要：

该文档主要描述 98 款皇冠结构图解与维修规范的零部件位置 拧紧力矩 性能参数 测量 拆卸。

关键字：

结构图解与维修规范 拆卸 零部件位置 拧紧力矩 性能参数 测量。

LAUNCH

目录

1. 结构图解.....	1
1.1 发动机 (2JZ-GE)	1
1.2 离合器.....	23
1.3. W45、W55 和 W58 型手动变速器.....	26
1.3.1 N45 型手动变速器	31
1.4 传动轴.....	35
1.5 前 后轴.....	36
1.5.1 前轴	36
1.5.2 后轴	37
1.6 前 后悬架.....	47
1.6.1 前悬架	47
1.6.2 四连杆式后悬架	51
1.6.3 独立式后悬架	53
1.7 转向系统.....	56
1.8 制动系统.....	71
1.9 车身.....	79
1.10 车身电器.....	88
1.11 空调系统.....	94
1.12 变速器电控系统.....	99
2. 维修规范.....	100
2.1 日常维护和调整.....	100
2.2 JZ-GE 发动机机械和电气系统.....	101
2.3 电子控制汽油喷射系统 (2JZ-GE 发动机)	109
2.4 离合器.....	113
2.5 W45、W55 和 W58 型手动变速器.....	114
2.6 N45 型手动变速器.....	118
2.7 传动轴.....	120
2.8 悬架和车桥.....	121
2.9 制动系统.....	126
2.10 转向系统.....	129
2.11 车身与空调.....	133