

U1938 源于 BCM 的信号故障

故障码说明:

DTC	说明
U1938	源于 BCM 的信号故障

故障码分析:

检测条件:

- 在经CAN 通信由BCM 发出的信号中检测到故障

可能的原因:

- BCM 故障
- EHPAS CM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查BCM 故障

A). 使用汽车故障诊断仪, 对BCM 进行DTC 检查。

B). 是否检测到DTC?

- 是:执行相关的DTC 检查。DTC 故障检修结束, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 存在

A). 清除记忆中的DTC。

B). 是否出现相同的DTC?

- 是:从步骤1 开始重复进行检查。若再发生故障, 请更换该EHPAS CM。
- 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。