

车身及附件

摘要:

该文档主要描述 2009 上汽荣威 R550 车身及附件各系统及其零配件的拆卸、安装、间隙、调节、检查与维修。

关键字:

2009 上汽荣威 R550 车门、罩与盖、外部装置、内部装置、风窗玻璃刮水器和洗涤器、保险杠、座椅、照明、天窗、仪表板、中控台和组合仪表、车载娱乐系统、停车距离控制系统、保险丝盒和线束、车身尺寸、面板维修、安全气囊系统

LAUNCH

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 1. 车门..... | 1 |
| 1.1 扭矩..... | 1 |
| 1.2 前车门总成-拆下后进入..... | 1 |
| 1.2.1 拆卸..... | 1 |
| 1.2.2 安装..... | 2 |
| 1.3 每个前车门总成上铰链..... | 3 |
| 1.3.1 拆卸..... | 3 |
| 1.3.2 安装..... | 3 |
| 1.4 每个前车门总成下铰链..... | 3 |
| 1.4.1 拆卸..... | 3 |
| 1.4.2 安装..... | 3 |
| 1.5 前车门铰链调整..... | 4 |
| 1.5.1 调节..... | 4 |
| 1.6 前车门锁扣调节..... | 4 |
| 1.6.1 调节..... | 4 |
| 1.7 左侧前车门防水膜..... | 5 |
| 1.7.1 拆卸..... | 5 |
| 1.7.2 安装..... | 6 |
| 1.8 左侧前车门内饰板..... | 6 |
| 1.8.1 拆卸..... | 6 |
| 1.8.2 安装..... | 8 |
| 1.9 后车门总成..... | 9 |
| 1.9.1 拆卸..... | 9 |
| 1.9.2 安装..... | 10 |
| 1.10 每个后车门总成的上铰链..... | 10 |
| 1.10.1 拆卸..... | 10 |
| 1.10.2 安装..... | 10 |
| 1.11 每个后车门总成的下铰链..... | 10 |
| 1.11.1 拆卸..... | 10 |
| 1.11.2 安装..... | 11 |
| 1.12 后车门铰链调整..... | 11 |
| 1.12.1 调节..... | 11 |
| 1.13 后车门锁扣调节..... | 12 |
| 1.13.1 调节..... | 12 |
| 1.14 防水膜-后车门-每个..... | 12 |
| 1.14.1 拆卸..... | 12 |
| 1.14.2 安装..... | 13 |
| 1.15 后车门内饰板-每个..... | 13 |
| 1.15.1 拆卸..... | 13 |
| 1.15.2 安装..... | 15 |
| 1.16 前车门电机和控制单元-每个..... | 15 |
| 1.16.1 拆卸..... | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| 1.16.2 安装..... | 16 |
| 1.17 后车门电机和控制单元-每个..... | 17 |
| 1.17.1 拆卸..... | 17 |
| 1.17.2 安装..... | 18 |
| 1.18 前车窗玻璃导槽内密封条..... | 18 |
| 1.18.1 拆卸..... | 18 |
| 1.18.2 安装..... | 20 |
| 1.19 后车窗玻璃导槽内密封条..... | 20 |
| 1.19.1 拆卸..... | 20 |
| 1.19.2 安装..... | 20 |
| 1.20 前车窗外侧密封条..... | 20 |
| 1.20.1 拆卸..... | 20 |
| 1.20.2 安装..... | 21 |
| 1.21 后车窗外侧密封条..... | 21 |
| 1.21.1 拆卸..... | 21 |
| 1.21.2 安装..... | 22 |
| 1.22 前车窗内侧密封条-每个..... | 22 |
| 1.22.1 拆卸..... | 22 |
| 1.22.2 安装..... | 22 |
| 1.23 后车窗内侧密封条-每个..... | 22 |
| 1.23.1 拆卸..... | 22 |
| 1.23.2 安装..... | 22 |
| 1.24 前车门锁体总成-每个..... | 23 |
| 1.24.1 拆卸..... | 23 |
| 1.24.2 安装..... | 24 |
| 1.25 左侧前车门外手柄衬板..... | 25 |
| 1.25.1 拆卸..... | 25 |
| 1.25.2 安装..... | 25 |
| 1.26 前车门外手柄..... | 26 |
| 1.26.1 拆卸..... | 26 |
| 1.26.2 安装..... | 26 |
| 1.27 前车门内拉手-每个..... | 26 |
| 1.27.1 拆卸..... | 26 |
| 1.27.2 安装..... | 27 |
| 1.28 前车门锁..... | 27 |
| 1.28.1 拆卸..... | 27 |
| 1.28.2 安装..... | 28 |
| 1.29 后车门锁体总成-每个..... | 28 |
| 1.29.1 拆卸..... | 28 |
| 1.29.2 安装..... | 28 |
| 1.30 后车门外手柄-每个..... | 29 |
| 1.30.1 拆卸..... | 29 |
| 1.30.2 安装..... | 29 |
| 1.31 后车门内拉手-每个..... | 29 |

| | |
|--------------------------|----|
| 1.31.1 拆卸..... | 29 |
| 1.31.2 安装..... | 30 |
| 1.32 前排乘客侧门电动车窗开关..... | 30 |
| 1.32.1 拆卸..... | 30 |
| 1.32.2 安装..... | 31 |
| 1.33 驾驶员侧车门电动车窗组合开关..... | 31 |
| 1.33.1 拆卸..... | 31 |
| 1.33.2 安装..... | 31 |
| 1.34 后车门电动车窗开关-每个..... | 31 |
| 1.34.1 拆卸..... | 31 |
| 1.34.2 安装..... | 32 |
| 1.35 前车门玻璃-每个..... | 32 |
| 1.35.1 拆卸..... | 32 |
| 1.35.2 安装..... | 32 |
| 1.36 前车门玻璃升降器调节..... | 33 |
| 1.36.1 调节..... | 33 |
| 1.37 后车门电动车窗玻璃-每个拆卸..... | 34 |
| 1.37.1 拆卸..... | 34 |
| 1.37.2 安装..... | 36 |
| 1.38 后车门玻璃窗盖调节..... | 37 |
| 1.38.1 调节..... | 37 |
| 1.39 后车门三角窗玻璃-每个..... | 38 |
| 1.39.1 拆卸..... | 38 |
| 1.39.2 安装..... | 38 |
| 1.40 密封条-玻璃滑槽-前车门..... | 38 |
| 1.40.1 拆卸..... | 38 |
| 1.40.2 安装..... | 38 |
| 1.41 后侧围车窗分割条..... | 39 |
| 1.41.1 拆卸..... | 39 |
| 1.41.2 安装..... | 40 |
| 2. 罩与盖..... | 41 |
| 2.1 发动机罩..... | 41 |
| 2.1.1 拆卸..... | 41 |
| 2.1.2 安装..... | 42 |
| 2.2 发动机罩检查与调整..... | 42 |
| 2.2.1 检查..... | 42 |
| 2.2.2 调整..... | 42 |
| 2.3 发动机罩隔音衬垫..... | 44 |
| 2.3.1 拆卸..... | 44 |
| 2.3.2 安装..... | 44 |
| 2.4 发动机罩锁体总成..... | 45 |
| 2.4.1 拆卸..... | 45 |
| 2.4.2 安装..... | 45 |
| 2.5 锁体总成控制拉索/杆-一对..... | 45 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 2.5.1 拆卸..... | 45 |
| 2.5.2 安装..... | 46 |
| 2.6 发动机罩安全钩..... | 46 |
| 2.6.1 拆卸..... | 46 |
| 2.6.2 安装..... | 47 |
| 2.7 燃油加油口盖板开闭器总成-电磁线圈/电机..... | 48 |
| 2.7.1 拆卸..... | 48 |
| 2.7.2 安装..... | 48 |
| 2.8 行李箱盖饰板..... | 49 |
| 2.8.1 拆卸..... | 49 |
| 2.8.2 安装..... | 49 |
| 2.9 行李箱锁体总成..... | 49 |
| 2.9.1 拆卸..... | 49 |
| 2.9.2 安装..... | 50 |
| 3. 外部装置..... | 51 |
| 3.1 扭矩..... | 51 |
| 3.2 前翼板—每个..... | 51 |
| 3.2.1 拆卸..... | 51 |
| 3.2.2 安装..... | 52 |
| 3.3 水箱上横梁总成—发动机罩锁体..... | 52 |
| 3.3.1 拆卸..... | 52 |
| 3.3.2 安装..... | 55 |
| 3.4 空调进气格栅总成..... | 55 |
| 3.4.1 拆卸..... | 55 |
| 3.4.2 安装..... | 56 |
| 3.5 前轮挡泥罩—每个..... | 57 |
| 3.5.1 拆卸..... | 57 |
| 3.5.2 安装..... | 58 |
| 3.6 后轮罩护板—每个..... | 59 |
| 3.6.1 拆卸..... | 59 |
| 3.6.2 安装..... | 59 |
| 3.7 底部导流板..... | 60 |
| 3.7.1 拆卸..... | 60 |
| 3.7.2 安装..... | 60 |
| 4. 内部装置..... | 61 |
| 4.1 扭矩..... | 61 |
| 4.2 车顶内饰顶板—带天窗..... | 61 |
| 4.2.1 拆卸..... | 61 |
| 4.2.2 安装..... | 65 |
| 4.3 车顶扶手—每个..... | 66 |
| 4.3.1 拆卸..... | 66 |
| 4.3.2 安装..... | 66 |
| 4.4 驾驶员侧眼镜盒..... | 66 |

| | |
|-------------------------|----|
| 4.4.1 拆卸..... | 66 |
| 4.4.2 安装..... | 67 |
| 4.5 A柱上饰板总成—每个..... | 67 |
| 4.5.1 拆卸..... | 67 |
| 4.5.2 安装..... | 67 |
| 4.6 A柱下饰板总成..... | 67 |
| 4.6.1 拆卸..... | 67 |
| 4.6.2 安装..... | 68 |
| 4.7 BC柱上饰板总成—每个..... | 68 |
| 4.7.1 拆卸..... | 68 |
| 4.7.2 安装..... | 69 |
| 4.8 BC柱下饰板总成—每个..... | 70 |
| 4.8.1 拆卸..... | 70 |
| 4.8.2 安装..... | 70 |
| 4.9 D柱上饰板总成—每个..... | 70 |
| 4.9.1 拆卸..... | 70 |
| 4.9.2 安装..... | 71 |
| 4.10 D柱下饰板总成—每个..... | 71 |
| 4.10.1 拆卸..... | 71 |
| 4.10.2 安装..... | 72 |
| 4.11 后衣帽架..... | 72 |
| 4.11.1 拆卸..... | 72 |
| 4.11.2 安装..... | 73 |
| 4.12 后衣帽架遮阳百叶窗..... | 74 |
| 4.12.1 拆卸..... | 74 |
| 4.12.2 安装..... | 76 |
| 4.13 地毯—主地板..... | 76 |
| 4.13.1 拆卸..... | 76 |
| 4.13.2 安装..... | 77 |
| 4.14 加热器的密封面板（暖风机）..... | 77 |
| 4.14.1 拆卸..... | 77 |
| 4.14.2 安装..... | 78 |
| 4.15 行李箱内装饰罩..... | 78 |
| 4.15.1 拆卸..... | 78 |
| 4.15.2 安装..... | 78 |
| 4.16 行李箱门槛饰板..... | 78 |
| 4.16.1 拆卸..... | 78 |
| 4.16.2 安装..... | 79 |
| 5. 风窗玻璃刮水器和洗涤器..... | 80 |
| 5.1 风窗玻璃..... | 80 |
| 5.1.1 拆卸..... | 80 |
| 5.1.2 安装..... | 80 |
| 5.2 刮片器刮片总成..... | 81 |
| 5.2.1 拆卸..... | 81 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 5.2.2 安装..... | 81 |
| 5.3 刮水器刮臂总成..... | 81 |
| 5.3.1 拆卸..... | 81 |
| 5.3.2 安装..... | 82 |
| 5.4 刮水器电机和连杆机构..... | 82 |
| 5.4.1 拆卸..... | 82 |
| 5.4.2 安装..... | 82 |
| 5.5 洗涤壶..... | 83 |
| 5.5.1 拆卸..... | 83 |
| 5.5.2 安装..... | 84 |
| 5.6 洗涤泵..... | 84 |
| 5.6.1 拆卸..... | 84 |
| 5.6.2 安装..... | 84 |
| 5.7 雨量传感器..... | 84 |
| 5.7.1 拆卸..... | 84 |
| 5.7.2 安装..... | 85 |
| 6. 保险杠..... | 86 |
| 6.1 扭矩..... | 86 |
| 6.2 前保险杠总成..... | 86 |
| 6.2.1 拆卸..... | 86 |
| 6.2.2 安装..... | 89 |
| 6.3 后保险杠总成..... | 89 |
| 6.3.1 拆卸..... | 89 |
| 6.3.2 安装..... | 90 |
| 6.4 后保险杠总成—装有停车距离控制系统..... | 91 |
| 6.4.1 拆卸..... | 91 |
| 6.4.2 安装..... | 92 |
| 7. 座椅..... | 94 |
| 7.1 扭矩..... | 94 |
| 7.2 驾驶员座椅总成..... | 94 |
| 7.2.1 拆卸..... | 94 |
| 7.2.2 安装..... | 95 |
| 7.3 驾驶员座椅靠背蒙皮..... | 96 |
| 7.3.1 拆卸..... | 96 |
| 7.3.2 安装..... | 99 |
| 7.4 驾驶员座椅靠背泡沫..... | 100 |
| 7.4.1 拆卸..... | 100 |
| 7.4.2 安装..... | 100 |
| 7.5 座椅腰托总成..... | 100 |
| 7.5.1 拆卸..... | 100 |
| 7.5.2 安装..... | 101 |
| 7.6 驾驶员座椅坐垫蒙皮..... | 101 |
| 7.6.1 拆卸..... | 101 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 7.6.2 安装..... | 103 |
| 7.7 组合开关总成-驾驶员电动座椅..... | 104 |
| 7.7.1 拆卸..... | 104 |
| 7.7.2 安装..... | 104 |
| 7.8 外侧板-6路电源-驾驶员电动座椅..... | 104 |
| 7.8.1 拆卸..... | 104 |
| 7.8.2 安装..... | 105 |
| 7.9 乘客侧座椅总成(手动座椅)..... | 105 |
| 7.9.1 拆卸..... | 105 |
| 7.9.2 安装..... | 106 |
| 7.10 乘客侧座椅总成(电动座椅)..... | 107 |
| 7.10.1 拆卸..... | 107 |
| 7.10.2 安装..... | 108 |
| 7.11 前排乘客侧座椅靠背蒙皮..... | 108 |
| 7.11.1 拆卸..... | 108 |
| 7.11.2 安装..... | 111 |
| 7.12 前排乘客侧座椅靠背泡沫..... | 111 |
| 7.12.1 拆卸..... | 111 |
| 7.12.2 安装..... | 111 |
| 7.13 后排座椅靠背..... | 111 |
| 7.13.1 拆卸..... | 111 |
| 7.13.2 安装..... | 112 |
| 7.14 后排座椅靠背蒙皮..... | 113 |
| 7.14.1 拆卸..... | 113 |
| 7.14.2 安装..... | 114 |
| 7.15 后排座椅靠背锁扣-每个..... | 115 |
| 7.15.1 拆卸..... | 115 |
| 7.15.2 安装..... | 116 |
| 7.16 后排座椅坐垫..... | 116 |
| 7.16.2 拆卸..... | 116 |
| 7.16.2 安装..... | 116 |
| 7.17 后排座椅坐垫蒙皮..... | 117 |
| 7.17.1 拆卸..... | 117 |
| 7.17.2 安装..... | 117 |
| 8. 照明..... | 118 |
| 8.1 前照灯总成..... | 118 |
| 8.1.1 拆卸..... | 118 |
| 8.1.2 安装..... | 118 |
| 8.2 近光灯灯泡..... | 119 |
| 8.2.1 拆卸..... | 119 |
| 8.2.2 安装..... | 119 |
| 8.3 远光灯灯泡..... | 119 |
| 8.3.1 拆卸..... | 119 |
| 8.3.2 安装..... | 120 |

| | |
|--------------------|-----|
| 8.4 示宽灯灯泡 | 120 |
| 8.4.1 拆卸 | 120 |
| 8.4.2 安装 | 121 |
| 8.5 前照灯灯光校准（近光和远光） | 121 |
| 8.5.1 检查 | 121 |
| 8.5.2 调节 | 121 |
| 8.6 前转向灯灯泡 | 122 |
| 8.6.1 拆卸 | 122 |
| 8.6.2 安装 | 122 |
| 8.7 前雾灯总成 | 122 |
| 8.7.1 拆卸 | 122 |
| 8.7.2 安装 | 123 |
| 8.8 前雾灯灯泡 | 123 |
| 8.8.1 拆卸 | 123 |
| 8.8.2 安装 | 124 |
| 8.9 侧转向灯灯泡 | 124 |
| 8.9.1 拆卸 | 124 |
| 8.9.2 安装 | 124 |
| 8.10 尾灯总成 | 125 |
| 8.10.1 拆卸 | 125 |
| 8.10.2 安装 | 125 |
| 8.11 尾灯灯泡 | 126 |
| 8.11.1 拆卸 | 126 |
| 8.11.2 安装 | 126 |
| 8.12 倒车灯灯泡 | 126 |
| 2.12.1 拆卸 | 126 |
| 8.12.2 安装 | 127 |
| 8.13 后转向灯灯泡 | 127 |
| 8.13.1 拆卸 | 127 |
| 8.13.2 安装 | 128 |
| 8.14 后雾灯灯泡 | 128 |
| 8.14.1 拆卸 | 128 |
| 8.14.2 安装 | 129 |
| 8.15 高位刹车灯 | 129 |
| 8.15.1 拆卸 | 129 |
| 8.15.2 安装 | 129 |
| 8.16 后牌照板灯 | 130 |
| 8.16.1 拆卸 | 130 |
| 8.16.2 安装 | 130 |
| 8.17 前阅读灯总成 | 130 |
| 8.17.1 拆卸 | 130 |
| 8.17.2 安装 | 131 |
| 8.18 后阅读灯总成 | 131 |
| 8.18.1 拆卸 | 131 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 8.18.2 安装..... | 131 |
| 8.19 大灯开关 (MLS)..... | 131 |
| 8.19.1 拆卸..... | 131 |
| 8.19.2 安装..... | 132 |
| 9. 天窗..... | 133 |
| 9.1 天窗总成..... | 133 |
| 9.1.1 拆卸..... | 133 |
| 9.1.2 安装..... | 133 |
| 9.2 天窗玻璃板总成..... | 134 |
| 9.2.1 拆卸..... | 134 |
| 9.2.2 安装..... | 134 |
| 9.3 天窗遮阳板总成—一个..... | 135 |
| 9.3.1 拆卸..... | 135 |
| 9.3.2 安装..... | 135 |
| 9.4 车身控制模块(BCM)..... | 135 |
| 9.4.1 拆卸..... | 135 |
| 9.4.2 安装..... | 136 |
| 10 仪表板、中控台和组合仪表..... | 137 |
| 10.1 扭矩..... | 137 |
| 10.2 仪表板..... | 137 |
| 10.2.1 拆卸..... | 137 |
| 10.2.2 安装..... | 141 |
| 10.3 右侧出风口..... | 142 |
| 10.3.1 拆卸..... | 142 |
| 10.3.2 安装..... | 142 |
| 10.4 左侧出风口..... | 143 |
| 10.4.1 拆卸..... | 143 |
| 10.4.2 安装..... | 143 |
| 10.5 手套箱总成..... | 143 |
| 10.5.1 拆卸..... | 143 |
| 10.5.2 安装..... | 144 |
| 10.6 中央装饰总成..... | 144 |
| 10.6.1 拆卸..... | 144 |
| 10.6.2 安装..... | 145 |
| 10.7 车辆巡航控制开关的使用/关闭..... | 145 |
| 10.7.1 拆卸..... | 145 |
| 10.8 中控台总成..... | 147 |
| 10.8.1 拆卸..... | 147 |
| 10.8.2 安装..... | 149 |
| 10.9 木纹饰板..... | 149 |
| 10.9.1 拆卸..... | 149 |
| 10.9.2 安装..... | 150 |
| 10.10 驾驶员侧仪表板下封闭板..... | 151 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 10.10.1 拆卸..... | 151 |
| 10.10.2 安装..... | 151 |
| 10.11 转向管柱下盖板..... | 152 |
| 10.11.1 拆卸..... | 152 |
| 10.11.2 安装..... | 152 |
| 10.12 组合仪表..... | 152 |
| 10.12.1 拆卸..... | 152 |
| 10.12.2 安装..... | 153 |
| 10.13 喇叭..... | 153 |
| 10.13.1 拆卸..... | 153 |
| 10.13.2 安装..... | 154 |
| 11. 车载娱乐系统..... | 155 |
| 11.1 前车门低音扬声器..... | 155 |
| 11.1.1 拆卸..... | 155 |
| 11.1.2 安装..... | 155 |
| 11.2 前车门高音喇叭..... | 155 |
| 11.2.1 拆卸..... | 155 |
| 11.2.2 安装..... | 155 |
| 11.3 后车门低音扬声器-每个..... | 155 |
| 11.3.1 拆卸..... | 155 |
| 11.3.2 安装..... | 156 |
| 12. 停车距离控制系统..... | 157 |
| 12.1 停车距离控制系统..... | 157 |
| 12.1.1 拆卸..... | 157 |
| 12.1.2 安装..... | 157 |
| 12.2 控制单元 (ECU) — 停车距离控制系统..... | 157 |
| 12.2.1 拆卸..... | 157 |
| 12.2.2 安装..... | 158 |
| 13. 保险丝盒和线束..... | 159 |
| 13.1 发动机舱保险丝盒..... | 159 |
| 13.1.1 拆卸..... | 159 |
| 13.1.2 安装..... | 160 |
| 13.2 仪表板线束..... | 160 |
| 13.2.1 拆卸..... | 160 |
| 13.2.2 安装..... | 164 |
| 13.3 车身线束..... | 165 |
| 13.3.1 拆卸..... | 165 |
| 13.3.2 安装..... | 173 |
| 13.4 驾驶员侧车门线束..... | 175 |
| 13.4.1 拆卸..... | 175 |
| 13.4.2 安装..... | 178 |
| 13.5 乘客侧车门线束..... | 178 |

| | | |
|---------|---------------|-----|
| 13.5.1 | 拆卸..... | 178 |
| 13.5.2 | 安装..... | 181 |
| 13.6 | 后车门线束..... | 182 |
| 13.6.1 | 拆卸..... | 182 |
| 13.6.2 | 安装..... | 184 |
| 14. | 车身尺寸..... | 185 |
| 14.1 | 测量类型..... | 185 |
| 14.2 | 车身底板信息..... | 185 |
| 14.3 | 前端信息..... | 186 |
| 14.4 | 侧围信息..... | 187 |
| 14.5 | 点对点尺寸信息..... | 188 |
| 14.5.1 | 前端信息..... | 188 |
| 14.5.2 | 侧面和车顶信息..... | 189 |
| 14.5.3 | 内部信息..... | 190 |
| 14.5.4 | 后地板信息..... | 191 |
| 14.5.5 | 后端信息..... | 192 |
| 14.5.6 | 车身下面的信息..... | 193 |
| 14.5.7 | 车身下面的信息..... | 194 |
| 14.5.8 | 车身夹具数据..... | 195 |
| 14.6 | 前端信息..... | 196 |
| 14.6.1 | 间隙..... | 196 |
| 14.7 | 前大灯信息..... | 197 |
| 14.7.1 | 间隙..... | 197 |
| 14.8 | 侧围信息..... | 198 |
| 14.8.1 | 间隙..... | 198 |
| 14.9 | 后端信息..... | 198 |
| 14.9.1 | 间隙..... | 199 |
| 14.10 | 加油口盖信息..... | 199 |
| 14.10.1 | 间隙..... | 199 |
| 15. | 面板维修..... | 200 |
| 15.1 | 内部侧板..... | 200 |
| 15.2 | 框架外侧板..... | 201 |
| 15.3 | 车身侧围板..... | 202 |
| 15.4 | 车身侧围加固板..... | 203 |
| 15.5 | 车身侧围加固板..... | 204 |
| 15.6 | 车尾端板..... | 205 |
| 15.7 | 车尾端板..... | 206 |
| 15.9 | 天窗(遮阳篷顶)..... | 208 |
| 15.10 | 车门板..... | 209 |
| 16 | 安全气囊系统..... | 210 |
| 16.1 | 扭矩..... | 210 |
| 16.2 | 前座椅安全带总成..... | 210 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 16.2.1 拆卸..... | 210 |
| 16.2.2 安装..... | 211 |
| 16.3 BC 柱座椅安全带可调装置..... | 211 |
| 16.3.1 拆卸..... | 211 |
| 16.3.2 安装..... | 211 |
| 16.4 驾驶员侧前气囊模块..... | 211 |
| 16.4.1 拆卸..... | 211 |
| 16.4.2 安装..... | 212 |
| 16.5 乘客侧前气囊模块..... | 213 |
| 16.5.1 拆卸..... | 213 |
| 16.5.2 安装..... | 214 |
| 16.6 座椅侧气囊模块..... | 214 |
| 16.6.1 拆卸..... | 214 |
| 16.6.2 安装..... | 215 |
| 16.7 头部安全气帘模块..... | 215 |
| 16.7.1 拆卸..... | 215 |
| 16.7.2 安装..... | 216 |
| 16.8 气囊控制器..... | 216 |
| 16.8.1 拆卸..... | 216 |
| 16.8.2 安装..... | 217 |