

1.4 绞接点清单

导线 01 CBP					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM80	MC80P	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EM80	
-	MC80A	EM80		空调压缩机	8020
-	MC80B	EM80		空调压缩机	8020
导线10 PR					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E206B	2061B	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E206B	
-	2061A	E206B		右前雾灯	2675
-					
E210	210A	智能控制盒	BSI1	E210	
-	210B	E210		双功能制动开关	2120
-	210V	E210		自动变速箱控制单元	1630
-	210W	E210		拖车继电器单元	BSR1
-	210	E210		防抱死制动控制单元	7020
-					
E781	7816C	防抱死制动控制单元	7020	E781	
-	7816A	E781	稳定性检查继电器		7802
-	7816C	E781	稳定性检查继电器		7802
E900	9000	智能控制	BSI1	E900	
-	9000U	E900		检查ECU稳定性	7800
-	9000V	E900		自动变速箱控制单元	1630
-	9000B	E900		防抱死制动控制单元	7020
-					
E901		9001 智能控制盒	BSI1	E901	
-	9001U	E901		检查ECU稳定性	7800
-	9001V	E901		自动变速箱控制单元	1630
-	9001B	E901		防抱死制动控制单元	7020
-					
E906	9006B	防抱死制动控制单元	7020	E906	
-	9006	E906		诊断接口	C001
-	9006U	E906		助力转向电动泵单元	7122
EB08B	BE08B	智能控制盒	BSI1	EB08B	
-	BE08F	EB08B		防盗报警器容积控制盒	8602
-	BE08G	EB08B		防盗报警系统警笛	8605
-					
EB10	BE10	智能控制盒BSI1 EB10			
-	BE10B	EB10		制动开关	2100
-	BE10V	EB10		自动变速箱控制单元	1630
-					
EC04	CE04	智能控制盒	BSI1	EC04	
-	CE04A	EC04		双功能制动开关	2120
-	CE04C	EC04		巡航控制装置超越控制开关(离合器)	7306
-	CE04G	EC04		诊断插接器	C001
-					
EC06A	CM06B	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EC06A	
-	CM06F	EC06A		稳定性检查继电器	7802
-	CM06K	EC06A		稳定性检查继电器	7802
-	CM06L	EC06A		防抱死制动控制单元	7020
-					
EC06B	CM06V	自动变速箱控制单元	1630	EC06B	
-	CM06G	EC06B		控制继电器用于选档杆锁止调节器	1642
-	CM06P	EC06B		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1
-	CM06T	EC06B		控制继电器用于选档杆锁止调节器	1642
-	CM06U	EC06B		自动变速箱控制总成	1603
-					
EM10A	MBSM1	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EM10A	
-	MC100	接地		EM10C (10 PR)	
-	MC22D	EM10A		反位指示灯开关	2200
-	MC251	EM10A		低音喇叭	2521
-	MC252	EM10A		高音喇叭	2522
-	MC264	EM10A		左大灯	2610

-	MC268	EM10A		左前雾灯	2670
-	MC440	EM10A		制动液液位开关	4410
-					
EM10B	ME10P	接地	MC10	EM10B	
-	MBSM2	EM10B		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1
-	MBSM3	EM10B		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1
-	ME261	EM10B		右侧前大灯	2615
-	ME262	EM10B		左大灯	2610
-	ME703	EM10B		防抱死制动控制单元	7020
-					
EM10C	MC10P	接地	MC10	EM10C	
-	MC100	EM10C		EM10A (10 PR)	
-	MC132	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC133	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC134	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC135	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC136	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC137	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC138	EM10C		发动机管理控制装置	1320
-	MC260	EM10C		左大灯	2610
-	MC262	EM10C		左大灯	2610
-	M780A	EM10C		检查ECU稳定性	7800
-	M780B	EM10C		检查ECU稳定性	7800
-					
EM20A	MC20P	接地	MC20	EM20A	
-	MC261	EM20A		右侧前大灯	2615
-	MC265	EM20A		右侧前大灯	2615
-	MC267	EM20A		右前雾灯	2675
-	M62B	EM20A		防盗报警系统警笛	8605
-	MC860	EM20A		发动机罩警报开关	8611
-					
EM46B	ME46A	接地	MC46	EM46B	
-	ME00A	EM46B		诊断插接器	C001
-	ME161	EM46B		自动变速箱控制总成	1603
-	MEBSI	EM46B		智能控制盒	BSI1
-					
EM46A	MC46P	接地	MC46	EM46A	
-	MC00A	EM46A		诊断插接器	C001
-	MC160	EM46A		自动变速箱控制单元	1630
-	MC162	EM46A		自动变速箱控制总成	1603
-	MC163	EM46A		自动变速箱程序选择开关	1640
-	MC165	EM46A		自动变速箱电动液压换挡机构	1635
-	MC220	EM46A		自动变速箱电动液压换挡机构	1635
-	MC123	EM46A		燃油泵/燃油油位传感器	1211
-	MC780	EM46A		转动 / 加速传感器 行车稳定性调节	7804
-	MCBSI	EM46A		智能控制盒	BSI1
-					
EM70E	ME703	EM10B		(10PR) EM70E	
-	ME702	EM70E		防抱死制动控制单元	7020

导线20 MOT (EW10A)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E132	1240	可变电磁阀1	1243	E132	
-	1240A	E132		受控温度调节器 (S2RE)	1380
-	1240B	E132		发动机管理控制装置	1320
-	1320	E132		发动机管理控制装置	1320
-	1320A	E132		4缸喷射器	1334
-	1320B	E132		3缸喷射器	1333
-	1320C	E132		2缸喷射器	1332
-	1320D	E132		1缸喷射器	1331
-	1320E	E132		点火线圈	1135
-	1320F	E132		上游氧传感器	1350
-	1320G	E132		下游氧传感器: 未定义	1351
-	1320H	E132		发动机管理控制装置	1320

导线20 MOT (TU5JP4)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E135	1351P	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E135	
-	1351A	E135		下游氧传感器: 未定义	1351
-	1351B	E135		发动机管理控制装置	1320
-	1320	E135		上游氧传感器	1350
-					
E806	8069	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E806	
-	8069A	E806		空调压缩机	8020
-	8069B	E806		空调压缩机	8020
-	D1135	E806		点火线圈	1135

导线46 HAB

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E300	300AC	前踏步行灯	3010	E300	
-	300MC	E300		后踏步行灯	3020
-	300PC	E300		智能控制盒	BSI1
-					
E618	6181E	智能控制盒	BSI1	E618	
-	6181F	E618		左后车窗升降机后部开关	6100
-	6181G	E618		右后车窗升降机后部开关	6105
-					
E620	6204P	智能控制盒	BSI1	E620	
-	6204A	E620		驾驶员车门锁总成	6202
-	6204B	E620		乘客车门锁总成	6207
-	6204D	E620		右后门锁总成	6217
-	6204G	E620		左后门锁总成	6212
-					
E625	6205P	智能控制盒	BSI1	E625	
-	6205A	E625		驾驶员车门锁总成	6202
-	6205B	E625		乘客车门锁总成	6207
-	6205C	E625		左后门锁总成	6212
-	6205D	E625		右后门锁总成	6217
-					
E655	6558C	左前预张紧器	6575	E655A	
-	6558D	E655A		右前预张紧器	6576
-					
E655D	6553A	右气帘模块	6551	E655D	
-	6553B	E655D		右前侧气囊模块	6562
-					
E655G	6552A	左气帘模块	6552	E655G	
-	6552B	E655G		左前侧气囊模块	6563
-					
E750	Z12E	智能控制盒	BSI1	E750	
-	Z12C	E750		驻车辅助系统ECU	7500
-	Z12D	E750		驻车辅助系统 ECU	7500
-					
E811	811A	智能控制盒	BSI1	E811B	
-	811	E811		后窗加热装置	8120
-					
EM46C	MC46A	接地	MC46	EM46C	
-	MC301	EM46C		前踏步行灯	3010
-	MC602	EM46C		左侧后窗升高前开关 - 左后车窗升降机马达 - 左后门锁总成	6100 - 6132
-	MC631	EM46C		驾驶员侧座椅安全带开关	4731
-	MC70A	EM46C	EM60A (60 P/C)		
-					
EM55	MC55P	接地	MC55	EM55	
-	MC603	EM55		右后门锁总成	6217
-	MC71A	EM55		EM60B (65 P/P)	
-	MC800	EM55		前部点烟器	8100
-	MC630	EM55		乘客安全带开关	4731
-	MC440	EM55		手制动器开关	4400
-					
EM60	MC60P	接地	MC60	EM60	
-	M263	EM60		右牌照灯	2633
-	M600	EM60		EM60E (79 COF)	

-	MC260	EM60		车身上的左尾灯	2630
-	MC265	EM60		右侧尾灯	2635
-	MC302	EM60		后踏步灯	3020
-	MC310	EM60		行李箱左灯	3105
-	MC751	EM60		驻车辅助系统 ECU	7500
-	MC752	EM60		驻车辅助系统 ECU	7500

导线50 P/B

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E810	8410T	收音机	8480	E810	
-	8410B	E810		收音机	8480
-	8410E	E810		左前侧高频扬声器	8440
-	8430	E810		右前侧高频扬声器	8445
-					
E811A	8411T	收音机	8480	E811A	
-	8411B	E811A		收音机	8480
-	8411E	E811A		左前侧高频扬声器	8440
-	8431	E811A		右前侧高频扬声器	8445
-					
-E845	8487P	电话收放机麦克风	8482	E845	
-	8487	E845		免提套件	8492
-	8487T	E845		收音机	8480
-					
E846A	8462A	免提套件	8492	E846A	
-	8462A	E846A		收音机	8410
-					
E849	8488	免提套件	8492	E849	
-	8488P	E849		电话收放机麦克风	8482
-	8488T	E849		收音机	8480
-					
E904	9024P	智能控制盒	BSI1	E904	
-	9024	E904		免提套件	8482
-	9024K	E904		仪表板	0004
-					
E905A	9025P	智能控制盒	BSI1	E905	
-	9025	E905		免提套件	8492
-	9025K	E905		仪表板	0004
-					
E907	9017P	智能控制盒	BSI1	E907	
-	9017A	E907		安全气囊和安全带张紧器的控制单元	6570
-	9017B	E907		方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元	CV00
-					
E908	9018P	智能控制盒	BSI1	E908	
-	9018A	E908		安全气囊和安全带张紧器的控制单元	6570
-	9018B	E908		方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元	CV00
-					
E924	9024D	收音机	8410	E924	
-	9024A	E924		多功能显示屏	7215
-	9024T	E924		仪表板	0004
-					
E925	9025D	收音机	8410	E925	
-	9025A	E925		多功能显示屏	7215
-	9025T	E925		仪表板	0004
-					
EB19	BE08T	智能控制盒	BSI1	EB19	
-	BE08E	EB19		收音机	8480
-	BE08F	EB19		方向盘 (COM 2000) 下方的开关单元	CV00
-	BE08H	EB19		多功能显示屏	7215
-					
EM51A	MC52P	接地	MC50	EM51A	
-	M6600	EM51A		大灯光线水平调整开关	6600
-	MC004	EM51A		仪表板	0004
-	MC230	EM51A		危险报警灯开关	2300
-	MC620	EM51A		中央联锁开关	6220
-	MC721	EM51A		多功能显示屏	7215

-	MC750	EM51A		辅助驻车切断开关	7515
-	MC781	EM51A		行驶稳定性调节关闭开关	7801
-					
EM51B	MC52R	接地	MC50	EM51B	
-	MC305	EM51B		烟灰缸灯	3054
-	MC310	EM51B		手套箱照明开关	3110
-	MC630	EM51B		乘客安全气囊模块	6564
-	MC720	EM51B		复合方向盘转角传感器	7130
-	MCV00	EM51B		驾驶员安全气囊模块	6565
-	MC806	EM51B		暖风机控制面板 (若为分离式)	8025
-					
EV13	VE13P	智能控制盒	BSI1	EV13	
-	265A	EV13		中央联锁开关	6220
-	265C	EV13		行驶稳定性调节关闭开关	7801
-	265D	EV13		辅助驻车切断开关	7515
-	265F	EV13		烟灰缸灯	3054
-	275	EV13		大灯光线水平调整开关	6600
-	VE13B	EV13		暖风机控制面板 (若为分离式)	8025
-					
EZ14	Z14A	仪表板	0004	EZ14	
-	Z14C	EZ14		安全气囊和预张紧器控制盒	6570
-	Z14D	EZ14		空调控制单元	8080
-	Z14E	EZ14		免提套件	8492
-	Z14P	EZ14		智能控制盒	BSI1

导线55 SGC

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM83D	MC633	接地	MC46	EM83D	
-	MC63A	EM83D		驾驶员座椅调整继电器	6360
-	MC63B	EM83D		驾驶员座位调整装置	6302

导线56 SGP

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM83B	MC63B	接地	MC55	EM83B	
-	MC63E	EM83B		乘客座椅调整装置总成	6303
-	MC83G	EM83B		乘客座椅调节继电器	6365
-					
EM83C	MC63B	接地	MC55	EM83C	
-	MC63E	EM83C		乘客座椅调整装置总成	6303

导线60 P/C

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM60A	MC70	EM46C (46 HAB)	EM60A		
-	M6032	EM60A		点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达+控制部件	6032
-	M6202	EM60A		驾驶员车门锁总成	6202
-	M6411	EM60A		左侧转向灯闪光器	2340

导线62 PR/G

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM60C	MC72	EM46C (46 HAB)	EM60C		
-	M6100	EM60C		左后车窗升降机后部开关	6100
-	M6132	EM60C		车窗升降机马达及控制单元(左后)	6132
-	M6212A	EM60C		左后门锁总成	6212

导线65 P/P

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM60B	MC71	EM55 (46 HAB)	EM60B		
-	M6005	EM60B		右车门右车窗升降机开关	6005
-	M6031	EM60B		马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元件	6031
-	M6207	EM60B		乘客车门锁总成	6207
-	M6416	EM60B		右侧转向灯闪光器	2345

导线67 PR/D

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM60D	MC72	EM46C (46 HAB)	EM60D		
-	M6100	EM60D		右后车窗升降机后部开关	6105
-	M6132	EM60D		车窗升降机马达及控制单元 (右后)	6131
-	M6202	EM60D		右后门锁总成	6217

导线71 AR

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E751A	7515	驻车辅助系统 ECU	7500	E751A	
-	7515A	E751A		左后外部接近传感器	7510
-	7515B	E751A		左后内部接近传感器	7511
-	7515C	E751A		右后外部接近传感器	7512
-	7515D	E751A		右后内部接近传感器	7513
-					
E751B	7516	驻车辅助系统 ECU	7500	E751B	
-	7516A	E751B		左后外部接近传感器	7510
-	7516B	E751B		左后内部接近传感器	7511
-	7516C	E751B		右后外部接近传感器	7512
-	7516D	E751B		右后内部接近传感器	7513
-					
EM60F	M263	EM60 (46 HAB)	EM60F		
-	M2633	EM60F		右牌照灯	2633
-	M2636	EM60F		左牌照灯	2636

导线79 COF

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM60E	M600	EM60 (46 HAB)	EM60E		
-	M2050	EM60E		尾门上的左后灯	2632
-	M2055	EM60E		尾门上的右后灯	2631
-	M2110	EM60E		附加制动灯	2110
-	M6222	EM60E		行李箱锁总成	6222
-	M6282	EM60E		行李箱开启开关	6282

1.5 中间连接清单

IC01 中间连接：线束10 PR -50 P/B (10V BE)		
插脚	导线号	说明
1	7114	null (输出 2)
2	7113	null (输出 1)
3	276G/276D	左和右大灯位置校正器位置开关
4	1053	点火开关的供电(+BB)
5	8627B/265T	车内保护停用命令
6	8628B	空间关闭指示灯信息
7		
8		
9		
10		

IC11S 中间连接：线束10 PR -46 HAB (16V BA)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	210W	拖车继电器单元	9		
2	285B	左侧转向灯闪光器 (BSI 输出)	10		
3	286B	右侧转向灯闪光器 (BSI 输出)	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

IC26 中间连接：线束10 PR -59 CLM (6V NR)		
插脚	导线号	说明
1	8051	蒸发器传感器控制
2	8056	蒸发器传感器模拟接地
3	8020	空调马达命令
4	MC806	脉冲器控制模块地线
5		
6		

IC70 中间连接：线束46 HAB -60 P/C (20V JN)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6173A	前玻璃升降器+天窗电源 (BSI 输出)	11	9024G	VAN DATA
2	8410	左前扬声器+命令	12		
3	8411	左前扬声器-命令	13	9025G	VAN DATA B
4	6205A	左前车锁锁死+命令-出口解锁开关	14		
5	6204A	左前锁锁止控制-中控开启输出	15		
6			16		
7			17		
8	MC70A	玻璃升降器地线	18	285	左侧转向灯闪光器 (BSI输出)
9	6230	乘客侧车门锁定输入端是打开的 - 左前开启车门开关输入 (BSI)	19	3003G	前车门门槛照明电源
10	6232	中控关闭输出 - 左前门锁解锁位置信息	20		

IC71 中间连接：线束46 HAB - 65 P/P (20V JN)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6173B	前玻璃升降器+天窗电源 (BSI输出)	11	9024D	VAN DATA
2	8430	右前扬声器+命令	12		
3	8431	右前扬声器-命令	13	9025D	VAN DATA B
4	6205B	右前车锁锁死+命令 - 出口解锁开关	14		
5	6204B	右前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6			16		
7			17		
8	MC71A	玻璃升降器地线	18	286	右侧转向灯闪光器 (BSI输出)
9	6231	驾驶员侧车门锁定输入端是打开的 - 右前开启车门开关输入 (BSI)	19	3003D	前车门门槛照明电源
10	6233	中控开启输出	20		

IC72 中间连接：线束46 HAB -62 PR/G (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6182A	后车窗升降机控制面板 (BSI 输出)	11	6181F	后玻璃升降器开关 (BSI 输出) -后玻璃升降器关闭指令
2	8450A	左后扬声器+命令	12		
3	8451A	左后扬声器-命令	13		
4	6205C	左前车锁锁死+命令-出口解锁开关	14		
5	6204G	左前锁锁止控制-中控开启输出	15		
6	6177	左后车窗上升开关 (BSI 输出)	16		
7	6179	左后车窗下降开关 (BSI 输出)	17		
8	MC602	玻璃升降器地线	18		
9			19		
10	6288	左后开启车门开关输入 (BSI)	20		

IC73中间连接：线束46 HAB - 67 PR/D (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6182B	后车窗升降机控制面板 (BSI输出)	11	6181G	后玻璃升降器开关 (BSI输出)
2	8470A	右后扬声器+命令	12		
3	8471A	右后扬声器-命令	13		
4	6205D	右前车锁锁死+命令 - 出口解锁开关	14		
5	6204D	右前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6	6178	右后车窗上升开关 (BSI输出)	16		
7	6180	右后车窗下降开关 (BSI输出)	17		
8	MC603	玻璃升降器地线	18		
9			19		
10	6287	右后开启车门开关输入 (BSI)	20		

IC76A中间连接：线束46 HAB - 55 SGC (6V NR)

插脚	导线号	说明
1	1074	发动机运转+控制
2		
3	BH37	驾驶员座椅调节继电器电源
4	ME63	驾驶员座椅调节继电器接地
5		
6		

IC76B中间连接：线束46 HAB - 55 SGC (4V VE)

插脚	导线号	说明
1	6506A	左前侧气囊控制
2	6552B	左侧气囊/气帘共同模块
3	6308	左前安全带信息
4	MC631	驾驶员安全带开关地线

IC77B中间连接：线束46 HAB - 56 SGP (4V VE)

插脚	导线号	说明
1	6508A	右前侧气囊控制
2	6553B	右侧气囊/气帘共同模块
3		
4	MC630	乘客安全带开关地线 - 右前下侧气囊模块接地

IC77C中间连接：线束46 HAB - 56 SGP (6V NR)

插脚	导线号	说明
1	Z12B	乘客座椅调节继电器
2		
3	BH38	乘客座椅调节继电器电源
4	M6340	乘客座椅调节继电器接地
5		
6		

IC82A中间连接：线束46 HAB - 79 COF (4V BA)

插脚	导线号	说明
1	6282	行李箱外部开关信息 (BSI)
2	214	辅助制动灯控制 (BSI)
3	M600	null
4	M6216	行李箱开启控制

IC82B中间连接：线束46 HAB - 79 COF (3V NR)

插脚	导线号	说明
1	6283	行李箱开启开关输入 (BSI)
2	2052	左后雾灯电源
3	2053	右后雾灯电源

IC87中间连接：线束46 HAB - 71 AR (2V BA)

插脚	导线号	说明
1	2905	车牌照明开关
2	M263	牌照灯地线

IC91B中间连接：线束46 HAB - 50 P/B (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	8430	右前扬声器(+)命令	11		
2	8451A	左后扬声器(-)命令	12		
3	8450A	左后扬声器(+)命令	13		
4	8470A	右后扬声器(+)命令	14	8487	无线电电话麦克风信号正极+入口
5	8471A	右后扬声器(-)命令	15	8488	无线电电话麦克风地线入口
6	8410	左前扬声器(+)命令	16		
7	8411	左前扬声器(-)命令	17		
8	8431	右前扬声器(-)命令	18		
9			19		
10			20		

ICA1A中间连接：线束46 VMF - 50 P/B (12V JN)

插脚	导线号	说明
1		
2		
3		
4		
5		
6	MCV00	驾驶员气囊模块地线
7		
8		
9	6500/6500G	驾驶员侧安全气囊(+)命令
10	6501/6501G	驾驶员侧安全气囊(-)命令
11		
12		

ICA1B中间连接：线束50 P/B - 53 SAC (4V NR)

插脚	导线号	说明
1	6503	乘客侧安全气囊(-)命令
2	6502	乘客侧安全气囊(+)命令
3		
4	MC650	乘客安全气囊模块接地

ICB3中间连接：线束56 SGP - 56 SGP/C (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	6303	电动乘客座椅供电
2	MC63	乘客电动座椅接地

ICB4中间连接：线束55 SGC - 55 SGC/C (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	6304	电动驾驶员座椅供电
2	MC63/MC63B	驾驶员电动座椅接地

ICV0中间连接：线束60 P/C - 60 P/CC (2V VE)

插脚	导线号	说明
1	232B	左侧转向灯闪光器 (BSI输出)
2	M2340	左侧重复灯地线

ICV1中间连接：线束65 P/P - 65 P/PC (2V VE)

插脚	导线号	说明
1	232	右侧转向灯闪光器 (BSI输出)
2	M2340	右侧重复灯地线