

2009 款东风雪铁龙世嘉 1.6AT 电路图

摘要:

本文主要介绍 2009 款东风雪铁龙世嘉 1.6AT 发动机控制系统、传动系统、车身电器系统、灯光系统、电源控制系统的电路图，线路指示图，安装示意图。

关键字:

智能控制盒、保险丝盒、电子喷射、TU5JP4、冷却、机油、水温、变速箱、ABS、多功能屏、油表、安全气囊、安全带、仪表、空调、助力转向、超速报警、车门锁、车速限制、大灯、倒车、蜂鸣器、点烟器、电动车窗、后视镜、刮水、电动座椅、喇叭、发动机、收音机、制动灯、危险信号灯、雾灯、遥控器、远程通讯、远近光灯、中空门锁、驻车辅助、转向指示器。

LAUNCH

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. 概述 | 1 |
| 1.1 智能控制盒(BSI1) | 1 |
| 1.2 发动机舱中的接线盒-保险丝盒(PSF1) | 3 |
| 1.3 座舱保险丝盒(BFH5) | 6 |
| 1.4 绞接点清单 | 7 |
| 1.5 中间连接清单 | 13 |
| 2. 电路图 | 16 |
| 2.1 电子喷射TU5JP4(NFU)线路图 | 16 |
| 2.1.1 线路 | 17 |
| 2.1.2 安装 | 18 |
| 2.2 2厢发动机冷却线路图 | 19 |
| 2.2.1 线路 | 20 |
| 2.2.2 安装 | 21 |
| 2.3 3厢发动机冷却线路图 | 22 |
| 2.3.1 线路 | 23 |
| 2.3.2 安装 | 24 |
| 2.4 诊断插接器(带自动变速箱EW10A)(RFJ)线路图 | 25 |
| 2.4.1 线路 | 26 |
| 2.5 发动机油液位、压力、温度线路图 | 27 |
| 2.5.1 线路 | 28 |
| 2.5.2 安装 | 29 |
| 2.6 水温线路线路图 | 30 |
| 2.6.1 线路 | 31 |
| 2.6.2 安装 | 32 |
| 2.7 自动变速箱TU5JP4(NFU)线路图 | 33 |
| 2.7.1 线路 | 34 |
| 2.7.2 安装 | 35 |
| 2.8 ABS系统线路图 | 36 |
| 2.8.1 线路 | 37 |
| 2.8.2 安装 | 38 |
| 2.9 RD8 多功能屏线路图 | 39 |
| 2.9.1 线路 | 40 |
| 2.9.2 安装 | 41 |
| 2.10 带有内存的多功能屏线路图 | 42 |
| 2.10.1 线路 | 43 |
| 2.10.2 安装 | 44 |
| 2.11 带有远程功能的多功能屏线路图 | 45 |
| 2.11.1 线路 | 46 |
| 2.11.2 安装 | 47 |
| 2.12 油表线路图 | 48 |
| 2.12.1 线路 | 49 |
| 2.12.2 安装 | 50 |
| 2.13 安全气囊和安全带线路图 | 51 |
| 2.13.1 线路 | 52 |
| 2.13.2 安装 | 53 |
| 2.14 安全带指示灯线路图 | 54 |
| 2.14.1 线路 | 55 |
| 2.14.2 安装 | 56 |
| 2.15 组合仪表示 | 57 |
| 2.16 自动空调线路图 | 60 |
| 2.16.1 线路 | 61 |
| 2.16.2 安装 | 62 |
| 2.17 电动助力转向线路图 | 63 |
| 2.17.1 线路 | 64 |
| 2.17.2 安装 | 65 |
| 2.18 超速报警线路图 | 66 |
| 2.18.1 线路 | 67 |
| 2.18.2 安装 | 68 |
| 2.19 车门锁线路图 | 69 |
| 2.19.1 线路 | 70 |
| 2.19.2 安装 | 71 |
| 2.20 车速限制线路图 | 72 |
| 2.20.1 线路 | 73 |
| 2.20.2 安装 | 74 |
| 2.21 大灯高度调整线路图 | 75 |
| 2.21.1 线路 | 76 |
| 2.21.2 安装 | 77 |
| 2.22 倒车信号灯线路图 | 78 |
| 2.22.1 线路 | 79 |
| 2.22.2 安装 | 80 |
| 2.23 灯关未关蜂鸣器线路图 | 81 |
| 2.23.1 线路 | 82 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 2.23.2 安装 | 83 |
| 2.24 点烟器线路图 | 84 |
| 2.24.1 线路 | 85 |
| 2.24.2 安装 | 86 |
| 2.25 电动车窗线路图 | 87 |
| 2.25.1 线路 | 88 |
| 2.25.2 安装 | 89 |
| 2.26 电动后视镜线路图 | 90 |
| 2.26.1 线路 | 91 |
| 2.26.2 安装 | 92 |
| 2.27 玻璃清洗刮水线路图 | 93 |
| 2.27.1 线路 | 94 |
| 2.27.2 安装 | 95 |
| 2.28 加热式后车窗和后视镜线路图 | 96 |
| 2.28.1 线路 | 97 |
| 2.28.2 安装 | 98 |
| 2.29 加热通风线路图 | 99 |
| 2.29.1 线路 | 100 |
| 2.29.2 安装 | 101 |
| 2.30 驾驶员电动座椅线路图 | 102 |
| 2.30.1 线路 | 103 |
| 2.30.2 安装 | 104 |
| 2.31 警报器线路图 | 105 |
| 2.31.1 线路 | 106 |
| 2.31.2 安装 | 107 |
| 2.32 空调蜂鸣器线路图 | 108 |
| 2.32.1 线路 | 109 |
| 2.32.2 安装 | 110 |
| 2.33 喇叭线路图 | 111 |
| 2.33.1 线路 | 112 |
| 2.33.2 安装 | 113 |
| 2.34 启动发动机线路图 | 114 |
| 2.34.1 线路 | 115 |
| 2.34.2 安装 | 116 |
| 2.35 前乘员座椅线路图 | 117 |
| 2.35.1 线路 | 118 |
| 2.35.2 安装 | 119 |
| 2.36 室内照明灯线路图 | 120 |
| 2.36.1 线路 | 121 |
| 2.36.2 安装 | 122 |
| 2.37 2厢收音机线路图 | 123 |
| 2.37.1 线路 | 124 |
| 2.37.2 安装 | 125 |
| 2.38 3厢收音机线路图 | 126 |
| 2.38.1 线路 | 127 |
| 2.38.2 安装 | 128 |
| 2.39 手制动灯和液位灯线路图 | 129 |
| 2.39.1 线路 | 130 |
| 2.39.2 安装 | 131 |
| 2.40 速度调节线路图 | 132 |
| 2.40.1 线路 | 133 |
| 2.40.2 安装 | 134 |
| 2.41 危险信号灯线路图 | 135 |
| 2.41.1 线路 | 136 |
| 2.41.2 安装 | 137 |
| 2.42 雾灯线路图 | 138 |
| 2.42.1 线路 | 139 |
| 2.42.2 安装 | 140 |
| 2.43 遥控器蜂鸣器线路图 | 141 |
| 2.43.1 线路 | 142 |
| 2.43.2 安装 | 143 |
| 2.44 远程通讯线路图 | 144 |
| 2.44.1 线路 | 145 |
| 2.44.2 安装 | 146 |
| 2.45 远近光灯线路图 | 147 |
| 2.45.1 线路 | 148 |
| 2.45.2 安装 | 149 |
| 2.46 制动灯线路图 | 150 |
| 2.46.1 线路 | 151 |
| 2.46.2 安装 | 152 |
| 2.47 中空门锁线路图 | 153 |
| 2.47.1 线路 | 154 |
| 2.47.2 安装 | 155 |

| | |
|--------------------|-----|
| 2.48 驻车辅助线路图..... | 156 |
| 2.48.1 线路 | 157 |
| 2.48.2 安装 | 158 |
| 2.49 转向指示器线路图..... | 159 |
| 2.49.1 线路 | 160 |
| 2.49.2 安装 | 161 |

LAUNCH