

# 2008 年一汽轿车奔腾全车电路图

## 摘要:

该文档主要讲述 2008 年一汽轿车奔腾全车电路图，其中包括保险盒的说明及全车各个系统的电路详图介绍。

## 关键字:

一汽轿车 奔腾 2008 年 电路图 充电系统 起动系统 燃油系统 加热器和空调 电动门锁系统 防盗锁止系统 EC-AT 控制系统 发动机控制系统 照明灯 仪表板 音响系统 车身控制模块 (BCM)

LAUNCH

## 目录

1. 概述	1
1.1 保险盒的说明	1
1.2 接地点	3
1.3 数据传递连接器	11
2. 电路图	15
2.1 充电系统	15
2.2 起动系统	17
2.3 冷却系统	20
2.4 燃油系统	23
2.5 巡航车速控制系统	26
2.6 发动机控制系统	28
2.7 牵引力控制系统	50
2.8 动态稳定控制系统 (DSC)	53
2.9 EC-AT 控制系统	58
2.10 加热器和空调 (自动空调)	64
2.11 空调压缩机的控制	70
2.12 安全气囊系统 (包括预张紧装置座椅安全带信息)	72
2.13 后窗除霜	80
2.14 电动车窗系统	82
2.15 电动外后视镜 (外后视镜加热)	86
2.16 外后视镜折叠	88
2.17 电动座椅	90
2.18 座椅加热	94
2.19 电动门锁系统	98
2.20 防盗锁止系统	104
2.21 无钥匙进入系统	106
2.22 车顶天窗	108
2.23 前照灯	110
2.24 牌照灯/驻车灯/尾灯	114
2.25 前雾灯	118
2.26 后雾灯	120
2.27 转向和危险警报灯	122
2.28 倒车灯	126
2.29 制动灯/高位制动灯	128
2.30 阅读灯	132
2.31 行李箱灯	134
2.32 门灯、化装镜照明灯	136
2.33 照明灯	139
2.34 前照灯手动调平系统	145
2.35 挡风玻璃刮水器和洗涤器	147
2.36 前大灯清洗系统	149
2.37 前风窗清洗喷嘴加热系统	151
2.38 点烟器/后备电源	153

2.39 音响系统 .....	155
2.40 仪表板 .....	161
2.41 喇叭 .....	173
2.42 内后视镜系统和倒车雷达 .....	175
2.43 车身控制模块 (BCM) .....	177

LAUNCH