

悬架与车轮系统

摘要:

该文档主要描述 2009 上汽荣威 R750 悬架与车轮系统及其零配件的拆卸、安装与维修。

关键字:

2009 上汽荣威 R750 前副车架总成、前减振器总成、前下摆臂总成、前下摆臂衬套和支架总成、前横向稳定杆、前轮毂总成、前横向稳定杆连接杆、后副车架总成、后悬架高度传感器总成、后横向稳定杆、后横向稳定杆连接杆、后上摆臂总成、后下摆臂总成、后减振器总成、后悬架弹簧总成、后轮毂轴承、纵臂总成、后减振器总成、纵臂总成、车轮。

LAUNCH

目录

1. 前悬架.....	1
1.1 参数.....	1
1.2 扭矩.....	1
1.3 前悬架布置图.....	2
1.4 前悬架分解图.....	3
1.5 麦弗逊式前减振器分解图.....	4
1.6 前副车架总成.....	5
1.6.1 拆卸.....	5
1.6.2 安装.....	9
1.7 前副车架橡胶衬套.....	11
1.7.1 拆卸.....	11
1.7.2 安装.....	11
1.8 前副车架支撑杆.....	11
1.8.1 拆卸.....	11
1.8.2 安装.....	12
1.9 前减振器总成.....	12
1.9.1 拆卸.....	12
1.9.2 安装.....	17
1.10 前下摆臂总成.....	18
1.10.1 拆卸.....	18
1.10.2 安装.....	20
1.11 前下摆臂衬套和支架总成.....	21
1.11.1 拆卸.....	21
1.11.2 安装.....	21
1.12 前下摆臂外球节护套.....	22
1.12.1 拆卸.....	22
1.12.2 安装.....	23
1.13 前横向稳定杆.....	24
1.13.1 检查.....	24
1.13.2 安装.....	26
1.14 前横向稳定杆衬套.....	27
1.14.1 拆卸.....	27
1.14.2 安装.....	28
1.15 前横向稳定杆连接杆.....	28
1.15.1 拆卸.....	28
1.15.2 安装.....	29
1.16 前轮毂总成.....	30
1.16.1 拆卸.....	30
1.16.2 安装.....	32
1.17 前轮毂轴承.....	34
1.17.1 拆卸.....	34
1.17.2 安装.....	35

1.18 专用工具	36
2. 后悬架.....	41
2.1 参数	41
2.2 扭矩	41
2.3 后悬架布置图	42
2.4 后悬架分解图	43
2.5 后减振器总成分解图	44
2.6 后副车架总成	45
2.6.1 拆卸.....	45
2.6.2 安装.....	46
2.7 后副车架橡胶衬套	47
2.7.1 拆卸.....	47
2.7.2 安装.....	47
2.8 后悬架高度传感器总成(如安装)	48
2.8.1 拆卸.....	48
2.8.2 安装.....	49
2.9 后横向稳定杆	49
2.9.1 拆卸.....	49
2.9.2 安装.....	49
2.10 后横向稳定杆连接杆	50
2.10.1 拆卸.....	50
2.10.2 安装.....	50
2.11 后上摆臂总成	50
2.11.1 拆卸.....	50
2.11.2 安装.....	51
2.12 后上摆臂衬套	52
2.12.1 拆卸.....	52
2.12.2 安装.....	52
2.13 后下摆臂总成	52
2.13.1 拆卸.....	52
2.13.2 安装.....	53
2.14 后悬架弹簧总成	54
2.14.1 拆卸.....	54
2.14.2 安装.....	55
2.15 后减振器总成	56
2.15.1 拆卸.....	56
2.15.2 安装.....	57
2.16 后轮毂轴承	58
2.16.1 拆卸.....	58
2.16.2 安装.....	59
2.17 纵臂总成	60
2.17.1 拆卸.....	60
2.17.2 安装.....	62
2.18 纵臂衬套组	63

2.18.1 拆卸.....	63
2.18.2 安装.....	64
2.19 专用工具.....	66
3. 车轮.....	69
3.1 参数.....	69
3.2 扭矩.....	69
3.3 车轮.....	69
3.3.1 拆卸.....	69
3.3.2 安装.....	70

LAUNCH