

P0230 燃油泵主回路

故障码说明：

DTC	说明
P0230	燃油泵主回路

一般说明

电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。

DTC 说明

电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。除此之外，注意主继电器断路导致出现P0230代码。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•信号低或高	•连接不良
诊断条件	•11V < 蓄电池电压 < 16V	•燃油泵继电器电路断路或短路
界限	•断路或短路	•主继动器主电路断路
诊断时间	•持续	•燃油泵继电器
MIL On条件	•没有 MIL ON(DTC)	•ECM

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪和诊断连接器(DLC)。
- 2). 点火开关"ON"。
- 3). 选择"DTC"按钮,然后按下"DTC状态",检查DTC菜单中的DTC信息。
- 4). 读"DTC状态"参数。
- 5). 参数显示"现行故障"吗?

是: 转至"端子和连接器检查"程序。

否: 故障是由传感器和/或ECM连接器连接不良导致的间歇故障,或者是排除故障后没有删除ECM记录导致的。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况,必要时维修或更换并转至"检验车辆维修"程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电气系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动,连接不牢,弯曲,腐蚀,被污染,变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

是: 按需要维修并转至"检验车辆维修"程序。

否: 转至"检查电源电路"程序。

电源电路检查

电压检查

- 1). 点火开关"OFF",分离燃油泵继电器连接器。
- 2). 点火开关"ON"。
- 3). 测量燃油泵继电器电路蓄电池电源供应端子和搭铁之间的电压。
规定值: 约B+
4). 测得的电压在规定值范围内吗?
是: 转至"信号电路检查"程序。
否: 检查燃油泵继电器和主继电器上的"保险丝"没有安装或熔断。
检查燃油泵继电器和蓄电池之间的"保险丝"没有安装或熔断。
尤其是如果没有检测到85号端子的蓄电池电压,更换主继电器。
按需要维修或更换,转至"检验车辆维修"程序。

控制电路检查

电压检查

1). 点火开关"OFF", 分离燃油泵继电器连接器。

2). 点火开关"ON"。

3). 转至适当的故障检修程序。

规定值: 约2.5V

4). 测得的电阻在规定值范围内吗?

是: 转至"部件检查"程序。

否: 维修或更换按需要, 转至"车辆维修维修"程序。

部件检查

检查燃油泵继电器

1). 点火开关"OFF"。

2). 分离燃油泵继电器。

3). 测量燃油泵继电器30号端子与87号端子之间的电阻。

4). 测量燃油泵继电器85号端子与86号端子之间的电阻。

5). 检测条件

是: 用良好的、相同型号的ECM替换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换ECM并转至"检验车辆维修"程序。诊断仪上有记忆重设功能, 能自动清除ECM检测和记忆的任选部件。在车上测试ECM之后, 使用此功能在其它车辆上重复使用此ECM。

否: 用良好的燃油泵继电器替代并检查工作是否正常。如果不再出现故障, 更换燃油泵继电器, 转至"检验车辆维修"程序。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

1). 连接诊断仪, 选择"DTC"按钮。

2). 按下"诊断故障代码状态"按钮, 确认"诊断故障代码就绪标记"表明"完成"。否则, 在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。

3). 读"DTC状态"参数。

4). 参数显示"历史(非当前)故障"吗?

是: 此时, 系统按规定执行。清除DTC。

否: 转至适当的故障检修程序。