

2008 年比亚迪 F6 车身附件

摘要:

本文主要讲述了2008年比亚迪F6车身附件各部件的结构组成及部件的更换步骤和方法。

关键字:

车门、玻璃、座椅、内，外饰件、视镜、车架、2008、F6

LAUNCH

目录

1. 车门	1
1.1 前门面板的拆卸和安装	1
1.2 前门外把手及门锁的更换	6
1.3 前门玻璃的更换	7
1.4 前门玻璃升降器的更换	8
1.4.1 拆卸	8
1.4.2 安装	8
1.5 前门窗台内密封压条的更换	8
1.6 前门密封条更换	8
1.7 前门门框密封条的更换	9
1.8 前门玻璃泥槽的更换	9
1.9 前门缓冲块的更换（建议取消）	10
1.11 后门面板的拆卸和安装	10
1.12 后门外把手及门锁的更换	15
1.13 后门玻璃和后三角窗玻璃更换	16
1.13.1 后门玻璃的更换	16
1.13.2 后三角窗玻璃的更换	17
1.14 后门玻璃升降器的更换	18
1.15 后门窗台内密封压条的更换	18
1.16 后门密封条的更换	19
1.17 后门门框密封条的更换	19
1.18 后门玻璃泥槽的更换	20
1.19 后门缓冲块的更换（建议取消）	20
1.20 前后门玻璃调整	20
1.21 前后门定位的调整	21
1.22 前后门锁扣的调整	22
2. 视镜	23
2.1 组件位置索引	23
2.2 电动视镜的更换	23
2.3 外后视镜镜面的更换	25
2.4 内后视镜的更换	25
3. 玻璃	27
3.1 玻璃组件位置索引	27
3.2 前挡风玻璃的更换	28
3.3 后风窗玻璃的更换	30
4. 副仪表台	32
4.1 组件索引	32
4.2 副仪表板拆卸及安装	32
4.3 副仪表本体组件拆卸及安装	35
5. 座椅	37
5.1 组件位置索引	37
5.2 前排座椅的拆卸/安装	37
5.3 前排座椅的分解/组装	38

5.4 前排座椅面罩的更换.....	40
5.5 后排座椅的拆卸/安装.....	42
5.6 后排扶手面罩的更换.....	44
5.7 后排座垫面罩的更换.....	45
5.8 后排座椅靠背面罩的更换.....	45
6. 保险杠.....	47
6.1 前保险杠的安装/拆卸.....	47
6.2 后保险杠的安装/拆卸.....	48
7. 发动机盖.....	49
7.1 调整.....	49
7.2 发动机盖密封条的更换.....	49
7.3 发动机盖隔声、隔热衬垫的更换.....	49
8. 行李箱盖.....	51
8.1 调整.....	51
8.2 行李箱盖密封条的更换.....	51
8.3 行李箱盖扭杆的更换.....	52
8.4 行李箱盖内饰件的拆卸/安装.....	53
9. 内饰件.....	55
9.1 A/B/C 柱的拆卸/安装.....	55
9.1.1 A 柱上护板的拆卸和安装.....	55
9.1.2 A 柱下护板的拆卸和安装.....	56
9.1.3 B 柱护板的拆卸和安装.....	59
9.1.4 C 柱护板的拆卸和安装.....	60
9.2 后搁物板的拆卸/安装.....	60
9.3 行李舱区域内饰的拆卸/安装.....	61
9.3.1 拆卸.....	61
9.3.2 安装.....	62
9.4 遮阳板的拆卸/安装.....	62
9.5 顶棚的拆卸和安装.....	65
9.6 地毯的拆卸/安装.....	67
9.7 后通风口的更换.....	69
9.7.1 拆卸.....	69
9.7.2 安装.....	69
10. 外饰件.....	70
10.1 前格栅的拆卸/安装.....	70
10.2 后牌照板的拆卸/安装.....	70
10.3 顶盖饰条的拆卸/安装.....	71
10.4 通风盖板的拆卸/安装.....	74
10.5 侧裙板的拆卸/安装.....	74
10.5.1 拆卸.....	74
10.5.2 安装.....	75
11. 挡泥板.....	76
11.1 发动机下挡泥板的拆卸/安装.....	76
11.2 左前挡泥板的拆卸/安装.....	76

11.3 右前挡泥板的拆卸/安装.....	77
11.4 翼子板封板的拆卸/安装.....	77
11.5 左后挡泥板的拆卸/安装.....	79
11.6 右后挡泥板的拆卸/安装.....	79
11.7 加油管护板的拆卸/安装.....	79
12. 开启装置.....	81
12.1 组件位置索引.....	81
12.2 发动机盖锁的更换.....	82
12.3 发动机盖开启拉索的更换.....	82
12.4 发动机盖开启手柄的更换.....	82
12.5 行李箱盖锁的更换.....	82
12.6 行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换.....	82
12.7 行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换.....	83
13. 天窗.....	84
13.1 天窗故障的诊断.....	84
13.2 天窗玻璃的更换.....	84
13.3 天窗玻璃高度的调整.....	85
13.4 天窗电机的更换.....	86
13.5 排水槽的更换.....	87
13.6 遮阳板的更换.....	88
13.7 排水槽滑块及拉线总成的更换.....	90
14. 车架.....	93
14.1 前副车架的更换.....	93
14.1.2 前副车架左橡胶支承连接总成的更换.....	93
14.1.3 前副车架的更换步骤.....	94
14.2 后副车架的更换.....	98
14.2.1 组件位置索引.....	98
14.2.2 后副车架的更换.....	98