

# P2A00 AF传感器(传感器1)量程或性能故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P2A00	AF传感器(传感器1)量程或性能故障

## 故障码诊断流程:

### 说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .起动发动机。在无负荷(A/T 在P 或N 档, M/T在空挡)时, 将发动机转速维持在3,000rpm(min<sup>-1</sup>)的速度,直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。
- 4) .在下列条件下试驾:
  - 发动机冷却液温度(ECT 传感器1)高于70°C(158°F)
  - A/T位于D档, M/T位于3档
  - 车辆转速在40-88km/h(25-55mph)之间运行5分钟
  - 驾驶速度稳定在88-120km/h(55-75mph)之间10 秒钟,然后减速(节气门全关)5 秒钟。
- 5) .使用汽车故障诊断仪在DTC 菜单中监测DTC P2A00的OBD 状态(OBD STATUS)。屏幕是否显示未通过(FAILED)?
  - 是—进行第6 步。
  - 否—如果屏幕显示通过(PASSED),间歇性故障,此时系统正常。检查A/F 传感器(传感器1)与ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动。如果屏幕显示执行(EXECUTING),保持驾驶状态直至结果出现。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION)或未完成(NOT COMPLETD),进行第3 步,然后重新检查。
- 6) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 7) .更换A/F 传感器(传感器1)。

- 8) .打开点火开关至ON(II)。
- 9) .使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 10) .进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 11) .在下列条件下试驾:
  - 发动机冷却液温度(ECT 传感器1)高于70oC(158oF)
  - A/T位于D档, M/T位于3档
  - 车辆转速在40-88km/h(25-55mph)之间运行5分钟
  - 驾驶速度稳定在88-120km/h(55-75mph)之间10 秒钟, 然后减速(节气门全关)5秒钟。
- 12) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC 。  
是否显示DTC P2A00?  
是— 检查A/F 传感器( 传感器1) 与ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动, 然后进行第1 步。  
否—进行第13 步。
- 13) .使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P2A00的OBD 状态(OBD STATUS)。屏幕是否显示通过(PASSED)?  
是—故障处理完成。如果在第12 步显示其它DTC 或临时DTC, 则排除显示的DTC故障。  
否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 则检查A/F 传感器(传感器1)与ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动, 然后进行第1 步。如果屏幕显示执行(EXECUTING), 则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION) 或未完成(NOT COMPLETD), 则进行第10 步。