

## U0029 F-CAN（总线关闭）故障解析

### 故障码说明：

| DTC   | 说明            |
|-------|---------------|
| U0029 | F-CAN故障（总线关闭） |

### 故障码诊断流程：

#### 说明：

进行故障处理之前，先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC U0029?  
是—进行第4步。  
否—间歇性故障，此时系统正常。
- 4) .如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM，或使用运行良好的ECM/PCM进行替换。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC U0029?  
是—如果已升级ECM/PCM软件，则用运行良好的ECM/PCM进行替换，然后重新检查。如果已替换ECM/PCM软件，则进行第1步。  
否—如果已升级ECM/PCM软件，则故障处理完成。如果已替换ECM/PCM软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除显示的DTC故障。