

P0602 ECM程序设计错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0602	ECM程序设计错误

故障码诊断流程:

说明:

- 进行故障处理之前，先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。
- ECM/PCM升级未完成时，将显示此DTC。
- 升级ECM/PCM时，不得将点火开关旋至LOCK(0)或ACC(I)。如果在升级完成前将点火开关旋至LOCK(0)或ACC(I)，ECM/PCM将损坏。

1) .进行ECM/PCM升级程序。

2) .用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC P0602?

是—更换原有的ECM/PCM。

否—升级完成。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除显示的DTC故障。