

# 2008 马自达 5 发动机进排气系统（LF、L8）零部件拆装及检查

## 摘要：

本文档主要讲述 2008 年马自达 5 L8 和 LF 发动机进气系统和排气系统零部件拆卸安装及检查。

## 关键字：

2008 马自达 5 发动机进气系统 排气系统 L8 发动机 LF 发动机 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

## 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 进气系统.....                    | 1  |
| 1.1 进气系统位置索引图[L8、LF] .....      | 1  |
| 1.2 进气系统真空罗管布置示意图[L8,LF] .....  | 3  |
| 1.3 进气系统示意图[L8,LF] .....        | 4  |
| 1.4 进气歧管真空检查[L8,LF] .....       | 5  |
| 1.5 进气系统的拆卸/安装[L8,LF] .....     | 6  |
| 1.6 怠速空气控制(IAC)阀门的检查[L8] .....  | 9  |
| 1.7 节气门体的检查[LF] .....           | 10 |
| 1.8 空气滤清器芯的检查[L8,LF] .....      | 10 |
| 1.9 可变涡流电磁阀的检查[L8,LF] .....     | 11 |
| 1.10 可变涡流切断阀执行器的检查[L8,LF] ..... | 11 |
| 1.11 可变进气电磁阀的检查[LF] .....       | 12 |
| 1.12 可变进气切断阀执行器的检查[LF] .....    | 12 |
| 1.13 油门踏板拆卸/安装[L8] .....        | 13 |
| 1.14 油门拉线的检查/调整[L8] .....       | 13 |
| 1.15 油门踏板拆卸/安装[LF] .....        | 13 |
| 2. 排气系统[L8,LF].....             | 15 |
| 2.1 排气系统的检查 .....               | 15 |
| 2.2 排气系统的拆卸/安装 .....            | 15 |