

# 2008 马自达 5 发动机燃油系统 (LF、L8) 零部件拆装及检查

## 摘要:

本文档主要讲述 2008 年马自达 5 L8 和 LF 发动机燃油系统零部件拆卸安装及检查。

## 关键字:

2008 马自达 5 发动机燃油系统 L8 发动机 LF 发动机 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

## 目录

1. 燃油系统位置索引图.....	1
2. 燃油管路压力检查.....	5
3. 燃油箱.....	7
3.1 燃油箱的拆卸/安装.....	7
3.2 燃油箱的检查.....	10
3.3 止回阀的检查.....	11
4. 燃油泵.....	12
4.1 燃油泵装置的拆卸/安装.....	12
4.2 燃油泵部件分解/组装.....	13
4.3 燃油泵部件检查.....	14
5. 快速释放连接器的拆卸/安装.....	15
6. 燃油喷射器.....	19
6.1 燃油喷射器的拆卸/安装.....	19
6.2 燃油喷射器的检查.....	21
7. 蒸发排放.....	25
7.1 排放系统位置索引图.....	25
7.2 碳罐的拆卸/安装.....	26
7.3 碳罐的检查.....	27
7.4 清污电磁阀的拆卸/安装.....	27
7.5 清污电磁阀检查.....	27
7.6 EGR 阀的拆卸/安装.....	28
7.7 EGR 阀检查.....	29
7.8 曲轴箱强制通风(PCV) 阀的检查.....	29
7.9 蒸发室检查.....	30
7.10 翻车安全阀的拆卸/安装.....	30
7.11 翻车安全阀的检查.....	30
7.12 止回阀(双向)拆卸/安装.....	30
7.13 止回阀(双向)检查.....	30