

P0500 车速信号不合理故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
P0500	车速信号不合理故障

故障码诊断流程：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器，将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	如装备 ABS 系统的车辆，请检查 ABS 系统是否存在故障代码。	是	检修 ABS 系统
		否	下一步
3	检查车速表指针是否工作正常。	是	下一步
		否	检修仪表线路
4	检查车速传感器工作是否正常。	是	下一步
		否	更换车速传感器
4	检查车速传感器信号线与 ECU 的 11# 针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	诊断帮助