

2008 马自达 5 发动机机械系统 (LF、L8) 零部件拆装及检查

摘要:

本文档主要讲述 2008 年马自达 5 L8 和 LF 发动机机械系统零部件拆卸安装及检查。

关键字:

2008 马自达 5 发动机机械系统 L8 发动机 LF 发动机 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

目录

1. 发动机位置索引图 [L8, LF].....	1
2. 发动机调整 [L8, LF].....	2
2.1 点火正时的检查.....	2
2.2 怠速检查.....	3
2.3 怠速混合气的检查.....	4
3. 发动机罩盖的拆卸/安装 [L8, LF].....	5
4. 传动皮带.....	6
4.1 传动皮带检查 L8, LF].....	6
4.2 传动皮带更换.....	6
4.3 驱动带自动张紧器的检查.....	8
5. 气门间隙.....	9
5.1 气门间隙检查 [L8, LF].....	9
5.2 气门间隙调整 [L8, LF].....	10
6. 可变气门正时 (LF).....	17
6.1 可变气门正时执行器的检查.....	17
6.2 气门正时执行器的拆卸/安装.....	17
7. 油压控制阀 (OCV) [LF].....	19
7.1 油压控制阀 (OCV) 的检查.....	19
7.2 油压控制阀 (OCV) 的拆卸/安装 [LF].....	20
8. 压缩检查 [L8, LF].....	21
9. 正时链条的拆卸/安装 [L8, LF].....	23
10. 气缸盖衬垫的更换 [L8, LF].....	35
11. 前油封的更换 [L8, LF].....	40
12. 后油封的更换 [L8, LF].....	46
13. 发动机的拆卸/安装 [L8, LF].....	48
14. 发动机的拆分/组装 [L8, LF].....	53