

2011 款吉利全球鹰 GC7 发动机防盗系统 (JL4G15-M)

摘要:

本文档主要讲述2011款吉利全球鹰GC7发动机防盗系统(JL4G15-M)，包括警告和注意事项介绍，讲述发动机防盗系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装。

关键字:

2011、全球鹰 GC7、发动机防盗系统(JL4G15-M)、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 警告和注意事项..... | 1 |
| 1.1 警告和注意事项..... | 1 |
| 2. 发动机防盗系统(JL4G15-M)..... | 3 |
| 2.1 规格..... | 3 |
| 2.1.1 紧固件规格..... | 3 |
| 2.2 描述与操作..... | 3 |
| 2.2.1 描述与操作..... | 3 |
| 2.3 系统工作原理..... | 4 |
| 2.3.1 系统工作原理..... | 4 |
| 2.4 部件位置..... | 5 |
| 2.4.1 部件位置..... | 5 |
| 2.5 分解图..... | 6 |
| 2.5.1 分解图..... | 6 |
| 2.6 电气原理示意图..... | 7 |
| 2.6.1 电气原理示意图..... | 7 |
| 2.7 诊断信息与步骤..... | 8 |
| 2.7.1 诊断说明..... | 8 |
| 2.7.2 目视检查..... | 8 |
| 2.7.3 发动机防盗控制模块端子列表..... | 8 |
| 2.7.4 故障诊断代码(DTC)列表..... | 9 |
| 2.7.5 数据流列表..... | 11 |
| 2.7.6 故障症状表..... | 11 |
| 2.7.7 更换新钥匙编程..... | 12 |
| 2.7.8 点火钥匙的擦除..... | 12 |
| 2.7.9 更换防盗模块后的编程..... | 13 |
| 2.7.10 更换ECM后的编程..... | 13 |
| 2.7.11 更换防盗模块及ECM后的编程..... | 14 |
| 2.7.12 发动机防盗系统警告灯闪烁, 车辆不能启动..... | 15 |
| 2.8 拆卸与安装..... | 21 |
| 2.8.1 电子防盗线圈的更换..... | 21 |
| 2.8.2 发动机防盗系统控制模块的更换..... | 26 |