

28. 接头

1). 接头 54/1 - 54/3.1:1-19

54/1

1- 脚灰色

号码	引擎室线束		引擎线束柴油	
1	15/31C2:2 引擎室配电箱	R	53/374 分线点	R

54/3.1

36 脚灰色

号码	乘客厢线束		引擎室线束	
1	4/9B:18/46 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	54/4:5 接头, V70 54/113:1 接头, XC90	OR
2	4/9B:19/47 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR-SB	54/4:6 接头, V70 54/113:2 接头, XC90	OR-SB
3	4/9B:21/49 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	GN-OR	54/4:7 接头, V70 54/122:1 接头, XC90	GN-OR
4	4/9B:20/48 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	54/4:8 54/122:2 接头, V70 接头, XC90	OR OR-W
5	3/156A:2 排文件杆模块 (GSM)	GN-W	4/28B:21 变速箱控制模块 (TCM)	GN-SB
6	54/10:6 接头	BN	4/46B:4 引擎控制模块 (ECM) 53/324 分线点	BN
7	54/10:5 接头	W	4/46B:29 引擎控制模块 (ECM)	OR-W
8	54/36:6 接头	Y	4/46B:47 引擎控制模块 (ECM)	Y
9	7/56:1 左后车轮 ABS 感知器	BN	4/16:36 刹车控制模块 (BCM)	BN-OR
10	7/56:2 左后车轮 ABS 感知器	Y	4/16:37 刹车控制模块 (BCM)	Y-VO
11	4/56D:32 54/74:4 中央电子模块 (CEM) 接头	W	4/16:11 刹车控制模块 (BCM)	W
12	4/56D:47 54/74:2 中央电子模块 (CEM) 接头	GN	4/16:15 刹车控制模块 (BCM)	GN
13	-	-	-	-
14	4/58C:4 后电子模块 (REM)	Y	54/4:3 接头, V70 3/62:1 引擎盖警报器接头, XC90	Y-GR Y
15	54/13:15 接头	P	16/35:2 警报器控制模块 (SCM)	P
16	5/1:6 驾驶员信息模块 (DIM)	Y-R	7/4:1 刹车油液位感知器	Y-R
17	6/35:1 燃油泵辅助加热器	Y	54/9:2 接头	Y
18	5/1:2 驾驶员信息模块 (DIM)	GR	4/46B:46 引擎控制模块 (ECM)	GR
19	7/57:1 右后车轮 ABS 感知器	BN	4/16:43 刹车控制模块 (BCM)	BN-W
20	7/57:2 右后车轮 ABS 感知器	Y	4/16:42 刹车控制模块 (BCM)	Y-W
21	7/164:1 车体感知器组 (BSC)	GN	4/16:25 刹车控制模块 (BCM)	GN
22	7/164:2 车体感知器组 (BSC)	W	4/16:29 刹车控制模块 (BCM)	W
23	7/164:3 车体感知器组 (BSC)	GR	4/16:6 刹车控制模块 (BCM)	P-W
24	7/164:5 车体感知器组 (BSC)	GR-W	4/16:39 刹车控制模块 (BCM)	GR-SB
25	5/1:5 驾驶员信息模块 (DIM), XC90	Y	3/47:1 驻车刹车接触器, XC90	Y
26	3/156A:6 排文件杆模块 (GSM)	SB	4/28A:54 53/329 变速箱控制模块 (TCM) 分线点	BL-SB SB
27	4/84A:9 悬架模块 (SUM), V70	GR-R	8/21:1 右前震动吸收器, Four-C, V70	GN-W
28	4/84A:8 悬架模块 (SUM), V70	BN-W	8/21:2 右前震动吸收器, Four-C, V70	BN-W
29	4/84A:27 悬架模块 (SUM), V70	BN	7/119:2 右前加速感知器, 震动吸收器, Four-C, V70	Y-BN
30	53/570 分线点, V70	SB	53/355 分线点, V70	SB
31	53/569 分线点, V70	R	53/354 分线点, V70	R-W
32	4/84A:22 悬架模块 (SUM), V70	VO	7/88:1 右前加速感知器, Four-C, V70	VO
33	4/84A:10 悬架模块 (SUM), V70	VO-W	7/87:1 左前加速感知器, Four-C, V70	VO-W
34	4/84A:12 悬架模块 (SUM), V70	Y-W	7/118:2 左前加速感知器, 震动吸收 器, Four-C, V70	Y-W
35	4/84A:6 悬架模块 (SUM), V70	GN	8/20:1 左前震动吸收器, Four-C, V70	GN-SB
36	4/84A:7 悬架模块 (SUM), V70	BL-R	8/20:2 左前震动吸收器, Four-C, V70	BL-Y

54/3.2

6 脚灰色, LHD

号码	乘客厢线束		引擎室线束	
1	54/34:1 接头	GN-GR	15/31C5:13 引擎室配电箱	GN-GR
2	54/34:2 接头	GN-R	4/46B:34 引擎控制模块(ECM)	GN-R
3	54/34:3 接头	GN	4/46B:40 引擎控制模块(ECM)	GN
4	54/34:4 接头	BL-SB	4/46B:7 引擎控制模块(ECM)	BL-SB
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

2). 接头 54/4 - 54/8

54/4

8 脚灰色, V70

号码	引擎室线束		前线束	
1	4/56B:15 中央电子模块 (CEM)	R-SB	16/10:1 喇叭 1	R-SB
2	4/56B:15 中央电子模块 (CEM)	R-SB	16/11:1 喇叭 2	R-SB
3	54/3.1:14 接头	Y-GR	3/62:1 引擎盖警报器接点	Y
4	53/331 分线点	SB	53/382 分线点	SB
5	54/3.1:1 接头	OR	7/179:1 左侧前撞感知器	OR
6	54/3.1:2 接头	OR-SB	7/179:2 左侧前撞感知器	OR-SB
7	54/3.1:3 接头	GN-OR	7/178:1 右侧前撞感知器	GN-OR
8	54/3.1:4 接头	OR	7/178:2 右侧前撞感知器	OR

54/7

3 脚灰色, V70

号码	引擎室线束		引擎线束, 双燃油	
1	4/46B:39 引擎控制模块(ECM)	VO	8/75:1 燃油断流阀 DFCO	VO
2	4/46B:50 引擎控制模块(ECM)	P-SB	6/105:2 燃油分配器, 燃气	P-SB
3	4/46B:32 引擎控制模块(ECM)	W	6/105:1 燃油分配器, 燃气	W

54/8

2 脚灰色

号码	引擎室线束		附件线束	
1	15/31C6:3 引擎室配电箱	R-SB	30 馈路	-
2	4/56C:9 中央电子模块 (CEM)	BN-W	讯号接地	-

3). 接头 54/9 - 54/10

54/9

6 脚灰色

号码	引擎室线束		加热器线束	
1	15/31C6:7 引擎室配电箱	R	4/7:9 燃烧预热模块 (CPM)	R
2	54/3.1:17 接头	Y	9/30 辅助加热器	Y
3	53/331 分线点	BN-SB	4/7:3 燃烧预热模块 (CPM) 9/30 辅助加热器	SB
4	4/56B:10 中央电子模块 (CEM)	VO-W	4/7:15 燃烧预热模块 (CPM)	VO-W
5	-	-	-	-
6	4/56C:32 中央电子模块 (CEM)	GN-W	4/7:6 燃烧预热模块 (CPM)	GN-W

54/10

12 脚黑色

号码	乘客厢线束		左前车门线束	
1	11C/5:2 乘客厢保险丝盒内之保险丝	R	3/126B:12 驾驶/ 乘客座车门模块 (DDM)/(PDM)	R
2	-	-	-	-
3	4/56D:39 中央电子模块 (CEM)	W	3/126A:2 驾驶/ 乘客座车门模块 (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54 中央电子模块 (CEM)	GN	3/126A:3 驾驶/ 乘客座车门模块 (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7 接头	W	6/62:2 左电动车侧后视镜	W
6	54/3.1:6 接头	BN	6/62:3 左电动车侧后视镜	BN
7	4/56A:12 中央电子模块 (CEM), XC90 4/58A:21 后电子模块 (REM), XC90	GN-W	10/15:2 左前防溅罩方向指示灯, XC90	GN
8	4/58C:12 后电子模块 (REM)	P	3/74:3 左前车门锁单元	P

号码	乘客厢线束		左前车门线束	
9	16/1B:1 音响模块(AUD), V70 54/14:1 接头, V70 16/105B:9 音响控制模块(AUD), XC90	GR-R	16/4:1 左前车门喇叭	GR-R
10	16/1B:2 音响模块(AUM), V70 54/14:2 接头, V70 16/105B:1 音响控制模块(AUD), XC90	GR	16/4:2 左前车门喇叭	GR
11	31/66 接地	SB	3/126B:5 驾驶/ 乘客座车门模块(DDM)/(PDM), V70 53/514 分线点, XC90	SB
12	-	-	-	-

4). 接头 54/11 - 54/12 V70

54/11

12 脚黑色

号码	乘客厢线束		右前车门线束	
1	11C/4:2 11C/6:2 乘客厢保险丝盒内的保险丝, V70 乘客厢 内保险丝盒的保险丝, XC90	R	3/127B:12 乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM)	R
2	-	-	-	-
3	53/433 分线点	W	3/127A:2 乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM)	W
4	53/434 分线点	GN	3/127A:3 乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM)	GN
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	4/56A:29 中央电子模块 (CEM), XC90 4/58A:20 后电子模块 (REM), XC90	GN	10/16:2 右前门方向指示灯, XC90	GN-W
8	54/43:4 接头	P	3/75:3 右前车门锁单元	P
9	16/1B:5 音响控制模块(AUD), XC90 54/14:5 音响模块(AUM), V70 16/105B:11 接头, V70	GR-R	16/3:1 右前车门喇叭	GR-R
10	16/1B:6 音响模块(AUM), V70 54/14:6 接头, V70 16/105B:3 音响控制模块(AUD), XC90	GR	16/3:2 右前车门喇叭	GR
11	53/501 分线点	SB	3/127B:5 乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM), V70 53/515 分线点, XC90	SB
12	-	-	-	-

54/12

4 脚橙色, V70

号码	乘客厢线束		安全气囊线束	
1	4/9B:12/40 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR	8/31:1 乘客座安全气囊点火器	-
2	4/9B:11/39 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR-SB	8/31:2 乘客座安全气囊点火器	-
3	4/9B:14/42 防撞安全系统(SRS)控制模块	GN-OR	8/32:2 点火器, 乘客座安全气囊第 2 段	-
4	4/9B:13/41 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR	8/32:1 点火器, 乘客座安全气囊第 2 段	-

5). 接头 54/12 XC90 - 54/13:1-13

54/12

6 脚橙色, XC90

号码	乘客厢线束		安全气囊线束	
1	4/9B:12/40 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR	8/31:1 乘客座安全气囊点火器	-
2	4/9B:11/39 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR-SB	8/31:2 乘客座安全气囊点火器	-
3	4/9B:13/41 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR	8/32:1 点火器, 乘客座安全气囊第 2 段	-
4	4/9B:14/42 防撞安全系统(SRS)控制模块	GN-OR	8/32:2 点火器, 乘客座安全气囊第 2 段	-
5	4/9B:4/32 防撞安全系统(SRS)控制模块	OR	8/124:1 乘客侧安全气囊 3 级点火器, XC90	-
6	4/9B:1/29 防撞安全系统(SRS)控制模块	CR-OR	8/124:2 乘客侧安全气囊 3 级点火器, XC90	-

54/13

22 脚黑色

号码	乘客室线束		车顶线束	
1	11C/6:2 乘客厢保险丝盒内的保险丝, V70 11C/12:2 乘客厢内保险丝盒的保险丝, XC90	R	53/534 分线点	R
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	4/56D:38 中央电子模块 (CEM)	W	4/70:3 上电子模块 (UEM)	W
6	4/56D:53 中央电子模块 (CEM)	GN	4/70:5 上电子模块 (UEM)	GN
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-

6). 接头 54/13:14-22 - 54/14 V70

54/13

22 脚黑色

号码	乘客室线束		车顶线束	
14	4/56D:11 中央电子模块 (CEM)	W	54/16:4 接头	W
15	54/3.1:15 接头	P	4/33A:4 天窗控制模块 (SRM) 4/70:21 上电子模块 (UEM)	P
16	4/58C:8 后电子模块 (REM), V70	Y	7/136A:1 右侧玻璃破裂感知器, V70	Y
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	53/400 分线点	BN	53/503 分线点	BN
21	11C/7:2 乘客厢保险丝盒内的保险丝, V70 11C/13:2 乘客厢内保险丝盒的保险丝, XC90	R	4/33A:1 天窗控制模块 (SRM)	R
22	53/405 分线点	SB	4/33A:10 天窗控制模块 (SRM)	SB

54/14

12 脚灰色, V70

号码	乘客室线束		音响线束	
1	54/10:9 接头	GR-R	16/2B:1 扬声器	GR-R
2	54/10:10 接头	GR	16/2B:2 扬声器	GR
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	54/11:9 接头	GR-R	16/2B:5 扬声器	GR-R
6	54/11:10 接头	GR	16/2B:6 扬声器	GR
7	53/523 分线点	GR-W	16/2B:7 扬声器	GR-W
8	53/524 分线点	GR	16/2B:8 扬声器	GR
9-10	-	-	-	-
11	53/525 分线点	GR-W	16/2B:11 扬声器	GR-W
12	53/526 分线点	GR	16/2B:12 扬声器	GR

7). 接头 54/16 - 54/20

54/16

5 脚绿色

号码	车顶线束		雨水感知器线束	
1	4/70:13 上电子模块 (UEM)	GN	7/149:1 雨水感知器模块 (RSM)	GN
2	53/503 分线点	BN	7/149:2 雨水感知器模块 (RSM)	BN
3	53/505 分线点	VO-W	7/149:3 雨水感知器模块 (RSM)	VO-W
4	54/13:14 接头	W	7/149:4 雨水感知器模块 (RSM)	W
5	-	-	-	-

54/20

12 脚黑色

号码	乘客厢线束		左后车门线束	
1	53/523 分线点	GR-W	16/6:1 左后车门喇叭	GR-W
2	53/524 分线点	GR	16/6:2 左后车门喇叭	GR
3	4/58C:3 后电子模块 (REM)	P	3/76:2 左后车门锁单元	P
4	4/58C:5 后电子模块 (REM)	BL	3/76:5 左后车门锁单元	BL
5	4/58A:19 后电子模块 (REM)	Y	3/85:1 左后电动车窗开关	Y
6	4/58A:2 后电子模块 (REM)	BL	3/85:3 左后电动车窗开关	BL
7	4/58C:10 后电子模块 (REM)	W	3/76:7 左后车门锁单元	W
8	4/58A:1 后电子模块 (REM)	GN-BN	3/85:5 左后电动车窗开关	GN-BN
9	4/58A:27 后电子模块 (REM)	VO	2/138:1 3/76:8 左后车门死锁继电器左后车门锁单元	VO
10	4/58A:24 后电子模块 (REM)	GR	3/76:6 左后车门锁单元	GR
11	4/58A:23 后电子模块 (REM)	Y	3/76:4 左后车门锁单元	Y
12	53/500 分线点	SB	3/76:1 3/85:2 左后车门锁单元左后电动车窗开关	SB

8). 接头 54/21 - 54/22:1-7 V70

54/21

12 脚黑色

号码	乘客厢线束		右后车门线束	
1	53/525 分线点	GR-W	16/5:1 右后车门喇叭	GR-W
2	53/526 分线点	GR	16/5:2 右后车门喇叭	GR
3	54/43:5 接头	P	3/77:2 右后车门锁单元	P
4	54/43:11 接头	BL	3/77:5 右后车门锁单元	BL
5	54/43:7 接头	Y	3/86:1 右后电动车窗开关	Y
6	54/43:1 接头	BL	3/86:3 右后电动车窗开关	BL
7	54/43:14 接头	W	3/77:7 右后车门锁单元	W
8	54/43:8 接头	GN-BN	3/86:5 右后电动车窗开关	GN-BN
9	54/43:6 接头	VO	2/139:1 3/77:8 右后车门死锁继电器右后车门锁单元	VO
10	54/43:3 接头	GR	3/77:6 右后车门锁单元	GR
11	54/43:2 接头	Y	3/77:4 右后车门锁单元	Y
12	53/501 分线点	SB	3/86:2 53/532 右后电动车窗开关分线点	SB

54/22

12 脚黑色, V70

号码	引擎室线束		左前灯罩线束	
1	53/398 分线点	VO	6/38:3 左头灯调节马达 10/1A:7 左前灯壳体	BL
2	4/56C:19 中央电子模块 (CEM)	W	10/1A:3 左前灯壳体 10/71:1 左前侧行车灯	GR
3	4/56B:7 中央电子模块 (CEM)	BL-W	10/1A:2 左前灯壳体	BL-Y
4	4/56B:8 中央电子模块 (CEM)	BL-GN	10/1A:6 左前灯壳体	BL-GN
5	4/56C:1 中央电子模块 (CEM)	GR-W	10/1A:5 左前灯壳体	GN
6	4/56C:12 中央电子模块 (CEM)	GN-R	6/38:2 左头灯调节马达	GN-R
7	4/56B:27 中央电子模块 (CEM)	BL	10/1A:1 左前灯壳体	W

9). 接头 54/22:8-12 V70 - 54/22 XC90

54/22

12 脚黑色, V70

号码	引擎室线束		左前灯罩线束	
8	-	-	-	-
9	4/56B:31 中央电子模块 (CEM)	GN	10/13:1 左前方向指示灯	GN
10	53/301 分线点	SB	6/38:1 左头灯调节马达 10/1A:4 左前灯壳体 10/13:2 左前方向指示灯 10/71:2 左前侧行车灯	SB
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

54/22

10 脚黑色, XC90

号码	引擎室线束		左前灯罩线束	
1	4/56B:27 中央电子模块 (CEM)	BL	10/1A:1 左前灯壳体	SB
2	4/56B:7 中央电子模块 (CEM)	BL-W	10/1A:2 左前灯壳体	SB
3	4/56C:19 中央电子模块 (CEM)	W	10/11:1 左前停车灯 10/71:1 左前侧行车灯	SB
4	53/301 分线点	SB	6/38:1 左头灯调节马达 10/1A:4 左前灯壳体 10/11:2 左前停车灯 10/13:2 左前方向指示灯 10/71:2 左前侧行车灯	SB
5	4/56C:1 中央电子模块 (CEM)	GR	10/1A:5 左前灯壳体	SB
6	4/56B:8 中央电子模块 (CEM)	BL-GN	10/1A:6 左前灯壳体	SB
7	53/398 分线点	VO	6/38:3 10/1A:3 左头灯调节马达左前灯壳体	SB
8	4/56C:12 中央电子模块 (CEM)	GN-R	6/38:2 左头灯调节马达	SB
9	4/56B:31 中央电子模块 (CEM)	GN	10/13:1 左前方向指示灯	SB
10	-	-	-	-

10). 接头 54/23 V70

54/23

12 脚黑色, V70

号码	引擎室线束		右前灯罩线束	
1	53/398 分线点	VO	6/39:3 右头灯调节马达 10/2A:7 右前灯壳体	BL
2	4/56C:20 中央电子模块 (CEM)	GR	10/2A:3 右前灯壳体 10/73:1 右前侧行车灯	GR
3	4/56B:4 中央电子模块 (CEM)	BL-Y	10/2A:2 右前灯壳体	BL-Y
4	4/56B:9 中央电子模块 (CEM)	BL-P	10/2A:6 右前灯壳体	BL-GN
5	4/56C:2 中央电子模块 (CEM)	GN	10/2A:5 右前灯壳体	GN
6	4/56C:11 中央电子模块 (CEM)	GN-BN	6/39:2 右头灯调节马达	GN-R
7	4/56B:28 中央电子模块 (CEM)	W	10/2A:1 右前灯壳体	W
8	-	-	-	-
9	4/56B:32 中央电子模块 (CEM)	GN-W	10/14:1 右前方向指示灯	GN
10	53/303 分线点	SB	6/39:1 右头灯调节马达 10/2A:4 右前灯壳体 10/14:2 右前方向指示灯 10/73:2 右前侧行车灯	SB
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

11). 接头 54/23 XC90-54/24:1-5

54/23

10 脚黑色, XC90

号码	引擎室线束		右前灯罩线束	
1	4/56B:28 中央电子模块 (CEM)	W	10/2A:1 右前灯壳体	SB
2	4/56B:4 中央电子模块 (CEM)	BL-Y	10/2A:2 右前灯壳体	SB
3	4/56C:20 中央电子模块 (CEM)	GR	10/12:1 右前停车灯 10/73:1 右前侧行车灯	SB
4	53/303 分线点	SB	6/39:1 右头灯调节马达 10/2A:4 右前灯壳体 10/12:2 右前停车灯 10/14:2 右前方向指示灯 10/73:2 右前侧行车灯	SB
5	4/56C:2 中央电子模块 (CEM)	GN	10/2A:5 右前灯壳体	SB
6	4/56B:9 中央电子模块 (CEM)	BL-P	10/2A:6 右前灯壳体	SB
7	53/398 分线点	VO	6/39:3 10/2A:3 右头灯调节马达右前灯壳体	SB
8	4/56C:11 中央电子模块 (CEM)	GN-BN	6/39:2 右头灯调节马达	SB
9	4/56B:32 中央电子模块 (CEM)	GN-W	10/14:1 右前方向指示灯	SB
10	-	-	-	-

54/24

20 脚黑色

号码	乘客厢线束		左前座椅线束	
1	53/500 分线点	SB	9/12A:1 座椅加热器模块 (SHM) , 左侧	-
2	4/56A:19 中央电子模块 (CEM)	BL	9/12A:4 座椅加热器模块 (SHM) , 左侧	-
3	-	-	-	-
4	54/132:2 接头	GN-W	9/12A:2 座椅加热器模块 (SHM) , 左侧	-
5	4/56D:10 中央电子模块 (CEM), XC90	OR-W	3/255:1 驾驶座位置感知器, XC90	Y

12). 接头 54/24:6-20

54/24

20 脚黑色

号码	乘客厢线束		左前座椅线束	
6	4/56D:25 中央电子模块 (CEM), XC90	OR-SB	3/255:2 驾驶座位置感知器, XC90	BN
7	4/9A:4/4 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/51:1 左前侧安全气囊点火器	BL
8	4/9A:3/3 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	BL-OR	8/51:2 左前侧安全气囊点火器	BN
9	16/60:5 电话模块 (PHM), V70 LHD	GR-R	16/78:1 行动电话喇叭, V70 LHD	-
10	16/60:4 电话模块 (PHM), V70 LHD	GR	16/78:2 行动电话喇叭, V70 LHD	-
11	4/56D:51 中央电子模块 (CEM), 左座驾驶 4/56D:27 中央电子模块 (CEM), XC90 RHD	GN Y	4/52D:3 7/175:1 电动座椅模块 (PSM) , 左座驾驶乘客座重量感知器, 安全带提示器	GN Y
12	4/56D:36 中央电子模块 (CEM), 左座驾驶 4/56D:28 中央电子模块 (CEM), XC90 RHD	W VO	4/52D:2 电动座椅模块 (PSM) , 左座驾驶 7/175:2 乘客座重量感知器, 安全带提示器	W VO
13	53/500 分线点	SB	8/51 左前侧安全气囊点火器	SB
14	4/56A:22 中央电子模块 (CEM), 右座驾驶 53/437 分线点, 左座驾驶	VO VO-W	3/27:3 开关单元, 电动乘客座椅, 右座驾驶 4/52D:1 电动座椅模块 (PSM) , 左座驾驶	GN-R
15	11C/1:2 11C/2:2 11C/3:2 11C/4:2 乘客室保险丝盒内的保险丝, V70 LHD 乘客室保险丝盒内的保险丝, V70 RHD 乘客室保险丝盒内的保险丝, XC90 LHD 乘客室保险丝盒内的保险丝, XC90 RHD	R	4/52C:1 3/27:1 4/52C:1 3/27:1 电动座椅模块 (PSM), V70 LHD 电动乘客座椅开关单元, V70 RHD 电动座椅模块 (PSM), XC90 LHD 电动乘客座椅开关单元, XC90 RHD	BL-R
16	53/500 分线点	SB	3/27:2 开关单元, 电动乘客座椅, 右座驾驶 4/52C:2 电动座椅模块 (PSM) , 左座驾驶 4/52D:4 电动座椅模块 (PSM) , 左座驾驶	SB
17	4/9A:25/25 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	VO	3/93:1 开关, 左座椅安全带扣	-
18	4/9A:26/26 防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR-SB	3/93:2 开关, 左座椅安全带扣	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

13). 接头 54/25:1-14

54/25

20 脚黑色

号码	乘客厢线束		右前座椅线束		
1	53/501	分线点	SB	9/13A:1 座椅加热器模块 (SHM) , 右侧	-
2	4/56A:18	中央电子模块 (CEM)	BL	9/13A:4 座椅加热器模块 (SHM) , 右侧	-
3	-		-		-
4	54/132:5	接头	GN-W	9/13A:2 座椅加热器模块 (SHM) , 右侧	-
5	4/56D:18	中央电子模块 (CEM), XC90	GN-OR	3/256:1 乘客座位置感知器, XC90	Y
6	4/56D:26	中央电子模块 (CEM), XC90	BL-OR	3/256:2 乘客座位置感知器, XC90	BN
7	4/9C:4/60	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR	8/52:1 右前侧安全气囊点火器	BL
8	4/9C:3/59	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	BL-OR	8/52:2 右前侧安全气囊点火器	BN
9	16/60:5	电话模块 (PHM), V70 RHD	GR-R	16/78:1 行动电话喇叭, V70 RHD	-

号码	乘客厢线束			右前座椅线束		
10	4/9C:1/57	安全辅助系统(SRS)控制模块, LHD	GN-W	7/93:E	乘客重量感知器(OWS), LHD	-
	16/60:4	电话模块(PHM), V70 RHD	GR	16/78:2	移动电话喇叭, V70 RHD	
11	4/56D:51	中央电子模块(CEM), 右座驾驶	GN	4/52D:3	电动座椅模块(PSM), 右座驾驶	GN
	4/56D:27	中央电子模块(CEM), XC90 LHD	Y	7/175:1	乘客座重量感知器, 安全带提示器, XC90 LHD	Y
12	4/56D:36	中央电子模块(CEM), 右座驾驶	W	4/52D:2	电动座椅模块(PSM), 右座驾驶	W
	4/56D:28	中央电子模块(CEM), XC90 LHD	VO	7/175:2	乘客座重量感知器, 安全带提示器, XC90 LHD	VO
13	53/501	分线点	SB	8/52	右前侧安全气囊点火器	SB
14	4/56A:22	中央电子模块(CEM), 左座驾驶	VO	3/27:3	开关单元, 电动乘客座椅, 左座驾驶	GN-R
	53/437	分线点, 右座驾驶	VO-W	4/52D:1	电动座椅模块(PSM), 右座驾驶	

14). 接头 54/25:15-20 - 54/32

54/25

20 脚黑色

号码	乘客厢线束			右前座椅线束		
15	11C/1:2	乘客室保险丝盒内的保险丝, V70 RHD	R	4/52C1	电动座椅模块(PSM), V70 RHD	BL-R
	11C/2:2	乘客室保险丝盒内的保险丝, V70 LHD		3/27:1	电动乘客座椅开关单元, V70 LHD	
	11C/3:2	乘客室保险丝盒内的保险丝, XC90		4/52C1	电动座椅模块(PSM), XC90 RHD	
	11C/4:2 RHD	乘客室保险丝盒内的保险丝, XC90 LHD		3/27:1	电动乘客座椅开关单元, XC90 LHD	
16	53/501	分线点	SB	3/27:2	开关单元, 电动乘客座椅, 左座驾驶	SB
				4/52C2	电动座椅模块(PSM), 右座驾驶	
				4/52D4	电动座椅模块(PSM), 右座驾驶	
17	4/9C:25/81	防撞安全系统(SRS)控制模块	VO	3/94:1	开关, 右座椅安全带扣	-
18	4/9C:26/82	防撞安全系统(SRS)控制模块	OR-SB	3/94:2	开关, 右座椅安全带扣	-
19	31/67	接地, LHD	BN	7/93:D	乘客重量感知器(OWS), LHD	-
20	53/437	分线点, 左座驾驶	VO-W	7/93:G	乘客重量感知器(OWS), LHD	-

54/32

3 接脚灰色接口

号码	乘客厢线束			左后角度感知器线束		
1	4/58C:11	后电子模块(REM)	GN-R	7/120:5	左后部 Four - C/ 双氙气灯角度感知器	BL-R
2	4/58C:6	后电子模块(REM)	GR	7/120:4	左后部 Four - C/ 双氙气灯角度感知器	GR-W
3	4/58C:9	后电子模块(REM)	BN-W	7/120:1	左后部 Four - C/ 双氙气灯角度感知器	BN

15). 接头 54/34 - 54/36

54/34

4 脚灰色

号码	乘客厢线束			燃油泄漏控制泵线束		
1	54/3.2:1	接头	GN-GR	6/67:4	燃油泄漏控制泵	GN-GR
2	54/3.2:2	接头	GN-R	6/67:2	燃油泄漏控制泵	GN-R
3	54/3.2:3	接头	GN	6/67:3	燃油泄漏控制泵	GN
4	54/3.2:4	接头	BL-SB	6/67:1	燃油泄漏控制泵	BL-SB

54/35

4 脚灰色

号码	行李厢线束			电热燃油滤清器线束		
1-2	-	-	-	-	-	-
3	4/58B:15	后电子模块(REM)	BL	8/85:1	温度调节开关与汽油滤清器发热	BL
4	53/604	分线点	SB	8/85:2	温度调节开关与汽油滤清器发热	SB

54/36

6 脚灰色

号码	乘客厢线束			燃油箱线束		
1	4/56D:44	中央电子模块 (CEM)	BL	6/33:4 6/33:A 6/33:P	燃油泵 燃油泵 燃油泵	BL BL -
2	4/56D:45	中央电子模块 (CEM)	BN	6/33:3 6/33:B 6/33	燃油泵 燃油泵 燃油泵	BN BN -
3	4/56D:43	中央电子模块 (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	燃油泵 燃油泵	GN -
4	31/48	接地	SB	53/579 4/83:3 6/33	分线点 燃油泵控制模块 燃油泵	SB SB -
5	4/56A:16	中央电子模块 (CEM)	BL	53/578 4/83:2 6/33	分线点 燃油泵控制模块 燃油泵	BL BL -
6	54/3.1:8	接头	Y	4/83:1	燃油泵控制模块	Y

16). 接头 54/39 - 54/40C

54/39

4 脚橙色, V70

号码	乘客厢线束			安全带张紧器线束		
1	4/9C:16/72	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/56:1	右后安全带张紧器点火器	OR
2	4/9C:15/71	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	BL-OR	8/56:2	右后安全带张紧器点火器	BL-OR
3	4/9C:24/80	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/62:1	后排中座安全带张紧器点火器	OR
4	4/9C:23/79	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	GN-OR	8/62:2	后排中座安全带张紧器点火器	GN-OR

54/40B

8 脚灰色, XC90

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
1	4/9A:22/22	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR-SB	8/66:2	左座防撞气帘点火器	OR-W
2	4/9A:21/21	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/66:1	左座防撞气帘点火器	OR
3	4/9A:11/11	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	GN-OR	8/94:2	左座安全带张紧器点火器, 座位第三排	GN-OR
4	4/9A:12/12	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/94:1	左座安全带张紧器点火器, 座位第三排	OR
5	4/9A:13/13	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	BL-OR	8/96:2	左座防撞气帘点火器, 座位第三排	OR-SB
6	4/9A:14/14	防撞安全系统 (SR S) 控制模块	OR	8/96:1	左座防撞气帘点火器, 座位第三排	OR
7-8	-		-	-		-

54/40C

2 脚黑色

号码	乘客厢线束		行李厢线束	
1	53/415 分线点	R	11E/6:2 电瓶旁边之主保险丝	R
2	53/403 分线点	R	11E/7:2 电瓶旁边之主保险丝	R

17). 接头 54/40D - 54/43

54/40D

2 脚黑色

号码	乘客厢线束		行李厢线束	
1	4/56E:B 中央电子模块 (CEM)	R	11E/4:2 电瓶旁边之主保险丝	R
2	4/56E:A 中央电子模块 (CEM)	R	11E/5:2 电瓶旁边之主保险丝	R

54/43

14 脚灰色

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
1	54/21:6	接头	BL	4/58B:2	后电子模块 (REM)	BL
2	54/21:11	接头	Y	6/37:2	油箱盖锁马达	Y
3	54/21:10	接头	GR	4/58B:12	后电子模块 (REM)	GR
4	54/11:8	接头	P	4/58D:29	后电子模块 (REM)	P
5	54/21:3	接头	P	4/58D:33	后电子模块 (REM)	P
6	54/21:9	接头	VO	4/58B:24	后电子模块 (REM)	VO
7	54/21:5	接头	Y	4/58B:30	后电子模块 (REM)	Y
8	54/21:8	接头	GN-BN	4/58B:1	后电子模块 (REM)	GN-BN

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
9	53/525	分线点	GR-W	16/58:1 53/652	右 D 柱扬声器 分线点, V70	GR-W
10	53/526	分线点	GR	16/58:2 53/653	右 D 柱扬声器 分线点, V70	GR
11	54/21:4	接头	BL	4/58D:28	后电子模块 (REM)	BL
12	53/524	分线点	GR	16/57:2 53/655	左 D 柱扬声器 分线点, V70	GR
13	53/523	分线点	GR-W	16/57:1 53/654	左 D 柱扬声器 分线点, V70	GR-W
14	54/21:7	接头	W	4/58D:4	后电子模块 (REM)	W

18). 接头 54/43B - 54/53

54/43B

8 脚灰色, XC90

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
1	4/9C:21/77	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR	8/67:1	右座防撞气帘点火器	OR
2	4/9C:22/78	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR-SB	8/67:2	右座防撞气帘点火器	OR-W
3	4/9C:13/69	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR	8/95:1	右座安全带紧缩器点火器, 座位第三排	OR
4	4/9C:14/70	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR-W	8/95:2	右座安全带紧缩器点火器, 座位第三排	OR-W
5	4/9C:11/67	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR	8/97:1	右座防撞气帘点火器, 座位第三排	OR
6	4/9C:12/68	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	CR-OR	8/97:2	右座防撞气帘点火器, 座位第三排	CR-OR
7-8	-		-	-		-

54/50

2 脚灰色

号码	行李厢线束			行李厢盖/尾门线束		
1	53/601	分线点	SB	6/32:3	后车窗雨刷马达, V70	SB
				9/2C:1	电热式后车窗, V70	SB
				6/32:3	后车窗雨刷马达, XC90	W
				9/2C:1	电热式后车窗, XC90	W
2	-		-	-		-

54/53

4 脚灰色

号码	引擎线束, 5 缸 T 及 6 缸			爆震感知器线束		
1	4/46A:46	引擎控制模块 (ECM)	BN-SB	7/24:1	前爆震感知器	-
2	4/46A:64	引擎控制模块 (ECM)	SB	7/24:2	前爆震感知器	-
3	4/46A:45	引擎控制模块 (ECM)	BN	7/23:1	后爆震感知器	-
4	4/46A:67	引擎控制模块 (ECM)	Y-SB	7/23:2	后爆震感知器	-

19). 接头 54/54 - 54/66.1

54/54

8 脚灰色, V70

号码	行李厢线束			燃油箱线束 CNG/LPG		
1	4/58D:14	后电子模块 (REM)	GR-R	7/156:1	压力及温度感知器, (CNG)	GR-R
2	4/58D:15	后电子模块 (REM)	VO	7/156:2	压力及温度感知器, (CNG)	VO
3	4/58D:27	后电子模块 (REM)	Y	7/156:3	压力及温度感知器, (CNG)	Y
4	4/58D:8	后电子模块 (REM)	Y-GR	7/156:4	压力及温度感知器, (CNG)	Y-GR
5	4/58D:36	后电子模块 (REM)	GN-Y	7/153:1	LPG 燃油油位感知器	GN-Y
6	4/58D:3	后电子模块 (REM)	BN	7/153:2	LPG 燃油油位感知器	BN
7	54/106:1	接头	Y-R	8/76:2 8/88:1	燃油箱阀 电磁线圈, 燃油箱 CNG 后	Y-R
8	53/604	分线点	SB	8/76:1 8/88:2	燃油箱阀 电磁线圈, 燃油箱 CNG 后	SB

54/55

3 脚黑色, RHD

号码	引擎室线束			刹车压力感知器线束		
1	4/16:19	刹车控制模块 (BCM)	GN-BN	7/129:1	刹车压力感知器 2	BN
2	4/16:20	刹车控制模块 (BCM)	GN-W	7/129:2	刹车压力感知器 2	W
3	4/16:18	刹车控制模块 (BCM)	GR-W	7/129:3	刹车压力感知器 2	GR

54/56

3 脚黑色, RHD

号码	引擎室线束			刹车压力感知器线束		
1	4/16:21	刹车控制模块 (BCM)	BL-BN	7/139:1	刹车压力感知器 1	BN
2	4/16:23	刹车控制模块 (BCM)	OR-W	7/139:2	刹车压力感知器 1	W
3	4/16:22	刹车控制模块 (BCM)	CR-OR	7/139:3	刹车压力感知器 1	GR

54/66.1

2 脚灰色, XC90

号码	行李厢线束			低音喇叭线束		
1	31/73	接地	SB	16/79A:1	超低音扬声器模块 (SUB)	SB
2	4/58B:19	后电子模块 (REM)	R-W	16/79A:3	超低音扬声器模块 (SUB)	RW

20). 接头 54/66.2 - 54/98

54/66.2

2 脚黑色, XC90

号码	行李厢线束			低音喇叭线束		
1	54/109:2	接头	OR	16/79B:1	超低音扬声器模块 (SUB)	OR
2	16/110B:1	天线控制模块 (ATM)	OR	16/79B:2	超低音扬声器模块 (SUB)	OR

54/74

4 脚黄色

号码	乘客厢线束			差速器控制模块线束		
1	4/56D:47	中央电子模块 (CEM)	GN	53/513	分线点	GN
	53/568	分线点, V70				
2	54/3.1:12	接头	GN	53/513	分线点	GN
3	4/56D:32	中央电子模块 (CEM)	W	53/512	分线点	W
	53/567	分线点, V70				
4	54/3.1:11	接头	W	53/512	分线点	W

54/74B

2 脚桔色

号码	乘客厢线束			差速器控制模块线束		
1	4/58A:14	后电子模块 (REM)	BL	53/502	分线点	BL-R
2	31/46	接地	SB	53/535	分线点分线点	BN SB
				53/582		

54/98

5 脚绿色, XC90

号码	行李厢线束			附件线束		
1	4/58B:8	后电子模块 (REM)	R-W	30	馈路	-
2	4/58D:34	后电子模块 (REM)	VO	X	馈电	-
3	10/18A:4	左后灯壳体	BL		倒车灯	-
4	-		-	-		-
5	53/604	分线点	SB		接地	-

21). 接头 54/106 - 54/107

54/106

4 脚灰色, V70

号码	行李厢线束			线束, 燃油箱 CNG 前		
1	4/58B:25	后电子模块 (REM)	Y-R	8/89:1	前部 CNG 燃油箱电磁阀左侧	Y-R
	54/54:7	接头		8/90:1	电磁线圈, 燃油箱 CNG 右前	
2	53/604	分线点	SB	8/89:2	电磁线圈, 燃油箱 CNG 左前	SB
				8/90:2	电磁线圈, 燃油箱 CNG 右前	
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

54/107

10 脚灰色, V70

号码	行李厢线束			Four -C 后电缆		
1	4/84A:5	悬吊模块 (SUM)	GN-GR	8/23:1	避震器, Four-C, 右后	GN-GR
2	4/84A:4	悬吊模块 (SUM)	W	8/23:2	避震器, Four-C, 右后	W
3	4/84A:23	悬吊模块 (SUM)	GR	7/120:1 7/121:1	左后部 Four-C/ 双氙气灯角度感知器右后 Four-C 角度感知器	GR
4	4/84A:14	悬吊模块 (SUM)	Y	7/121:4	右后 Four-C 角度感知器	Y
5	53/569	分线点	R	7/121:5	右后 Four-C 角度感知器	P
6	4/84A:25	悬吊模块 (SUM)	R-W	7/120:5	左后部 Four-C/ 双氙气灯角度感知器	R-W
7	4/84A:28	悬吊模块 (SUM)	Y-R	7/120:4	左后部 Four-C/ 双氙气灯角度感知器	Y-R
8	4/84A:2	悬吊模块 (SUM)	GN-GR	8/22:1	避震器, Four-C, 左后	GN-GR
9	4/84A:1	悬吊模块 (SUM)	BL	8/22:2	避震器, Four-C, 左后	BL
10	-		-	-		-

22). 接头 54/109 - 54/122

54/109

2 脚黑色, XC90

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
1	16/94C:1	信息娱乐控制模块(ICM)	OR	16/110B:2	天线控制模块(ATM)	OR
2	16/105D:2	音响控制模块 (AUD)	OR	16/110B:1 54/66.2:1	天线控制模块(ATM) 接头	OR

54/112

4 脚灰色, XC90

号码	乘客厢线束			行李厢线束		
1	53/452	分线点	VO-W	30 馈路		-
2	53/454	分线点	VO	扩展之 D 馈电		-
3	-		-			-
4	53/438	分线点	BN	接地		-

54/113

2 脚黑色, XC90

号码	引擎室线束			左座防撞气帘线束		
1	54/3.1:1 接头		OR	7/179:1 左侧前撞感知器		OR
2	54/3.1:2 接头		OR-SB	7/179:2 左侧前撞感知器		OR-SB

54/117

2 脚橙色, XC90

号码	乘客厢线束			安全带张紧器线束		
1	4/9C:24/80	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	OR	8/62:1	后排中座安全带紧缩器点火器	OR
2	4/9C:23/79	防撞安全系统 (SRS) 控制模块	GN-OR	8/62:2	后排中座安全带紧缩器点火器	GN-OR

54/122

2 脚黑色, XC90

号码	乘客厢线束			右前冲撞感知器线束		
1	54/3.1:3 接头		GN-OR	7/178:1 右侧前撞感知器		GN-OR
2	54/3.1:4 接头		OR-W	7/178:2 右侧前撞感知器		OR

23). 接头 54/132 - 54/274

54/13 6 脚灰色

号码	乘客厢线束			气候控制系统线束		
1	53/437	分线点	VO-W	53/458	分线点	R
2	3/112A:12 54/24:4	恒温控制模块 (CCM) 接头	GN-W	53/461	分线点	GN-Y
3	3/112A:5	恒温控制模块 (CCM)	VO	7/41:4	温度感知器, 汽化器	VO
4	3/112A:13	恒温控制模块 (CCM)	BN	7/41:3	温度感知器, 汽化器	BN
5	3/112A:7 54/25:4	恒温控制模块 (CCM) 接头	GN-W	53/460 6/96:2	分线点 右侧温度调节风门马达模块 (DMM), RHD MCC	Y
6	53/438	分线点	BN	53/459	分线点	BL

54/274

10 脚灰色, XC90

号码	电视线束			后座娱乐系统 (RSE) 供电		
1	54/276:1	接头	W	16/124:1	后座娱乐控制模块 (RSE)	W
2	54/276:2	接头	BN	16/124:2	后座娱乐控制模块 (RSE)	BN
3	54/276:3	接头	GN	16/124:3	后座娱乐控制模块 (RSE)	GN
4	54/276:4	接头	Y	16/124:4	后座娱乐控制模块 (RSE)	Y
5	54/276:5	接头	GR	16/124:5	后座娱乐控制模块 (RSE)	GR
6	54/276:6	接头	P	16/124:6	后座娱乐控制模块 (RSE)	P
7	54/276:7	接头	BL	16/124:7	后座娱乐控制模块 (RSE)	BL
8	54/276:8	接头	R	16/124:8	后座娱乐控制模块 (RSE)	R
9	54/276:9	接头	SB	16/124:9	后座娱乐控制模块 (RSE)	SB
10	54/276:10	接头	VO	16/124:10	后座娱乐控制模块 (RSE)	VO

24). 接头 54/275 - 54/276

54/275

10 脚灰色, XC90

号码	电视线束			后座娱乐系统 (RSE) 供电		
1	54/277:1	接头	W	16/124:11	后座娱乐控制模块 (RSE)	W
2	54/277:2	接头	BN	16/124:12	后座娱乐控制模块 (RSE)	BN
3	54/277:3	接头	GN	16/124:13	后座娱乐控制模块 (RSE)	GN
4	54/277:4	接头	Y	16/124:14	后座娱乐控制模块 (RSE)	Y
5	54/277:5	接头	GR	16/124:15	后座娱乐控制模块 (RSE)	GR
6	54/277:6	接头	P	16/124:16	后座娱乐控制模块 (RSE)	P
7	54/277:7	接头	BL	16/124:17	后座娱乐控制模块 (RSE)	BL
8	54/277:8	接头	R	16/124:18	后座娱乐控制模块 (RSE)	R
9	54/277:9	接头	SB	16/124:19	后座娱乐控制模块 (RSE)	SB
10	54/277:10	接头	VO	16/124:20	后座娱乐控制模块 (RSE)	VO

54/276

10 脚灰色, XC90

号码	图像屏幕			电视线束		
1	16/81A:1	左头枕图像屏幕	W	54/274:1	接头	W
2	16/81A:2	左头枕图像屏幕	BN	54/274:2	接头	BN
3	16/81A:3	左头枕图像屏幕	GN	54/274:3	接头	GN
4	16/81A:4	左头枕图像屏幕	Y	54/274:4	接头	Y
5	16/81A:5	左头枕图像屏幕	GR	54/274:5	接头	GR
6	16/81A:6	左头枕图像屏幕	P	54/274:6	接头	P
7	16/81A:7	左头枕图像屏幕	BL	54/274:7	接头	BL
8	16/81A:8	左头枕图像屏幕	R	54/274:8	接头	R
9	16/81A:9	左头枕图像屏幕	SB	54/274:9	接头	SB
10	16/81A:10	左头枕图像屏幕	VO	54/274:10	接头	VO

25). 接头 54/277 - 54/1300

54/277

10 脚灰色, XC90

号码	图像屏幕			电视线束		
1	16/81B:1	左头枕图像屏幕	W	54/275:1	接头	W
2	16/81B:2	左头枕图像屏幕	BN	54/275:2	接头	BN
3	16/81B:3	左头枕图像屏幕	GN	54/275:3	接头	GN
4	16/81B:4	左头枕图像屏幕	Y	54/275:4	接头	Y
5	16/81B:5	左头枕图像屏幕	GR	54/275:5	接头	GR
6	16/81B:6	左头枕图像屏幕	P	54/275:6	接头	P
7	16/81B:7	左头枕图像屏幕	BL	54/275:7	接头	BL
8	16/81B:8	左头枕图像屏幕	R	54/275:8	接头	R
9	16/81B:9	左头枕图像屏幕	SB	54/275:9	接头	SB
10	16/81B:10	左头枕图像屏幕	VO	54/275:10	接头	VO

54/303

3 脚灰色, XC90

号码	后座娱乐系统供电			行李厢辅助保险丝盒内的保险丝		
1	2/237:1	后喇叭断开继电器	BL	54/98:3	接头	BL
2	16/124(CN2)B:1	后座娱乐控制模块 (RSE)	VO	11F/2:2	行李厢辅助保险丝盒之保险丝	VO
3	53/728	分线点	R	11F/1:2	行李厢辅助保险丝盒之保险丝	R

54/1300

6 脚灰色

号码	引擎室 PAM 线束			保险杠 PAM 线束		
1	54/1400:1	接头	BL	7/204:1 7/205:1 7/206:1 7/207:1	驻车辅助感知器, 前 5 驻车辅助感知器, 前 6 驻车辅助感知器, 前 7 驻车辅助感知器, 前 8	BL
2	54/1400:2	接头	GN	7/207:2	驻车辅助感知器, 前 8	GN
3	54/1400:3	接头	VO	7/206:2	驻车辅助感知器, 前 7	VO
4	54/1400:4	接头	Y	7/205:2	驻车辅助感知器, 前 6	Y
5	54/1400:5	接头	W	7/204:2	驻车辅助感知器, 前 5	W
6	54/1400:6	接头	SB	7/204:3 7/205:3 7/206:3 7/207:3	驻车辅助感知器, 前 5 驻车辅助感知器, 前 6 驻车辅助感知器, 前 7 驻车辅助感知器, 前 8	SB

26). 接头 54/1400

54/1400

6 脚灰色

号码	乘客室 PAM 线束			引擎室 PAM 线束		
1	4/86B:2	驻车辅助模块(PAM)	BL	54/1300:1	接头	BL
2	4/86B:8	驻车辅助模块(PAM)	GN	54/1300:2	接头	GN
3	4/86B:7	驻车辅助模块(PAM)	VO	54/1300:3	接头	VO
4	4/86B:6	驻车辅助模块(PAM)	Y	54/1300:4	接头	Y
5	4/86B:5	驻车辅助模块(PAM)	W	54/1300:5	接头	W
6	4/86B:1	驻车辅助模块(PAM)	SB	54/1300:6	接头	SB

LAUNCH