

53. 零组件一览表

1/1	电瓶, V70	3/91	左座椅加热开关, V70
1/1	电瓶, XC90	3/91	左座椅加热开关, XC90
		3/92	右座椅加热开关, V70
2/14	预热塞单元继电器	3/92	右座椅加热开关, XC90
2/22	继电器, 空调控制系统	3/93	左座椅安全带扣环开关, V70
2/32	引擎管理系统主继电器	3/93	左座椅安全带扣环开关, XC90
2/33	继电器, 燃油系统	3/94	右座椅安全带扣环开关, V70
2/35	起动马达继电器	3/94	右座椅安全带扣环开关, XC90
2/64	辅助照明灯继电器, V70	3/95	防滑转控制开关, V70
2/64	辅助照明灯继电器, XC90	3/95	防滑转控制开关, XC90
2/90	低/高速挡风玻璃雨刷继电器	3/111	照明开关模块(LSM), V70
2/91	雨刷间歇刷动继电器	3/111	照明开关模块(LSM), XC90
2/138	左后车门闭锁继电器, V70	3/112	气候控制模块(CCM), V70
2/138	左后车门闭锁继电器, XC90	3/112	气候控制模块(CCM), XC90
2/139	右后车门闭锁继电器, V70	3/117	顶灯开关单元, V70
2/139	右后车门闭锁继电器, XC90	3/117	顶灯开关单元, XC90
2/182	头灯高压喷洗器马达继电器	3/126	驾驶员/乘客车门模块(DDM)/(PDM), V70
2/191	继电器, 遥控停车加热器启动, 收音机讯号	3/126	驾驶员/乘客车门模块(DDM)/(PDM), XC90
2/192	引擎电加热器继电器(230 V), V70	3/127	乘客/驾驶员车门模块(PDM)/(DDM), V70
2/192	引擎电加热器继电器(230 V), XC90	3/127	乘客/驾驶员车门模块(PDM)/(DDM), XC90
2/237	后喇叭断开继电器	3/131	音响/行动电话开关, V70
		3/131	音响/行动电话开关, XC90
3/1	点火器, V70	3/135	RTI 开关
3/1	点火器, XC90	3/155	自排变速箱模式选择器, V70
3/4	均速控制(SWS)开关单元, V70	3/155	自排变速箱模式选择器, XC90
3/4	均速控制(SWS)开关单元, XC90	3/156	排文件杆模块(GSM), V70
3/6	危险警告闪烁灯开关	3/156	排文件杆模块(GSM), XC90
3/8	加热式后窗/后视镜开关, V70	3/157	乘客侧安全气囊开关, V70
3/8	加热式后窗/后视镜开关, XC90	3/157	乘客侧安全气囊开关, XC90
3/9	刹车灯接触器, V70	3/171	伸缩式后视镜开关, V70
3/9	刹车灯接触器, XC90	3/171	伸缩式后视镜开关, XC90
3/10	倒车灯接点	3/173	尾门专用锁开关, V70
3/25	电动天窗开关, V70	3/173	尾门专用锁开关, XC90
3/25	电动天窗开关, XC90	3/174	简化警报器开关, V70
3/26	电动驾驶座控制模块	3/174	简化警报器开关, XC90
3/27	电动乘客座模块	3/225	连续减震控制模块(CCD)开关单元
3/37	喇叭接触器, V70	3/254	方向盘模块(SWM)
3/37	喇叭接触器, XC90	3/255	驾驶员座椅位置感知器
3/47	驻车刹车接触器, V70	3/256	乘客座椅位置感知器
3/47	驻车刹车接触器, XC90		
3/59	头灯调整控制, V70	4/7	燃烧预热模块(CPM), V70
3/59	头灯调整控制, XC90	4/7	燃烧预热模块(CPM), XC90
3/60	辅助照明开关, V70	4/9	防撞安全系统(S RS)控制模块
3/60	辅助照明开关, XC90	4/16	刹车控制模块(BCM), V70
3/62	引擎盖警报器接触器, V70	4/16	刹车控制模块(BCM), XC90
3/62	引擎盖警报器接触器, XC90	4/28	变速箱控制模块(TCM), V70
3/71	排档杆接触器, AW50	4/28	变速箱控制模块(TCM), XC90
3/71	排档杆接触器, 4T65AWD	4/31	风扇控制模块
3/73	儿童安全锁开关 PCL, V70	4/33	天窗控制模块(SRM), V70
3/73	儿童安全锁开关 PCL, XC90	4/33	天窗控制模块(SRM), XC90
3/74	左前车门锁单元, V70	4/46	引擎控制模块(ECM), V70
3/74	左前车门锁单元, XC90	4/46	引擎控制模块(ECM), XC90
3/75	右前车门锁单元, V70	4/50	电子油门模块(ETM)
3/75	右前车门锁单元, XC90	4/52	电动座椅模块(PSM)
3/76	左后车门锁单元, V70	4/56	中央电子模块(CEM), V70
3/76	左后车门锁单元, XC90	4/56	中央电子模块(CEM), XC90
3/77	右后车门锁单元, V70	4/58	后电子模块(REM), V70
3/77	右后车门锁单元, XC90	4/58	后电子模块(REM), XC90
3/78	尾门锁单元, V70	4/68	转向角度感知器模块(SAS)
3/78	尾门锁单元, XC90	4/70	上部电子模块(UEM), V70
3/80	左侧中控锁系统开关, V70	4/70	上部电子模块(UEM), XC90
3/80	左侧中控锁系统开关, XC90	4/71	冷却风扇控制模块, V70
3/82	右侧中控锁系统开关, V70	4/71	冷却风扇控制模块, XC90

3/82	右侧中控锁系统开关, XC90	4/76	车库门开关遥控器
3/85	左后车门电动窗开关, V70	4/78	附件电子模块(AEM), V70
3/85	左后车门电动窗开关, XC90	4/78	附件电子模块(AEM), XC90
3/86	右后车门电动窗开关, V70	4/82	差速器电子模块(DEM), V70
3/86	右后车门电动窗开关, XC90	4/82	差速器电子模块(DEM), XC90
4/83	燃油泵控制模块	6/96	阻尼马达模块(DMM), 温度控制, 右侧
4/84	悬吊模块(SUM)	6/102	阻尼马达模块(DMM), 除霜
4/86	驻车辅助模块(PAM), V70	6/103	阻尼马达模块(DMM), 地板/通风
4/86	驻车辅助模块(PAM), XC90	6/104	头灯高压喷洗器马达, V70
4/99	电子动力转向控制模块	6/104	头灯高压喷洗器马达, XC90
4/106	遥控停车加热器启动控制模块	6/105	燃油分配器, 燃气
4/107	停车加热器冷机启动控制模块	6/114	真空泵
4/110	拖车模块, V70	6/120	引擎节气门本体, V70
4/110	拖车模块, XC90	6/120	引擎节气门本体, XC90
		6/127	喷洗器马达, V70
5/1	驾驶员信息模块(DIM), V70	6/127	喷洗器马达, XC90
5/1	驾驶员信息模块(DIM), XC90		
		7/4	煞车油液位感知器
6/1	挡风玻璃雨刷马达, V70	7/5	喷洗器液位感知器, V70
6/1	挡风玻璃雨刷马达, XC90	7/5	喷洗器液位感知器, XC90
6/3	右头灯雨刷马达	7/6	油压监测器, V70
6/4	左头灯雨刷马达	7/6	油压监测器, XC90
6/15	天窗马达, V70	7/8	气候控制系统压力感知器, V70
6/15	天窗马达, XC90	7/8	气候控制系统压力感知器, XC90
6/16	驾驶员座椅腰部支撑角度调节马达	7/10	内部温度感知器
6/17	驾驶员座椅前缘高低调节马达	7/11	车外温度感知器, V70
6/18	驾驶员座椅后缘高低调节马达	7/11	车外温度感知器, XC90
6/19	驾驶员座椅前后调节马达	7/12	阳光感知器、微光感知器及指示警报器, V70
6/20	乘客座椅前后调节马达	7/12	阳光感知器、微光感知器及指示警报器, XC90
6/25	起动马达, V70	7/15	含氧感知器
6/25	起动马达, XC90	7/16	冷却液温度感知器, V70
6/26	交流发电机, V70	7/16	冷却液温度感知器, XC90
6/26	交流发电机, XC90	7/17	空气流量感知器(MAF), V70
6/28	乘客厢风扇马达	7/17	空气流量感知器(MAF), XC90
6/29	冷却风扇马达, V70	7/23	后爆震感知器
6/29	冷却风扇马达, XC90	7/24	前爆震感知器
6/31	馈电泵, 弹出器	7/25	脉冲感知器, V70 柴油
6/32	后车窗雨刷马达, V70	7/25	脉冲感知器, XC90 柴油
6/32	后车窗雨刷马达, XC90	7/25	脉冲感知器, V70 汽油
6/33	燃油泵, V70	7/25	脉冲感知器, XC90 汽油
6/33	燃油泵, XC90	7/31	左前车轮ABS感知器
6/35	燃油泵辅助加热器, V70	7/32	右前车轮ABS感知器
6/35	燃油泵辅助加热器, XC90	7/35	机油液位感知器
6/37	油箱盖锁止马达, V70	7/41	温度感知器, 汽化器
6/37	油箱盖锁止马达, XC90	7/51	油门感知器, V70
6/38	左头灯调节马达	7/51	油门感知器, XC90
6/39	右头灯调节马达	7/56	左后车轮ABS感知器
6/44	引擎室电气组件盒冷却风扇, V70	7/57	右后ABS感知器
6/44	引擎室电气组件盒冷却风扇, XC90	7/61	输入转速感知器, AW50
6/48	阻尼马达模块(DMM), 内循环	7/61	输入转速感知器, 4T65AWD
6/58	左前电动车窗马达, V70	7/62	输出转速感知器, AW50
6/58	左前电动车窗马达, XC90	7/62	输出转速感知器, 4T65AWD
6/60	右前门电动车窗马达, V70I	7/73	冷却液液位感知器, V70
6/60	右前电动车窗马达, XC90	7/73	冷却液液位感知器, XC90
6/62	左侧电动后视镜, V70	7/74	自排变速箱油温感知器, AW50
6/62	左侧电动后视镜, XC90	7/74	自排变速箱油温感知器, 4T65AWD
6/63	右侧电动后视镜, V70	7/81	压力感知器, 进气歧管
6/63	侧电动后视镜, XC90	7/82	含氧感知器, 诊断1
6/64	乘客座椅腰部支撑角度调节马达	7/87	加速感知器, Four-C, 左前
6/65	乘客座椅前缘高低调节马达	7/88	加速感知器, Four-C, 右前
6/66	乘客座椅后缘高低调节马达	7/89	加速感知器, Four-C, 左后
6/67	燃油泄漏控制泵, V70	7/91	方向盘角度感知器, V70
6/67	燃油泄漏控制泵, XC90	7/91	方向盘角度感知器, XC90
6/69	阻尼马达模块(DMM), 通风/地板/除霜	7/93	乘客重量感知器(OWS)
6/71	转速控制动力转向阀, XC90	7/100	倾斜感知器模块(ISM), V70

6/73	冷却液泵辅助加热器, V70	7/100	倾斜感知器模块(ISM), XC90
6/73	冷却液泵辅助加热器, XC90	7/103	含氧感知器 3
6/76	恒温控制系统, 后侧	7/105	引擎控制模块车外温度感知器, V70
6/92	左后电动车窗马达, V70	7/105	引擎控制模块车外温度感知器, XC90
6/92	左后电动车窗马达, XC90	7/108	左后侧边碰撞感知器, V70
6/93	右后电动车窗马达, V70	7/108	左后侧边碰撞感知器, XC90
6/93	右后电动车窗马达, XC90	7/109	右后侧撞感知器, V70
6/95	阻尼马达模块(DMM), 温度控制, 左侧	7/109	右后侧撞感知器, XC90
7/110	左座椅温度感知器	8/28	涡轮增压控制阀, V70
7/111	右座椅温度感知器	8/28	涡轮增压控制阀, XC90
7/115	左前侧撞感知器, V70	8/30	驾驶座安全气囊点火器
7/115	左前侧撞感知器, XC90	8/31	乘客侧安全气囊点火器, V70
7/116	右前侧撞感知器, V70	8/31	乘客侧安全气囊点火器, XC90
7/116	右前侧撞感知器, XC90	8/32	乘客侧安全气囊 2 级点火器, V70
7/118	加速感知器, 避震器, Four-C, 左前	8/32	乘客侧安全气囊 2 级点火器, XC90
7/119	加速感知器, 避震器, Four-C, 右前	8/33	左前安全带拉力器点火器, V70
7/120	左后 Four-C/ 双氙气灯角度感知器, V70	8/33	左前安全带拉力器点火器, XC90
7/120	左后 Four-C/ 双氙气灯角度感知器, XC90	8/34	右前安全带拉力器点火器, V70
7/121	右后 Four-C 角度感知器	8/34	右前安全带拉力器点火器, XC90
7/122	前部动静感知器(MMS) V70	8/36	排档锁电磁线圈
7/122	前部动静感知器(MMS), XC90	8/37	自排变速箱, AW50
7/123	离合器踏板感知器, V70	8/37	自排变速箱, 4T65AWD
7/123	离合器踏板感知器, XC90	8/38	换档电磁阀 1, AW50
7/124	刹车踏板感知器, V70	8/38	换档电磁阀 1, 4T65AWD
7/124	刹车踏板感知器, XC90	8/39	换档电磁阀 2, AW50
7/129	刹车压力感知器 2, V70	8/39	换档电磁阀 2, 4T65AWD
7/129	刹车压力感知器 2, XC90	8/40	锁止电磁阀, AW50
7/130	喷油器侧燃油油位感知器, V70	8/40	锁止电磁阀, 4T65AWD
7/130	喷油器侧燃油油位感知器, XC90	8/41	压力电磁阀, AW50
7/131	驻车辅助感知器, 后部 1	8/41	压力电磁阀, 4T65AWD
7/132	驻车辅助感知器, 后部 2	8/46	DSTC 启动单元, V70
7/133	驻车辅助感知器, 后部 3	8/46	DSTC 启动单元, XC90
7/134	驻车辅助感知器, 后部 4	8/51	左前侧安全气囊点火器, V70
7/135	左玻璃破裂感知器	8/51	左前侧安全气囊点火器, XC90
7/136	右玻璃破裂感知器	8/52	右前侧安全气囊点火器, V70
7/137	尾门玻璃破裂感知器	8/52	右前侧安全气囊点火器, XC90
7/139	刹车压力感知器 1, V70	8/55	左后安全带紧缩器点火器
7/139	刹车压力感知器 1, XC90	8/56	右后安全带紧缩器点火器
7/143	泵侧燃油油位感知器, V70	8/61	驾驶座安全气囊点火器第 2 段
7/143	泵侧燃油油位感知器, XC90	8/62	后部中央安全带拉力器点火器, V70
7/149	雨水感知器模块(RSM), V70	8/62	后部中央安全带拉力器点火器, XC90
7/149	雨水感知器模块(RSM), XC90	8/64	引擎固定座电磁阀, V70 柴油引擎
7/153	LPG 燃油油位感知器	8/64	引擎固定座电磁阀, XC90 柴油引擎
7/156	CNG 压力及温度感知器	8/66	左充气幕点火器, V70
7/156	燃油压力及温度感知器	8/66	左充气幕点火器, XC90
7/158	后方大量动作感知器(MMS)	8/67	右充气幕点火器, V70
7/159	空气质量感知器(AQS)	8/67	左充气幕点火器, XC90
7/162	燃油管线压力感知器, V70	8/71	节气门电磁线圈
7/162	燃油管线压力感知器, XC90	8/72	变速电磁线圈 3
7/164	车体感知器组(BSC)	8/73	变速电磁线圈 4
7/165	压力及温度感知器, 进气歧管	8/74	变速电磁线圈 5
7/172	进气侧凸轮轴位置感知器	8/75	燃油断流阀 DFCO
7/173	曲轴排气侧位置感知器, 柴油引擎	8/76	燃油箱阀
7/173	曲轴排气侧位置感知器, 汽油引擎	8/78	机油压力感知器
7/175	乘客座重量感知器, 安全带提示器	8/79	LPG 阀
7/178	右侧前撞感知器	8/81	排气可变阀门正时电磁阀, V70
7/179	左侧前撞感知器	8/81	排气可变阀门正时电磁阀, XC90
7/201	压力及温度感知器, 汽油	8/82	可变几何形状涡轮增压器电磁阀, V70 柴油引擎
7/204	驻车辅助感知器, 前 5 LHD		
7/205	驻车辅助感知器, 前 6 LHD	8/82	可变几何形状涡轮增压器电磁阀, XC90 柴油引擎
7/206	驻车辅助感知器, 前 7 LHD		
7/207	驻车辅助感知器, 前 8 LHD	8/84	真空泵开关
		8/85	温度开关与燃油滤芯发热, V70
8/3	气候控制系统电磁离合器, V70	8/85	温度开关与燃油滤芯发热, XC90
8/3	气候控制系统电磁离合器, XC90	8/88	电磁线圈, 燃油箱 CNG 后

8/6-10	喷油器, 柴油引擎	8/89	电磁线圈, 燃油箱 CNG 左前
8/6-11	喷油器, 汽油引擎	8/90	电磁线圈, 燃油箱 CNG 右前
8/17	EGR 阀, V70 柴油引擎	8/94	左座安全带紧缩器点火器, 座位第三排
8/17	EGR 阀, XC90 柴油引擎	8/95	右座安全带紧缩器点火器, 座位第三排
8/18	EVAP 阀, V70	8/96	左座防撞气帘点火器, 座位第三排
8/18	EVAP 阀, XC90	8/97	右座防撞气帘点火器, 座位第三排
8/19	电磁阀, 可变阀门正时输入	8/99	点火器, 转向柱
8/20	避震器, Four-C, 左前	8/111	电磁阀, 高压, 柴油
8/21	避震器, Four-C, 右前	8/123	驾驶员侧 3 级安全气囊点火器, XC90
8/22	避震器, Four-C, 左后	8/124	乘客侧安全气囊 3 级点火器, XC90
8/23	避震器, Four-C, 右后	8/134	手排倒档锁定电磁线圈
9/1	前部 12V 插座, V70	10/54	左后方向指示灯, XC90
9/1	前部 12V 插座, XC90	10/55	左备用灯, V70
9/2	电热式后车窗, V70	10/55	左备用灯, XC90
9/2	电热式后车窗, XC90	10/64	右高灯, V70
9/12	座椅加热器模块 (SHM) , 左侧	10/64	右高灯, XC90
9/13	座椅加热器模块 (SHM) , 右侧	10/65	右前辅助灯, V70
9/16	左座椅腰部支撑电热组件	10/65	右前辅助灯, XC90
9/17	右座椅腰部支撑电热组件	10/66	右低灯, V70
9/18	左座座椅电热组件	10/66	右低灯, XC90
9/19	右座座椅电热组件	10/68	左高灯, V70
9/25	后部 12V 插座, V70	10/68	左高灯, XC90
9/25	后部 12V 插座, XC90	10/69	左前辅助灯, V70
9/30	辅助加热器, V70	10/69	左前辅助灯, XC90
9/30	辅助加热器, XC90	10/70	左低灯, V70
9/32	PTC 电阻-空气预热	10/70	左低灯, XC90
9/33	左侧电热后视镜	10/71	左前车侧行车灯, V70
9/34	右侧电热后视镜	10/71	左前车侧行车灯, XC90
		10/72	前烟灰缸照明灯
10/1	左前灯罩, V70	10/73	右前车侧行车灯, V70
10/1	左前灯罩, XC90	10/73	右前车侧行车灯, XC90
10/2	右前灯罩, V70	10/114	左化妆镜照明灯, V70
10/2	右前灯罩, XC90	10/114	左化妆镜照明灯, XC90
10/3	牌照灯, V70	10/115	右化妆镜照明灯, V70
10/3	牌照灯, XC90	10/115	右化妆镜照明灯, XC90
10/5	左前雾灯, V70	10/125	左前门控灯, V70
10/5	左前雾灯, XC90	10/125	左前门控灯, XC90
10/6	右前雾灯, V70	10/126	右前门控灯, V70
10/6	右前雾灯, XC90	10/126	右前门控灯, XC90
10/11	左前行车灯/ 驻车灯, V70	10/148	左侧后视镜照明灯, V70
10/11	左前行车灯/ 驻车灯, XC90	10/148	左侧后视镜照明灯, XC90
10/12	右前行车灯/ 驻车灯, V70	10/149	右侧后视镜照明灯, V70
10/12	右前行车灯/ 驻车灯, XC90	10/149	右侧后视镜照明灯, XC90
10/13	左前方向指示灯, V70	10/150	后阅读灯, V70
10/13	左前方向指示灯, XC90	10/150	后阅读灯, XC90
10/14	右前方向指示灯, V70	10/151	左后车门开关照明灯
10/14	右前方向指示灯, XC90	10/152	右后车门开关照明灯
10/15	左前护板方向指示灯, V70	10/172	阅读灯, 座位第三排
10/15	左前门方向指示灯, XC90	10/173	行李厢照明灯, 尾门
10/16	右前护板方向指示灯, V70	10/218	遥控启动指示灯
10/16	右前门方向指示灯, XC90		
10/17	右后灯罩, V70	11A	引擎室保险丝盒内之主保险丝
10/17	右后灯罩, XC90	11B	引擎室保险丝盒内之主保险丝, V70
10/18	左后灯罩, V70	11B	引擎室保险丝盒内之主保险丝, XC90
10/18	左后灯罩, XC90	11C	乘客室保险丝盒内之保险丝, V70
10/19	辅助刹车灯, V70	11C	乘客室内保险丝盒之保险丝, XC90
10/19	辅助刹车灯, XC90	11E	电瓶处主保险丝, V70
10/25	车顶灯, 行李厢	11E	电瓶处主保险丝, XC90
10/29	手套盒照明灯, V70	11F	行李厢辅助保险丝盒之保险丝
10/29	手套盒照明灯, XC90		
10/43	右刹车灯, V70	15/30	连接线轨至 15/31
10/43	右刹车灯, XC90	15/31_A1	引擎室配电箱
10/44	右尾灯 1, V70	15/31_C1	引擎室配电箱
10/44	右尾灯 1, XC90	15/31_C2	引擎室配电箱
10/45	右尾灯 2, V70	15/31_C3	引擎室配电箱

10/46	右后雾灯, V70	15/31_C4	引擎室配电箱
10/46	右后雾灯, XC90	15/31_C5	引擎室配电箱
10/47	右后方向指示灯, V70	15/31_C6	引擎室配电箱
10/47	右后方向指示灯, XC90		
10/48	右备用灯, V70	16/1	音响模块(AUM)
10/48	右备用灯, XC90	16/2	扬声器
10/50	左刹车灯, V70	16/3	右前门喇叭, V70
10/50	左刹车灯, XC90	16/3	右前门喇叭, XC90
10/51	左尾灯 1, V70	16/4	左前门喇叭, V70
10/51	左尾灯 1, XC90	16/4	左前门喇叭, XC90
10/52	左尾灯 2, V70	16/5	右后门喇叭, V70
10/53	左后雾灯, V70	16/5	右后门喇叭, XC90
10/53	左后雾灯, XC90	16/6	左后门喇叭, V70
10/54	左后方向指示灯, V70	16/6	左后门喇叭, XC90
16/10	喇叭 1, V70	17/13	数据链接接头, V70
16/10	喇叭 1, XC90	17/13	数据链接接头, XC90
16/11	喇叭 2, V70	17/17	辅助起动连接, V70
16/15	CD 换片匣	17/17	辅助起动连接, XC90
16/16	左侧车窗天线放大器 1	17/19	行李箱 12V 插座, V70
16/26	中央仪表板喇叭, V70	17/19	行李箱 12V 插座, XC90
16/26	中央仪表板喇叭, XC90	17/37	4 脚插座, 拖车钩电线束, V70
16/35	警笛控制模块(SCM), V70	17/37	4 脚插座, 拖车钩电线束, XC90
16/35	警笛控制模块(SCM), XC90	17/38	7 脚插座, 拖车钩电线束, V70
16/36	电视接收器, V70	17/38	7 脚插座, 拖车钩电线束, XC90 EU/OS
16/45	道路交通信息(RTI)	17/38	7 脚插座, 拖车钩电线束, XC90 USA
16/46	RTI 显示器, V70	17/39	13 脚插座, 拖车钩电线束, V70
16/46	多媒体显示, XC90	17/39	13 脚插座, 拖车钩电线束, XC90
16/47	GPS 天线 RTI		
16/50	左后车窗天线	18/4	接触滚动条, V70
16/54	右后车窗天线	18/4	接触滚动条, XC90
16/55	左前门高音喇叭, V70		
16/55	左前门高音喇叭, XC90	20/3-8	火星塞与点火线圈
16/56	右前门高音喇叭, V70	20/16	冷凝器
16/56	右前门高音喇叭, XC90	20/22-26	预热塞
16/57	左 D 柱喇叭, V70		
16/57	左 D 柱喇叭, XC90	26/4	拖车钩电线束转换器, V70
16/58	右 D 柱喇叭, V70	26/4	拖车钩电线束转换器, XC90
16/58	右 D 柱喇叭, XC90		
16/59	天线, 遥控	31/1	右麦花臣支柱接地, V70
16/60	电话模块(PHM), V70	31/1	右麦花臣支柱接地, XC90
16/60	电话模块(PHM), XC90	31/2	左麦花臣支柱接地, V70
16/62	行动电话手机单元, V70	31/2	左麦花臣支柱接地, XC90
16/62	行动电话手机单元, XC90	31/4	引擎接地
16/63	GPS 行动电话天线	31/6	左侧 A 柱接地, V70
16/64	行动电话天线, V70	31/6	左侧 A 柱接地, XC90
16/64	行动电话天线, XC90	31/10	右侧 A 柱接地, V70
16/65	环形天线/ 点火开关照明灯, V70	31/10	右侧 A 柱接地, XC90
16/65	环形天线/ 点火开关照明灯, XC90	31/44	下部引擎室左侧梁接地, V70
16/67	放大器天线, 保险杆	31/44	下部引擎室左侧梁接地, XC90
16/68	天线, 保险杆	31/46	左后座椅升降机接地, V70
16/71	车窗天线放大器 1, 右	31/46	左后座椅升降机接地, XC90
16/73	车窗天线放大器 2, 左	31/47	右后座椅升降机接地, V70
16/74	车窗天线放大器 2, 右	31/47	右后座椅升降机接地, XC90
16/77	行动电话话筒, V70	31/48	右后座椅升降机接地, V70
16/77	行动电话话筒, XC90	31/48	右后座椅升降机接地, XC90
16/78	行动电话扩音器	31/53	防火墙接地, V70
16/79	低音喇叭, V70	31/53	防火墙接地, XC90
16/79	超低音喇叭模块(SUB), XC90	31/66	左前座椅升降机接地, V70
16/81A	左头枕图像屏幕	31/66	左前座椅升降机接地, XC90
16/81B	右头枕图像屏幕	31/67	右前座椅升降机接地, V70
16/81	电视显示器, 附件	31/67	右前座椅升降机接地, XC90
16/82	DVD 播放机	31/70	下部引擎室左侧梁接地, V70
16/82	DVD 播放机, 附件	31/70	下部引擎室左侧梁接地, XC90
16/93	行动电话免提控制模块, V70	31/72	行李箱接地, V70
16/93	行动电话免提控制模块, XC90	31/72	行李箱接地, XC90

16/94	信息娱乐控制模块(ICM)	31/73	右后座椅升降机接地, V70
16/105	音响控制模块 (AUD)	31/73	右后座椅升降机接地, XC90
16/106	控制模块, CD 唱盘(MP2)	31/83	左侧 A 柱接地, V70
16/107	控制模块, MD 唱盘(MP1)	31/83	左侧 A 柱接地, XC90
16/108	多媒体模块(MMM)	31/84	右侧 A 柱接地, V70
16/110	天线控制模块(ATM)	31/84	右侧 A 柱接地, XC90
16/111	左后耳机插座	31/88	引擎点火线圈组 1 接地
16/112	右后耳机插座	31/89	引擎点火线圈组 2 接地
16/122	后音响分离控制模块 (RAS)	31/91	引擎接地
16/123	外部设备插座(AUX)	31/93	左麦花臣支柱接地, V70
16/124	后座娱乐控制模块 (RSE)	31/93	左麦花臣支柱接地, XC90
16/125	IR 传送器	31/94	右麦花臣支柱接地, V70
16/126	行动电话免提座, V70	31/94	右麦花臣支柱接地, XC90
16/126	行动电话免提座, XC90	31/95	左麦花臣支柱接地, V70
16/127	行动电话免提话筒, V70	31/95	左麦花臣支柱接地, XC90
16/127	行动电话免提话筒, XC90	31/96	右麦花臣支柱接地, V70
		31/96	右麦花臣支柱接地, XC90
31/98	挡风玻璃上梁接地, V70	54/43	接头
31/98	挡风玻璃上梁接地, XC90	54/43B	接头
31/99	左侧车窗接地	54/50	接头, V70
31/102	前梁接地, V70	54/50	接头, XC90
31/102	前梁接地, XC90	54/53	接头
31/118	前部座椅之间扶手下接地	54/54	接头
31/120	行李箱接地, V70	54/55	接头
31/120	行李箱接地, XC90	54/56	接头
		54/66.1	接头
54/1	接头	54/66.2	接头
54/3.1	接头	54/74	接头
54/3.2	接头	54/74B	接头
54/4	接头	54/98	接头
54/7	接头	54/106	接头
54/8	接头	54/107	接头
54/9	接头	54/109	接头
54/10	接头	54/112	接头
54/11	接头	54/113	接头
54/12	接头, V70	54/117	接头
54/12	接头, XC90	54/122	接头
54/13	接头	54/132	接头
54/14	接头	54/274	接头
54/16	接头	54/275	接头
54/20	接头	54/303	接头
54/21	接头	54/1300	接头, V70
54/22	接头, V70	54/1300	接头, XC90
54/22	接头, XC90	54/1400	接头, V70
54/23	接头, V70	54/1400	接头, XC90
54/23	接头, XC90		
54/24	接头	4X/78	接头, 原厂汽车界面
54/25	接头	9X/25	接头, 原厂汽车界面
54/32	接头	16X/1	接头, 原厂汽车界面
54/34	接头	16X/45	接头, 原厂汽车界面
54/35	接头	16X/57	接头, 原厂汽车界面
54/36	接头	16X/58	接头, 原厂汽车界面
54/36	接头, V70	16X/105	接头, 原厂汽车界面
54/36	接头, XC90	54X/ 编号	接头, 原厂汽车界面
54/39	接头		
54/40B	接头	A1	连接线轨至 15/31
54/40C	接头	C1-6	连接线轨至 15/31
54/40D	接头		