

1.5 中间连接清单

IC01中间连接：线束10 PR - 50 P/B (10V BE)

插脚	导线号	说明
1	7114	null (输出 2)
2	7113	null (输出 1)
3	276G/276D	左和右大灯位置校正器位置开关
4	1053	点火开关的供电 (+BB)
5	8627B/265T	车内保护停用命令
6	8628B	空间关闭指示灯信息
7		
8		
9		
10		

IC11S中间连接：线束10 PR - 46 HAB (16V BA)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	210W	挂车继电器单元	9		
2	285B	左侧转向灯闪光器 (BSI输出)	10		
3	286B	右侧转向灯闪光器 (BSI输出)	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

IC26中间连接：线束10 PR - 59 CLM (6V NR)

插脚	导线号	说明
1	8051	蒸发器传感器控制
2	8056	蒸发器传感器模拟接地
3	8020	空调马达命令
4	MC806	脉冲器控制模块地线
5		
6		

IC70中间连接：线束46 HAB - 60 P/C (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6173A	前玻璃升降器+ 天窗电源 (BSI输出)	11	9024G	VAN DATA
2	8410	左前扬声器+命令	12		
3	8411	左前扬声器-命令	13	9025G	VAN DATA B
4	6205A	左前车锁锁死+命令 - 出口解锁开关	14		
5	6204A	左前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6			16		
7			17		
8	MC70A	玻璃升降器地线	18	285	左侧转向灯闪光器 (BSI输出)
9	6230	乘客侧车门锁定输入端是打开的 - 左前开启车门开关输入 (BSI)	19	3003G	前车门槛照明电源
10	6232	中控关闭输出 - 左前门锁解锁位置信息	20		

IC71中间连接：线束46 HAB - 65 P/P (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6173B	前玻璃升降器+ 天窗电源 (BSI输出)	11	9024D	VAN DATA
2	8430	右前扬声器+命令	12		
3	8431	右前扬声器-命令	13	9025D	VAN DATA B
4	6205B	右前车锁锁死+命令 - 出口解锁开关	14		
5	6204B	右前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6			16		
7			17		
8	MC71A	玻璃升降器地线	18	286	右侧转向灯闪光器 (BSI输出)
9	6231	驾驶员侧车门锁定输入端是打开的 - 右前开启车门开关输入 (BSI)	19	3003D	前车门槛照明电源
10	6233	中控开启输出	20		

IC72中间连接：线束46 HAB - 62 PR/G (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6182A	后车窗升降机控制面板 (BSI输出)	11	6181F	后玻璃升降器开关 (BSI输出)-后玻璃升降器关闭指令
2	8450A	左后扬声器+命令	12		
3	8451A	左后扬声器-命令	13		
4	6205C	左前车锁锁死+命令-出口解锁开关	14		
5	6204G	左前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6	6177	左后车窗上升开关 (BSI输出)	16		
7	6179	左后车窗下降开关 (BSI输出)	17		
8	MC602	玻璃升降器地线	18		
9			19		
10	6288	左后开启车门开关输入 (BSI)	20		

IC73中间连接：线束46 HAB - 67 PR/D (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6182B	后车窗升降机控制面板 (BSI输出)	11	6181G	后玻璃升降器开关 (BSI输出)
2	8470A	右后扬声器+命令	12		
3	8471A	右后扬声器-命令	13		
4	6205D	右前车锁锁死+命令 - 出口解锁开关	14		
5	6204D	右前锁锁止控制 - 中控开启输出	15		
6	6178	右后车窗上升开关 (BSI输出)	16		
7	6180	右后车窗下降开关 (BSI输出)	17		
8	MC603	玻璃升降器地线	18		
9			19		
10	6287	右后开启车门开关输入 (BSI)	20		

IC76A中间连接：线束46 HAB - 55 SGC (6V NR)

插脚	导线号	说明
1	1074	发动机运转+控制
2		
3	BH37	驾驶员座椅调节继电器电源
4	ME63	驾驶员座椅调节继电器接地
5		
6		

IC76B中间连接：线束46 HAB - 55 SGC (4V VE)

插脚	导线号	说明
1	6506A	左前侧气囊控制
2	6552B	左侧气囊/气帘共同模块
3	6308	左前安全带信息
4	MC631	驾驶员安全带开关地线

插脚	导线号	说明
1	6508A	右前侧气囊控制
2	6553B	右侧气囊/气帘共同模块
3		
4	MC630	乘客安全带开关地线 - 右前下侧气囊模块接地

IC77C中间连接：线束46 HAB - 56 SGP (6V NR)

插脚	导线号	说明
1	Z12B	乘客座椅调节继电器
2		
3	BH38	乘客座椅调节继电器电源
4	M6340	乘客座椅调节继电器接地
5		
6		

IC82A中间连接：线束46 HAB - 79 COF (4V BA)

插脚	导线号	说明
1	6282	行李箱外部开关信息 (BSI)
2	214	辅助制动灯控制 (BSI)
3	M600	null
4	M6216	行李箱的开启控制

IC82B中间连接：线束46 HAB - 79 COF (3V NR)

插脚	导线号	说明
1	6283	行李箱开启开关输入 (BSI)
2	2052	左后雾灯电源
3	2053	右后雾灯电源

IC87中间连接：线束46 HAB - 71 AR (2V BA)

插脚	导线号	说明
1	2905	车牌照明开关
2	M263	牌照灯地线

IC91B中间连接：线束46 HAB - 50 P/B (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	8430	右前扬声器(+)命令	11		
2	8451A	左后扬声器(-)命令	12		
3	8450A	左后扬声器(+)命令	13		
4	8470A	右后扬声器(+)命令	14	8487	无线电电话麦克风信号正极+ 入口
5	8471A	右后扬声器(-)命令	15	8488	无线电电话麦克风地线入口
6	8410	左前扬声器(+)命令	16		
7	8411	左前扬声器(-)命令	17		
8	8431	右前扬声器(-)命令	18		
9			19		
10			20		

ICA1A中间连接：线束46 VMF - 50 P/B (12V JN)

插脚	导线号	说明
1		
2		
3		
4		
5		
6	MCV00	驾驶员气囊模块地线
7		
8		
9	6500/6500G	commande (+) coussin gonflable 2 conducteur
10	6501/6501G	commande (-) coussin gonflable 2 conducteur
11		
12		

ICA1B中间连接：线束50 P/B - 53 SAC (4V NR)

插脚	导线号	说明
1	6503	commande (-) coussin gonflable 1 passager
2	6502	commande (+) coussin gonflable 1 passager
3		
4	MC650	乘客安全气囊模块接地

ICB3中间连接：线束56 SGP - 56 SGP/C (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	6303	电动乘客座椅供电
2	MC63	乘客电动座椅接地

ICB4中间连接：线束55 SGC - 55 SGC/C (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	6304	电动驾驶员座椅供电
2	MC63/MC63B	驾驶员电动座椅接地

ICV0中间连接：线束60 P/C - 60 P/CC (2V VE)

插脚	导线号	说明
1	232B	左侧转向灯闪光器 (BSI输出)
2	M2340	左侧重复灯地线

ICV1中间连接：线束65 P/P - 65 P/PC (2V VE)

插脚	导线号	说明
1	232	右侧转向灯闪光器 (BSI输出)
2	M2340	右侧重复灯地线