

2011 款东风雪铁龙世嘉电路图

摘要:

本文主要介绍 2011 款东风雪铁龙世嘉发动机控制系统、传动系统、车身电器系统、灯光系统、电源控制系统的电路图，线路指示图，安装示意图。

关键字:

智能控制盒、保险丝盒、电子喷射、TU5JP4、冷却、机油、水温、变速箱、ABS、多功能屏、油表、安全气囊、安全带、仪表、空调、助力转向、超速报警、车门锁、车速限制、巡航、防抱死制动、大灯、倒车、蜂鸣器、点烟器、电动车窗、后视镜、刮水、电动座椅、喇叭、发动机、收音机、制动灯、危险信号灯、雾灯、遥控器、远程通讯、远近光灯、中空门锁、驻车辅助、转向指示器、倒车雷达。

LAUNCH

目录

1. 概述	1
1.1 接地一般位置	1
1.2 智能控制盒 (BSI1)	2
1.3 发动机舱中的接线盒-保险丝盒 (PSF1)	5
1.4 绞接点清单	9
1.5 中间连接清单	15
2. 电路图	18
2.1 电子喷射线路图	18
2.2.1 线路	19
2.2.2 安装	20
2.2 起动机线路图	21
2.2.1 线路	22
2.2.2 安装	23
2.3 2 厢冷却系统线路图	24
2.3.1 线路	25
2.3.2 安装	26
2.4 3 厢冷却系统线路图	27
2.4.1 线路	28
2.4.2 安装	29
2.5 诊断接口线路图	30
2.5.1 带自动变速箱 (TU5JP4-EW10A) 诊断接口线路图	30
2.5.1.1 线路	31
2.5.2 带自动变速箱 EW10A (RFJ) 诊断接口线路图	32
2.5.2.1 线路	33
2.5.3 诊断接口	34
2.6 巡航控制系统线路图	35
2.6.1 线路	36
2.6.2 安装	37
2.7 防抱死制动系统线路图	38
2.7.1 线路	39
2.7.2 安装	40
2.8 安全带和气囊线路图	41
2.8.1 线路	42
2.8.2 安装	43
2.9 安全带扣紧线路图	44
2.9.1 线路	45
2.9.2 安装	46
2.10 组合仪表现示细节	47
2.11 多功能显示屏线路图	51
2.11.1 线路	52
2.11.2 安装	53
2.12 发动机机油信息线路图	54
2.12.1 线路	55
2.12.2 安装	56
2.13 燃油信息线路图	57
2.13.1 线路	58
2.13.2 安装	59
2.14 中央门锁线路图	60
2.14.1 线路	61
2.14.2 安装	62
2.15 通风/加热线路图	63
2.15.1 线路	64
2.15.2 安装	65
2.16 自动空调线路图	66
2.16.1 线路	67
2.16.2 安装	68
2.17 后风窗, 和后视镜加热线路图	69
2.17.1 线路	70
2.17.2 安装	71
2.18 空调蜂鸣器线路图	72
2.18.1 线路	73
2.18.2 安装	74
2.19 驾驶员电动座椅线路图	75
2.19.1 线路	76
2.19.2 安装	77
2.20 乘客电动座椅线路图	78
2.20.1 线路	79
2.20.2 安装	80
2.21 电动车窗线路图	81
2.21.1 线路	82
2.21.2 安装	83
2.22 电动后视镜线路图	84

2.22.1 线路	85
2.22.2 安装	86
2.23 后风窗和后视镜加热线路图	87
2.23.1 线路	88
2.23.2 安装	89
2.24 雨刮线路图	90
2.24.1 线路	91
2.24.2 安装	92
2.25 助力转向线路图	93
2.25.1 线路	94
2.25.2 安装	95
2.26 防盗喇叭线路图	96
2.26.1 线路	97
2.26.2 安装	98
2.27 遥控器电池电量不足信息线路图	99
2.27.1 线路	100
2.27.2 安装	101
2.28 喇叭线路图	102
2.28.1 线路	103
2.28.2 安装	104
2.29 倒车雷达线路图	105
2.29.1 线路	106
2.29.2 安装	107
2.30 倒车雷达线路图	108
2.30.1 线路	108
2.30.2 安装	110
2.31 远程通讯线路图	111
2.31.1 线路	112
2.31.2 安装	113
2.32 2 厢收放机线路图	114
2.32.1 线路	115
2.32.2 安装	116
2.33 3 厢收放机线路图	117
2.33.1 线路	118
2.33.2 安装	119
2.34 车灯保持点亮报警线路图	120
2.34.1 线路	121
2.34.2 安装	122
2.35 车门信息线路图	123
2.35.1 线路	124
2.35.2 安装	125
2.36 雾灯线路图	126
2.36.1 线路	127
2.36.2 安装	128
2.37 近光/远光灯线路图	129
2.37.1 线路	130
2.37.2 安装	131
2.38 前大灯高度调节线路图	132
2.38.1 线路	133
2.38.2 安装	134
2.39 倒车灯线路图	135
2.39.1 线路	136
2.39.2 安装	137
2.40 乘客舱和封闭舱照明灯线路图	138
2.40.1 线路	139
2.40.2 安装	140
2.41 转向指示器和危险警告灯线路图	141
2.41.1 线路	142
2.41.2 安装	143
2.42 制动灯线路图	144
2.42.1 线路	145
2.42.2 安装	146
2.43 驻车制动线路图	147
2.43.1 线路	148
2.43.2 安装	149
2.44 转向指示灯持续点亮报警线路图	150
2.44.1 线路	151
2.44.2 安装	152
2.45 点烟器线路图	153
2.45.1 线路	154
2.45.2 安装	155