

B1693-00 地线连接不良故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B1693-00	地线连接不良

故障码诊断流程:

1). 检查线束

A). 检查线束之前先检查搭铁点是否有松动, 检查安全气囊 ECU 壳体搭铁是否有松动, 先确保这几处搭好再进行下面的步骤。

B). 断开接插件 G58, 测线束端对车身地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G58-12-车身地	B	始终	小于 1Ω
G58-11-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG: 更换线束

OK: 下一步

2). 更换 ECU (ECU 内部故障)