

## 62 IG1高电压故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
62	IG1高电压

### 故障码诊断流程:

#### 说明:

过量充电的交流发电机可能引起这种DTC故障。

- 1) . 打开点火开关至ON(II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 以3km/h(2mph)或以上的车速行驶对车辆进行路试。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 62?  
是—检查蓄电池端子是否连接不良。检查G202处连接是否松动。如果连接良好，对交流发电机和稳压器电路的故障进行处理。  
否—间歇性故障，此时系统正常。检查ABS调制器控制装置26芯插头处端子是否松动。检查G202处连接是否松动。参阅间歇性故障处理部分。