

## 61 IG1低电压故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
61	IG1低电压

### 故障码诊断流程:

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .以3km/h(2mph)或以上的车速行驶对车辆进行路试。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 61?  
是—进行第5步。  
否—间歇性故障, 此时系统正常。检查ABS调制器控制装置26芯插头处端子是否松动。检查G202处连接是否松动。参阅间歇性故障处理部分。
- 5) .测试蓄电池, 并检查其连接。  
蓄电池和蓄电池连接是否正常?  
是—检查ABS调制器控制装置26芯插头20号端子和仪表板下保险/继电器盒内的4号保险丝(7.5A)之间的蓄电池端子和所有IG1电路是否连接不良。检查G202处连接是否松动。如果连接良好, 对交流发电机和稳压器电路的故障进行处理。  
否—更换蓄电池或进行充电, 或修复蓄电池连接。