

B1369 安全带拉紧器[助手席]电路与搭铁电路短路

故障码说明:

DTC	说明
B1369	安全带拉紧器[助手席]电路与搭铁电路短路

概述

安全带拉紧器(以称为 BPT)位于中间立柱的两侧。车辆发生碰撞事故时, BPT 在安全气囊展开前紧固安全带, 防止乘客撞到仪表盘罩、方向盘和前车窗。BPT 内有一条点火电路和一个卷带筒。卷带筒有卷进安全带的活塞。气体室产生的气体膨胀力推动筒内活塞移动。

DTC 概述

如果 PBPT 电路与电源电路短路, SRSCM 记录 DTC B1369。

* 在这种情况下, SRSCM 通过发送一定时间的电流检查电路是否存在故障。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目		检测条件	可能原因
DTC对策		• 检查电阻	• PBPT 电路与搭铁电路短路 • 部件连接不良 • PBPT故障 • SRSCM 故障
诊断条件		• 点火开关 “ON”	
界限		• PBPT 电路与搭铁电路短路	
诊断时间	限定	• 大于1秒	
	不设定	• 大于2秒	

规格

测试条件	电阻
点火开关 ON	$1.1\ \Omega < \text{点火电路电阻} < 6.1\ \Omega$

故障码诊断流程:

检测诊断仪数据

- 1). 点火开关“OFF”, 连接诊断仪。
- 2). 点火开关“ON”, 发动机“OFF”, 选择“故障代码(DTC)”菜单。
- 3). 监测故障代码并记录故障代码。
- 4). 使用诊断仪, 删除DTC。
- 5). DTC 指示故障吗?

是: 转至“线束检查”程序。

否: 不显示故障(无 DTC)或显示有“H”(历史)标记的 DTC, 表明故障是由部件和/或 SRSCM连接器连接不良或维修后没有清除 SRSCM 故障记录导致的间歇故障。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。

按需要维修或更换, 并转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
- 3). 发现故障了吗?

是: 按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。

否: 转至“点火电路检查”程序。

点火电路检查

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线, 并至少等待1分钟。
- 3). 拆卸 PBPT 总成, 连接模拟器(0957A-38200)和模拟器适配器(0957A-2G000)至主线束连接器的 PBPT 连接器上。
如果不能准备模拟器和模拟器适配器, 使用已知良好的 PBPT 或 2Ω 电阻器。
面朝上放置拆下的 PBPT 以免安全气囊意外展开。
- 4). 连接蓄电池(-)端子导线, 点火开关“ON”, 发动机“OFF”, 等待30 秒以上。
- 5). 连接诊断仪到诊断连接器(DLC), 用诊断仪清除DTC并再次诊断。
- 6). DTC 指示故障吗?

是: 转至“主线束电路检查”程序。

否: 用良好的、相同型号的 PBPT 总成替换, 检查是否正常工作。

如果不再出现故障, 更换 PBPT 总成并转至“检验车辆维修”程序。

主线束电路检查

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 从蓄电池上分离蓄电池(-)端子导线,并至少等待1分钟。
- 3). 拆卸 PBPT 总成,分离时钟弹簧线束的 SRSCM 连接器。
- 4). 测量 PBPT 线束连接器的“低”端子和“高”端子与搭铁电路之间的电压。
- 5). 测得的电阻在规定值范围内吗?

是: 用良好的、相同型号的 SRSCM 替换,检查是否正常工作。

如果不再出现故障,更换 SRSCM 并转至“检验车辆维修”程序。

否: 用良好的、相同型号的 SRSCM 主线束替换,检查是否正常工作。

如果不再出现故障,更换 SRSCM 主线束并转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪,删除DTC。
- 3). 在一般事项的 DTC 诊断条件内操作车辆。
- 4). 记录 DTC 吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 系统正常。

LAUNCH