

81 中央处理器 (CPU) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
81	中央处理器 (CPU) 故障

故障码诊断流程:

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .关闭点火开关。然后重新打开点火开关至ON(II)。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 81?
是—更换ABS调制器控制装置。
否—间歇性故障, 此时系统正常。检查ABS调制器控制装置26芯插头处端子是否松动。检查G202处连接是否松动。