

31、32、33、34、35、36、37、38 ABS 电磁阀故障解析

故障码说明:

DTC	说明
31、32、33、34、 35、36、37、38	ABS电磁阀故障

故障码诊断流程:

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .关闭点火开关，然后重新打开点火开关至ON(II)。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 31、32、33、34、 35、36、37或38?
是—更换ABS调制器控制装置。
否—间歇性故障，此时系统正常。检查G202处连接是否松动。