

## 51 电机锁定故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
51	电机锁定

### 故障码诊断流程:

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .对车辆进行路试，以15 km/h(10mph)或以上的车速行驶，并且发运机速度为2,500rpm(min-1)或以上。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 51?  
是—更换ABS调制器控制装置。  
否—间歇性故障，此时系统正常。检查G202处连接是否松动。