

## 7.2 电源配置列表

电源配置列表

编号	名称	额定电流（安培）	系统
EF01	蓄电池总保险丝	100 A	所有系统
EF02	备用保险丝	40 A	-
EF03	点火开关AM1 保险丝	30 A	点火开关
EF04	天窗保险丝	20 A	天窗
EF05	鼓风机保险丝	30 A	鼓风机
EF06	ABS 保险丝	40 A	ABS
EF07	室内电器中心保险丝	50 A	TCU
			ECM
			SRS
			ABS
EF08	电动座椅保险丝	20 A	电动座椅
EF09	前雾灯保险丝	15 A	前雾灯
EF11	ABS 保险丝	25 A	ABS
EF12	喇叭保险丝	10 A	喇叭
EF14	空调压缩机继电器保险丝	10 A	空调压缩机
EF15	鼓风机信号保险丝	5 A	ECM
			鼓风机
EF16	右远光灯保险丝	10 A	前大灯
EF17	左远光灯保险丝	10 A	前大灯
EF18	点火开关AM2 保险丝	15 A	点火开关
EF19	启动继电器保险丝	25 A	启动系统
EF20	燃油泵继电器保险丝	15 A	ECM
EF21	发电机保险丝	5 A	充电系统
EF22	主继电器保险丝	25 A	ECM
EF23	发动机控制模块保险丝	10 A	ECM
EF24	发动机控制模块保险丝	10 A	ECM
EF25	喷油器& 电磁阀保险丝	15 A	ECM
EF26	点火线圈保险丝	15 A	ECM
EF27	室内电器中心保险丝	50 A	室内电器中心
EF28	冷却风扇继电器	20 A	冷却风扇

	保险丝		
EF29	远近光灯继电器 保险丝	30 A	前大灯
EF30	左近光灯保险丝	10 A	前大灯
EF31	右近光灯保险丝	10 A	前大灯
IF01	室内灯保险丝	5 A	顶灯
			行李箱灯
			迎宾灯
IF02	收放机保险丝	15 A	收放机
IF03	转向灯&BMBS 保 险丝	10 A	转向灯&BMBS
IF04	除霜保险丝	20 A	除霜
IF05	位置灯保险丝	7.5 A	位置灯
IF06	后雾灯保险丝	7.5 A	后雾灯
IF07	空调控制器保险 丝	5 A	空调系统(自动)
			空调系统(手动)
IF11	BCM 保险丝	10 A	BCM
IF12	PEPS 保险丝	10 A	PEPS
IF13	危险警告灯保险 丝	10 A	转向灯
IF14	组合仪表& 诊断 口保险丝	10 A	芯片防盗模块
			组合仪表
			诊断口
IF15	制动灯保险丝	10 A	制动灯
IF16	BMBS 保险丝	10 A	BMBS
IF19	电动车窗玻璃升 降器保险丝	30 A	电动车窗
IF22	电动后视镜加热 保险丝	5 A	电动后视镜加热
IF23	前洗涤电机保险 丝	10 A	前洗涤电机
IF24	自动变速箱控制 模块保险丝	10 A	自动变速箱
IF25	安全气囊控制模 块保险丝	10 A	安全气囊
IF26	IG 继电器保险丝	7.5 A	BCM
			组合仪表
IF27	发动机控制模块 保险丝	10 A	ECM
IF28	ABS 保险丝	10 A	ABS
IF30	倒车灯保险丝	10 A	倒车雷达系统
			空气净化系统
			倒车灯

IF31	雨刮保险丝	10 A	前雨刮电机
IF32	发电机保险丝	5 A	充电系统
IF33	除霜保险丝	5 A	BCM
			制动灯
			前大灯
			空调系统(自动)
			除霜系统
IF34	PEPS 保险丝	5 A	PEPS
IF36	电烟器保险丝	15 A	点烟器
IF37	后视镜保险丝	5 A	后视镜
IF38	收放机保险丝	5 A	收放机
IF39	PEPS 保险丝	5 A	PEPS
IF42	车速传感器保险丝	5 A	车速传感器

LAUNCH