

车身电气及附件

摘要:

该文档主要描述 2009 上汽荣威 R750 车身电气及附件和其零配件的拆卸、安装与维修。

关键字:

2009 上汽荣威 R750 风窗玻璃刮水器刮片总成、风窗玻璃刮水器刮臂总成、洗涤壶总成、洗涤液液位传感器、雨量传感器（如安装）、外后视镜总成、手动防眩内后视镜总成、自动防眩内后视镜总成、天窗玻璃总成、滑轨式天窗遮阳板总成、天窗电机总成、天窗框架总成、喇叭、网关防盗模块、超声波控制单元、无线遥控接收器、防盗声讯报警器、车身控制单元、停车距离控制传感器、停车距离控制传感器固定器、停车距离控制 ECU、后视摄像头、发动机舱保险丝盒、车顶线束、前车门线束、后车门线束、主线束等

LAUNCH

目录

1. 刮水器和洗涤器.....	1
1.1 扭矩.....	1
1.2 刮水器及洗涤器布置图.....	1
1.3 刮水器分解图.....	2
1.4 洗涤器分解图.....	3
1.5 风窗玻璃刮水器刮片总成.....	4
1.5.1 拆卸.....	4
1.5.2 安装.....	4
1.6 风窗玻璃刮水器刮臂总成.....	4
1.6.1 拆卸.....	4
1.6.2 安装.....	5
1.7 风窗玻璃刮水器连杆机构总成-带电机.....	5
1.7.1 拆卸.....	5
1.7.2 安装.....	6
1.8 风窗玻璃刮水器电机.....	6
1.8.1 拆卸.....	6
1.8.2 安装.....	6
1.9 刮水器安装支架总成.....	6
1.9.1 拆卸.....	6
1.9.2 安装.....	7
1.10 洗涤壶总成.....	7
1.10.1 拆卸.....	7
1.10.2 安装.....	8
1.11 洗涤液液位传感器.....	8
1.11.1 拆卸.....	8
1.11.2 安装.....	9
1.12 洗涤泵总成.....	9
1.12.1 拆卸.....	9
1.12.2 安装.....	10
1.13 前风窗洗涤喷嘴.....	10
1.13.1 拆卸.....	10
1.13.2 安装.....	11
1.14 前照灯洗涤喷嘴.....	11
1.14.1 拆卸.....	11
1.14.2 安装.....	11
1.15 前照灯洗涤软管和接头总成.....	11
1.15.1 拆卸.....	11
1.15.2 安装.....	12
1.16 雨量传感器（如安装）.....	12
1.16.1 拆卸.....	12
1.16.2 安装.....	13
2. 后视镜.....	14

2.1	扭矩	14
2.2	外后视镜布置图	14
2.3	内后视镜布置图	15
2.4	外后视镜总成	16
2.4.1	拆卸	16
2.4.2	安装	16
2.5	外后视镜片总成	16
2.5.1	拆卸	16
2.5.2	安装	17
2.6	外后视镜饰盖	17
2.6.1	拆卸	17
2.6.2	安装	18
2.7	手动防眩内后视镜总成	18
2.7.1	拆卸	18
2.7.2	安装	18
2.8	自动防眩内后视镜总成	18
2.8.1	拆卸	18
2.8.2	安装	19
3.	天窗	20
3.1	扭矩	20
3.2	天窗开关及排水管布置图	20
3.3	天窗总成布置图	21
3.4	天窗总成	22
3.4.1	拆卸	22
3.4.2	安装	22
3.5	天窗玻璃总成	22
3.5.1	拆卸	22
3.5.2	安装	23
3.6	天窗玻璃密封条	24
3.6.1	拆卸	24
3.6.2	安装	24
3.7	天窗导流板	24
3.7.1	拆卸	24
3.7.2	安装	25
3.8	滑轨式天窗遮阳板总成	25
3.8.1	拆卸	25
3.8.2	安装	26
3.9	天窗电机总成	26
3.9.1	拆卸	26
3.9.2	安装	27
3.10	天窗框架总成	27
3.10.1	拆卸	27
3.10.2	安装	28
3.11	天窗前排水管	28

3.11.1	拆卸.....	28
3.11.2	安装.....	29
3.12	天窗后排水管.....	29
3.12.1	拆卸.....	29
3.12.2	安装.....	29
3.13	车顶天窗饰条.....	30
3.13.1	拆卸.....	30
3.13.2	安装.....	30
4.	喇叭及防盗系统.....	31
4.1	扭矩.....	31
4.2	防盗系统布置图.....	31
4.3	报警及锁止系统布置图.....	32
4.4	喇叭.....	33
4.4.1	拆卸.....	33
4.4.2	安装.....	33
4.5	网关防盗模块.....	33
4.5.1	拆卸.....	33
4.5.2	安装.....	34
4.6	超声波控制单元（如安装）.....	34
4.6.1	拆卸.....	34
4.6.2	安装.....	35
4.7	无线遥控接收器.....	35
4.7.1	拆卸.....	35
4.7.2	安装.....	36
4.8	带备用电池的声讯报警器.....	36
4.8.1	拆卸.....	36
4.8.2	安装.....	36
4.9	防盗声讯报警器（如安装）.....	37
4.9.1	拆卸.....	37
4.9.2	安装.....	37
4.10	发动机罩防盗警示接触开关.....	37
4.10.1	拆卸.....	37
4.10.2	安装.....	38
4.11	专用工具.....	38
5.	车身控制单元.....	39
5.1	扭矩.....	39
5.2	车身控制单元布置图.....	39
5.3	车身控制单元.....	40
5.3.1	拆卸.....	40
5.3.2	安装.....	40
6.	停车距离控制系统.....	41
6.1	扭矩.....	41

6.2 停车距离控制系统(PDC) 布置图	41
6.3 停车距离控制传感器	42
6.3.1 拆卸.....	42
6.3.2 安装.....	42
6.4 停车距离控制传感器固定器	42
6.4.1 拆卸.....	42
6.4.2 安装.....	43
6.5 停车距离控制 ECU.....	43
6.5.1 拆卸.....	43
6.5.2 安装.....	43
6.6 后视摄像头	43
6.6.1 拆卸.....	43
6.6.2 安装.....	44
7. 保险丝盒及线束.....	45
7.1 扭矩	45
7.2 发动机舱保险丝盒	45
7.2.1 拆卸.....	45
7.2.2 安装.....	45
7.3 车顶线束	46
7.3.1 拆卸.....	46
7.3.2 安装.....	46
7.4 前车门线束	46
7.4.1 拆卸.....	46
7.4.2 安装.....	47
7.5 后车门线束	48
7.5.1 拆卸.....	48
7.5.2 安装.....	49
7.6 主线束	49
7.6.1 拆卸.....	49
7.6.2 安装.....	63