

C1551、C1552、C1553、C1554、C1555 传感器故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C1551	传感器故障
C1552	传感器故障
C1553	传感器故障
C1554	传感器故障
C1555	传感器故障

故障码分析：

原文无。

故障码诊断流程：

当分机传感器因为不明原因损坏时，单片机特定标志位会被置位，当主机连续收到三次该类信息，则认为是传感器故障。

步骤1 读取故障码确认故障类型为传感器故障

下一步

步骤2 更换故障分机传感器

下一步

步骤3 将新更换分机传感器学习成被更换轮位的分机

下一步

步骤4 重新运行BMBS 系统监测是否还有故障出现

A). 用诊断仪清除故障码并初始化BMBS 系统。

B). 将车辆保持车速大于45km/h 持续行驶5min 以上。

C). 观察故障灯是否被点亮

是:读取故障码，根据故障类型做相应处理

否:转至步骤 5

步骤5 故障排除