

C1661系统自检主机故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1661	系统自检主机故障

故障码分析:

原文无。

故障码诊断流程:

BMBS 主机在上电启动的时候,会自动的检测主机各功能模块。比如射频接收芯片工作状态、实时时钟工作状态、制动电磁阀工作状态。当某一部分工作异常的时候,主机会亮黄灯做为故障标志。

步骤1 读取故障码确认故障类型仅为系统自检主机故障
下一步

步骤2 更换故障主机
下一步

步骤3 将点火开关达到ON档,待BMBS运行。初始化BMBS系统
A). 用诊断仪清除故障码并初始化BMBS 系统。
下一步

步骤4 将点火开关打到OFF 档,等待约6s,再次将点火开关打到ON 档,待BMBS 运行
A). 观察故障灯是否被点亮
是:读取故障码,根据故障类型做相应处理
否:转至步骤 5

步骤5 故障排除