

C1212速度传感器故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1212	速度传感器故障

故障码分析:

原文无。

故障码诊断流程:

当主机连续收到随车轮胎信号帧数（非唤醒帧）为40帧时（约10min），检测到主机车速一直低于40km/h，则认为主机车速传感器故障。

步骤1 读取故障码确认故障类型为速度传感器故障
下一步

步骤2 检查主机车速信号线的硬件连接是否断开
是:维修故障点
否:转至步骤 3

步骤3 更换BMBS主机
下一步

步骤4 将点火开关达到ON档，待BMBS运行。初始化BMBS系统
A). 用诊断仪清除故障码并初始化BMBS 系统。

步骤5 将点火开关打到OFF 档，等待约6s，再次将点火开关打到ON 档，待BMBS 运行
A). 启动汽车，并将车速大于45km/h，持续行驶大于15min。
B). 观察故障灯是否被点亮
是:读取故障码，根据故障类型做相应处理
否:转至步骤 6

步骤6 故障排除