

# P0506 怠速转速低于目标怠速值故障解析

## 故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
P0506	怠速转速低于目标怠速值故障

## 故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况等是否工作良好。	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
3	检查怠速调节器的工作状况是否良好。	是	下一步
		否	进行必要的检修、保养
4	A、检查供油系统的压力是否过低; B、检查喷油器是否存在堵塞; C、检查系统排气是否不畅。	是	进行必要的检修
		否	诊断帮助