

C2374 HSV2 错误

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-------|---------|
| C2374 | HSV2 错误 |

一般说明

HECU 由ECU(电控模块)和 HCU(液压控制模块)组成。HCU由蓄能器,回油泵和电磁阀总成组成。利用电动电机执行至每个车轮气缸的制动压力增加、保持、降低。以轮速传感器信号为基础,根据泵提供的控制逻辑控制制动压力。

DTC 说明

HECU监测电磁阀电路是否正常,如果阀电路断路或短路,记录此DTC。

故障码分析:

DTC 检测条件

| 项目 | 检测条件 | 可能原因 |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| DTC对策 | • 监测内部 | • HECU故障 |
| 界限值 | • 电磁阀电路断路或短路时 | |
| 失效保护 | • 抑制ABS/EBD/TCS/ESP功能 • 启动ABS/EBD/ESP警告灯 | |

故障码诊断流程:

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能由其它电气系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动,连接不牢,弯曲,腐蚀,被污染,变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?
 - 是: 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。
 - 否: 转至“部件检查”程序。

部件检查

- 1). 点火开关"OFF", 发动机停止。
- 2). 点火开关"ON", 发动机停止。
- 3). 连接诊断仪, 选择"诊断故障代码 (DTC)"模式。
- 4). 使用诊断仪清除DTC。
- 5). 使用诊断仪, 检查DTC。
- 6). 记录DTC吗?

是: 用良好的、相同型号的HECU替换并检查是否正常工作。

如果不再出现故障, 更换HECU, 转至"检验车辆维修"程序。

更换HECU状态下, 利用诊断仪进行每个传感器修正, 包括转向角度传感器的修正。

否: HECU连接器连接不良或维修后没有删除HECU记录导致的间歇故障。转至"检验车辆维修"程序。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择"诊断故障代码 (DTC)"模式。
- 2). 使用诊断仪清除DTC。
- 3). 使用诊断仪, 检查DTC。
- 4). 显示任何DTC吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 此时, 系统按规定执行。