

2008 年比亚迪 F6 车载多媒体播放机

摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F6 车载多媒体播放机面板各按钮的功能说明, 以及播放 DVD/VCD 电影、聆听 CD/MP3 音乐、外挂 USB/AUX 设备, 还是收听 AM/FM 广播、GPS 定位导航的操作及常见故障的诊断。

关键字:

功能说明、调整、故障排除、2008、F6

LAUNCH

目录

1.前言.....	1
2.面板功能说明.....	2
3.收听收音机.....	4
4.播放音乐 CD.....	7
5.播放 MP3.....	9
6.播放 DVD/VCD.....	11
7.USB 操作.....	16
8.AUX 操作.....	18
9.音质调整.....	19
10.图像调整.....	20
11.时钟调整.....	21
12.音量调节.....	22
13.空调.....	23
14.GPS 系统的操作.....	24
15.GPS 系统详细说明.....	25
15.1 快速使用.....	25
15.2 导航地图的特点.....	28
15.3 待机界面.....	29
15.3.1 待机界面中各按钮和显示框的功能.....	30
15.3.2 对地图的操作.....	33
15.3.3 快捷菜单.....	33
15.4 规划路径.....	37
15.4.1 真实导航.....	37
15.4.2 模拟导航及快速模拟.....	40
15.5 真实导航.....	43
15.5.1 开始导航.....	43
15.5.2 停止导航.....	43
15.5.3 动态规划.....	44
15.6 模拟导航及快速模拟.....	45
15.6.1 开始导航.....	45
15.6.2 停止导航.....	45
15.7 轨迹导航.....	46
15.7.1 轨迹记录.....	46
15.7.2 轨迹管理.....	46
15.7.3 轨迹导航.....	50
15.8 名称检索.....	52
15.8.1 地名检索.....	52
15.8.2 街道检索.....	55
15.9 历史记录.....	60
15.9.1 标题栏.....	60
15.9.2 记录显示区域.....	60
15.9.3 浏览记录及选定记录.....	60
15.9.4 记录总数显示框.....	61

15.9.5 弹出快捷菜单.....	61
15.9.6 全删.....	63
15.9.7 返回.....	63
15.9.8 退出.....	63
15.10 地址簿.....	64
15.10.1 标题栏.....	64
15.10.2 记录显示区域.....	64
15.10.3 浏览记录及选定记录.....	64
15.10.4 记录总数显示框.....	65
15.10.5 弹出快捷菜单.....	65
15.10.6 全删.....	69
15.10.7 返回.....	70
15.10.8 退出.....	70
15.11 当前周围.....	70
15.11.1 标题栏.....	71
15.11.2 设置类型.....	71
15.11.3 设置范围.....	71
15.11.4 位置栏.....	72
15.11.5 记录显示区域.....	72
15.11.6 浏览记录及选定记录.....	72
15.11.7 记录总数显示框.....	72
15.11.8 返回.....	72
15.11.9 退出.....	72
15.12 图上选择.....	72
15.12.1 标题栏.....	73
15.12.2 区域操作层级.....	73
15.12.3 记录显示区域.....	73
15.12.4 浏览记录及选定记录.....	73
15.12.5 记录总数显示框.....	74
15.12.6 按“市”或“区/县”检索.....	74
15.12.7 当前城市.....	74
15.12.8 返回.....	74
15.12.9 退出.....	74
15.13 家.....	74
15.14 输入法.....	75
15.14.1 拼音输入法.....	76
15.14.2 部首输入法.....	77
15.14.3 笔画输入法.....	78
15.14.4 画数输入法.....	80
15.14.5 字符输入法.....	81
15.14.6 手写输入法.....	82
15.15 系统设置.....	84
15.15.1 音量调节.....	84
15.15.2 地图显示风格.....	85

15.15.3 提醒设置.....	86
15.15.4 地图旋转模式.....	86
15.15.5 信号状态.....	88
15.15.6 平均速度/瞬时速度.....	88
15.15.7 容量状态.....	89
15.15.8 信号铃开/关.....	89
15.15.9 默认地图.....	90
15.15.10 先显输入/先显区域.....	90
15.15.11 标识控制.....	90
15.15.12 华北/华东/华南优先.....	91
15.15.13 设置家.....	91
15.15.14 版本信息.....	92
15.15.15 屏幕校准.....	93
15.15.16 地图界面/目的地.....	93
15.15.17 默认设置.....	94
15.16 导航中的操作.....	94
15.16.1 查看道路详细信息及经过路.....	94
15.16.2 设置地图旋转模式.....	95
15.16.3 信号跟踪.....	95
15.16.4 放大/缩小地图.....	95
15.16.5 调节音量.....	96
15.16.6 隐藏/显示按钮.....	96
15.16.7 导航状态栏.....	97
15.16.8 切换放大图.....	98
15.16.9 系统设置.....	99
15.17 语音提示及放大图.....	100
15.17.1 放大图各部分说明.....	100
15.17.2 放大图分类.....	100
15.18 类型选择.....	107
15.18.1 常用类型.....	107
15.18.2 全部类型.....	109
16. 导航系统的局限性.....	111
17. 保修期限.....	112
18. 常见故障排除.....	113
19. 注意事项.....	114