

## 31-01 转矩传感器中间位置不存储（初始诊断）故障解析

### 故障码说明：

DTC	说明
31-01	转矩传感器中间位置不存储（初始诊断）

### 故障码诊断流程：

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop（发动机起动/停止）按钮以选择ON 模式。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 3) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop（发动机起动/停止）按钮以选择OFF 模式。
- 4) .执行转矩传感器中间位置的记忆程序。
- 5) .将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop（发动机起动/停止）按钮以选择ON 模式。
- 6) .使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。  
是否显示DTC 31-01?  
是 - 更换EPS 控制单元。  
否 - 此时系统正常。