

4. 自动变速器油

4.1 车上检查

1). 检查油位

提示： 驾驶车辆，使发动机和变速器处于正常工作温度。

油温：70至80° C（158至176° F）

- A). 将车辆停放在水平地面上，并施加驻车制动。
- B). 在发动机怠速并踩下制动踏板的状态下，将换挡杆移至自P到S1的所有位置，然后返回P。
- C). 取出油尺并将其擦干净。
- D). 将油尺插回原处，一直插到底。
- E). 再次取出油尺，检查并确认液位在HOT范围内。如果液位低于HOT范围，加注新油液并重新检查液位。如果液位超过HOT范围，则排放一次，添加适量的新油液并重新检查液位。如有泄漏，必须修理或更换O形圈、FIPG、油封、螺塞和/或其他零件。

如果在 HOT 范围内，则正常

如果低于 HOT
范围，则添加

