

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD026(2PIN, 黑色, 母连接器)	倒车灯开关	变速箱上	-
BD031 (11PIN , 白色, 公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD040(10PIN, 白色, 母连接器)	停车距离控制 ECU	C 柱内板上	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD057(2PIN, 白色, 母连接器)	左后内侧PDC 传感器	后保险杠左侧	-
BD058(2PIN, 白色, 母连接器)	中部内侧PDC 传感器	后保险杠左侧	-
BD059(2PIN, 白色, 母连接器)	右后外侧PDC 传感器	后保险杠右侧	-
BD089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
BD090 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC018(32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
FC034B (16PIN, 黑色, 母连接器)	导航控制面板2	导航控制面板后面	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
TK001 (11PIN , 白色, 母连接器)	行李箱到车身线束	左侧D 柱上部	BD031
TK005(4PIN, 自然, 母连接器)	后视摄像头	行李箱盖内	-

B. 连接器端视图

