

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD003(11PIN, 白色, 公连接器)	车身到顶蓬线束	左侧A 柱中部-前围板内加强板处	RF004
BD052(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD085(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
RF001 (10PIN, 紫色, 母连接器)	天窗ECU	前内部阅读灯后面	-
RF003(6PIN, 白色, 母连接器)	天窗开关	前内部阅读灯后面	-
RF004(11PIN, 白色, 母连接器)	顶蓬到车身线束	左侧A 柱上部	BD003

LAUNCH

B. 连接器端视图

