

# 2004 款东风标致 206 电路图

## 摘要:

本文主要介绍 2004 款东风标致 206 发动机控制系统、发动机控制传感器、电源管理系统、车身电器系统、空调系统、仪表显示系统、驾驶舒适系统、灯光控制系统的控制原理线路图。

## 关键字:

保险丝、BSI1、诊断接口、多路传输网络、加速踏板、爆震传感器、发动机转速传感器、冷却液温度传感器、助力转向装置、上游氧传感器、下游氧传感器、电子节气门、点火线圈、净化罐电磁阀、离合器踏板、气压传感器、防抱死制动、水箱、风扇、电池、起动机、发电机、空调、多功能显示屏、机油压力开关、机油温度、车速传感器、燃油泵、燃油油位传感器、喇叭、雨刮、门锁、升降器、仪表、后视镜、车窗、天窗、行李箱、安全气囊、座椅、安全带、防盗、大灯、转向信号灯、车身稳定系统、灯光。

LAUNCH

# 目录

1. 概述	1
1.1 线束标签一般位置	1
1.2 保险丝位置图BSI1	2
1.3 接地一般位置	4
2. 电路图	5
2.1 发动机室保险丝盒线路图	5
2.1.1 发动机室保险丝盒安装	6
2.2 BSI1 智能盒控制系统 (BSI) 线路图	7
2.2.1 BSI1 智能盒控制系统 (BSI) 安装	8
2.3 诊断接口线路图	9
2.3.1 诊断接口安装	10
2.4 多路传输网络互联系统控制示意图	11
2.5 多路传输网络互联方向盘下方开关单元线路图	12
2.6 发动机管理控制装置线路图	13
2.6.1 发动机管理控制装置安装	14
2.7 加速踏板位置传感器线路图	15
2.8 爆震传感器线路图	16
2.9 发动机转速传感器线路图	17
2.10 冷却液温度传感器线路图	18
2.11 助力转向装置液压油压力开关线路图	19
2.11.1 助力转向装置液压油压力开关安装	20
2.12 上游氧传感器线路图	21
2.13 下游氧传感器线路图	22
2.14 电子节气门线路图	23
2.15 点火线圈线路图	24
2.16 净化罐电磁阀线路图	25
2.17 喷射汽缸编号 1 线路图	26
2.18 离合器踏板信息开关线路图	27
2.19 感应式气压传感器线路图	28
2.20 防抱死制动控制单元线路图	29
2.21 发动机冷却系统控制示意图	30
2.22 水箱风扇供电继电器线路图 (高速)	31
2.22.1 水箱风扇供电继电器安装 (高速)	32
2.23 水箱风扇供电继电器线路图 (低速)	33
2.23.1 水箱风扇供电继电器安装 (低速)	34
2.24 水箱风扇二级电路电阻线路图	35
2.24.1 水箱风扇二级电路电阻安装	36
2.25 电子风扇总成线路图	37
2.26 电池电源控制线路图	38
2.27 起动机控制线路图	39
2.28 发电机控制线路图	40
2.29 冷车起动继电器线路图	41
2.29.1 冷起动继电器安装	42
2.30 冷车起动泵线路图	43
2.30.1 冷车起动泵安装	44
2.31 冷车起动电磁阀线路图	45
2.31.1 冷车起动电磁阀安装	46
2.32 空调控制单元线路图	47
2.33 空调控制面板线路图	48
2.34 空调压缩机线路图	49
2.35 空调鼓风机控制模块线路图	50
2.35.1 空调鼓风机控制模块安装	51
2.36 空调鼓风机马达线路图	52
2.37 空调蒸发器热敏电阻线路图	53
2.37.1 空调蒸发器热敏电阻安装	54
2.38 空调混合风门马达线路图	55
2.38.1 空调混合风门马达安装	56
2.39 空调进气口风门减速马达线路图	57
2.40 空调空气分配风门马达线路图	58
2.40.1 空调空气分配风门马达安装	59
2.41 空调车内温度传感器线路图	60
2.41.1 空调车内温度传感器安装	61
2.42 空调压力开关线路图	62
2.43 仪表板线路图	63
2.44 多功能显示屏线路图	64
2.44.1 多功能显示屏安装	65
2.45 机油压力开关线路图	66
2.46 机油温度和油位显示器线路图	67
2.47 车速传感器线路图	68
2.48 燃油泵和燃油油位传感器线路图	69
2.49 喇叭线路图	70
2.50 前后车窗清洗泵线路图	72

2.51	风挡玻璃雨刮器马达线路图	73
2.52	后窗玻璃雨刮器马达线路图	74
2.53	右后门锁总成线路图	75
2.54	前乘客侧门锁总成线路图	76
2.55	驾驶员侧门锁总成线路图	77
2.56	左后门锁总成线路图	78
2.57	行李箱盖锁马达线路图	79
2.58	驾驶员侧操作面板线路图	80
2.59	前座乘客侧操作面板线路图	81
2.60	车门玻璃升降器电机驱动线路图	82
2.61	左后车窗升降机马达线路图	83
2.61.1	左后车窗升降机后部开关线路图	84
2.62	右后车窗升降机马达线路图	85
2.62.1	右后车窗升降机后部开关线路图	86
2.63	驾驶员侧电动车窗马达线路图	87
2.64	乘客侧电动车窗马达线路图	88
2.65	后窗升高限制开关线路图	89
2.66	驾驶员车门电动车窗和后视镜控制面板线路图	90
2.66.1	驾驶员车门电动车窗和后视镜控制示意图	91
2.67	驾驶员侧后视镜线路图	92
2.68	乘客侧后视镜线路图	93
2.69	电动天窗线路图	94
2.70	加热式座椅继电器线路图	95
2.70.1	加热式座椅继电器安装	96
2.71	驾驶员安全气囊模块线路图	97
2.72	乘客安全气囊模块线路图	98
2.73	左侧侧面安全气囊线路图	99
2.74	前座区底部右侧安全气囊模块线路图	100
2.75	前座乘客安全气囊关闭开关线路图	101
2.76	安全带开关线路图	102
2.77	安全气囊和安全带张紧器控制单元线路图	103
2.78	驾驶员侧预紧座椅安全带线路图	104
2.79	乘客安全带开关线路图	105
2.80	乘客侧预紧座椅安全带线路图	106
2.81	电子时钟线路图	107
2.82	车内保护单元线路图(防盗警报)	108
2.82.1	车内保护单元安装(防盗警报)	109
2.83	防盗报警系统警笛线路图	110
2.83.1	防盗报警系统警笛安装	111
2.84	行李箱警报开关线路图	112
2.85	超声波接收器线路图	113
2.85.1	超声波接收器安装	114
2.86	防盗报警系统开关线路图	115
2.87	发动机罩警报开关线路图	116
2.88	前12伏插座线路图	117
2.89	ESP车身稳定系统线路图	118
2.90	左前大灯线路图	119
2.91	右前大灯线路图	120
2.92	大灯光线水平调整开关线路图	121
2.92.1	左大灯高低调整马达线路图	122
2.92.2	右大灯高低调整马达线路图	123
2.93	方向盘下方开关单元线路图	124
2.94	危险警告灯开关线路图	126
2.95	左侧前转向信号灯线路图	127
2.95.1	右前转向灯线路图	128
2.95.2	转向灯控制布局图	129
2.96	雨水和亮度传感器线路图	130
2.97	右牌照灯线路图	131
2.97.1	左牌照灯线路图	132
2.98	左前侧灯线路图	133
2.98.1	右前侧灯线路图	134
2.99	后雾灯线路图	135
2.100	驾驶学校接口单元线路图	136
2.101	驾驶学校教练控制单元线路图	137
2.102	行李箱开关线路图	138
2.102.1	行李箱开关布局图	138
2.103	后行李箱灯线路图	139
2.104	手套箱照明线路图	140
2.104.1	手套箱照明开关线路图	140
2.105	前门控灯线路图	141
2.106	驻车制动开关线路图	142
2.107	制动液液位开关线路图	143
2.108	大灯清洗泵线路图	144