

2010 马自达 3 两厢车身结构零部件拆卸、安装及检查

摘要:

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢车身结构的零部件拆卸、安装及检查。

关键字:

2010 马自达 3 两厢 车身结构 车身 零部件 座椅 天窗 外饰 内饰 拆卸
安装 检查

LAUNCH

目录

1. 座椅.....	1
1.1 座椅位置索引图.....	1
1.2 前排座椅的拆卸/安装.....	3
1.3 前排座椅背垫部件[不带电动座椅系统的车辆]的拆卸/安装.....	15
1.4 前排座前排座椅椅背饰条的拆卸/安装.....	18
1.5 前排座椅坐垫饰条的拆卸/安装.....	27
1.6 前排座椅盖的拆卸/安装[带电动座椅系统的车辆].....	29
1.7 前排座椅盖的拆卸/安装[不带电动座椅系统的车辆].....	34
1.8 前排座椅导轨盖的拆卸/安装.....	46
1.9 后排座椅靠背的拆卸/安装.....	50
1.10 后排座椅靠背框架的拆卸/安装.....	51
1.11 后排座椅靠背饰条的拆卸/安装.....	55
1.12 后排座椅坐垫的拆卸/安装.....	55
1.13 后排座椅坐垫饰条的拆卸/安装.....	56
1.14 前倾电机的检查.....	56
1.15 后倾斜电机的检查.....	56
1.16 滑动电动机的检查.....	57
1.17 靠背电机的检查.....	57
1.18 电动座椅开关的检查.....	58
1.19 位置记忆开关的拆卸/安装.....	59
1.20 位置记忆控制模块的拆卸/安装.....	59
1.21 位置记忆控制模块的检查.....	61
1.22 位置记忆开关的检查.....	64
1.23 座椅加热器开关的拆卸/安装.....	65
1.24 座椅加热器开关的检查.....	66
1.25 座椅加热装置的检查.....	66
2. 安全防护装置与锁定装置.....	68
2.1 安全防护装置与锁定装置位置索引图.....	68
2.2 前外手柄的拆卸/安装.....	71
2.3 后外手柄的拆卸/安装.....	73
2.4 车内手柄的拆卸/安装.....	76
2.5 发动机罩锁扣和开启拉手的拆卸/安装.....	76
2.6 发动机罩释放拉索的拆卸/安装.....	79
2.7 发动机罩锁扣开关的检查.....	80
2.8 加油盖开启装置和拨叉的拆卸/安装.....	81
2.9 加油盖开启装置拉索的拆卸/安装.....	84
2.10 前车门锁芯的拆卸/安装.....	93
2.11 前车门锁芯开关的检查.....	97
2.12 前车门门锁和锁执行器的拆卸/安装.....	98
2.13 前车门门锁和锁执行器的检查.....	101

2.14	前车门锁执行器的检查	105
2.15	前车门门锁开关的检查	108
2.16	门锁联动开关的检查	109
2.17	后门锁联动的检查	111
2.18	门锁撞销的拆卸/安装	112
2.19	后车门门锁和锁执行器的拆卸/安装	113
2.20	后车门门锁和门锁执行器的检查	114
2.21	后车门锁执行器的检查	115
2.22	后车门门锁开关的检查	117
2.23	行李箱盖锁与开锁执行器的拆卸/安装	118
2.24	行李箱盖锁和开锁执行器的检查	119
2.25	行李箱盖开锁执行器的检查	119
2.26	行李箱盖插销开关的检查	120
2.27	行李箱盖锁撞针的拆卸/安装	121
2.28	行李箱盖打开装置开关的拆卸/安装	121
2.29	行李箱盖打开装置开关的检查	122
2.30	行李箱盖开启拉手的拆卸/安装	122
2.31	行李箱盖开启拉索的拆卸/安装	123
2.32	后舱门门锁执行器的拆卸/安装	128
2.33	后舱门门锁和锁执行器的检查	129
2.34	后舱门锁闭执行器的检查	130
2.35	后舱门门锁开关检查	131
2.36	后舱门锁撞针的拆卸/安装	132
2.37	后舱门开启装置开关的拆卸/安装	132
2.38	后舱门开启装置开关的检查	133
2.39	遥控钥匙控制模块的拆卸/安装	134
2.40	遥控钥匙控制模块的检查[L. H. D.]	136
2.41	遥控钥匙控制模块配置	142
2.42	个性化功能设置程序	143
2.43	请求开关的拆卸/安装	144
2.44	请求开关的检查	145
2.45	遥控钥匙天线的拆卸/安装	146
2.46	遥控钥匙蜂鸣器的拆卸/安装	149
2.47	遥控钥匙蜂鸣器的检查	150
2.48	遥控钥匙接收器的拆卸/安装	150
2.49	遥控钥匙接收器的检查[遥控钥匙进入系统]	152
2.50	遥控钥匙接收器检查[高级遥控门锁系统与起动系统]	155
2.51	高级钥匙的拆分/组装	156
2.52	高级钥匙身份代码登记	158
2.53	清除高级钥匙	159
2.54	发射器的拆分/组装	159
2.55	线圈式天线的拆卸/安装	161

2. 56 防盗警报系统相关部件的编程[遥控门锁系统]	161
2. 56. 1 汽车故障诊断仪连接步骤	162
2. 56. 2 备用钥匙编程步骤（使用两把有效钥匙）	162
2. 56. 3 附加钥匙编程步骤（使用汽车故障诊断仪）	164
2. 56. 4 附加钥匙编程程序变更	165
2. 56. 5 由于 PCM 更换而进行编程	166
2. 56. 6 由于仪表盘更换而进行编程	167
2. 56. 7 由于同时更换防盗锁止系统有关部件（PCM 和仪表盘）而进行编程	168
2. 57 与防盗锁止系统有关的部件编程[高级遥控门锁系统和按钮起动系统]	171
2. 57. 1 汽车故障诊断仪连接步骤	172
2. 57. 2 额外钥匙编程程序（使用汽车故障诊断仪）	172
2. 57. 3 更换 PCM 后的编程程序	174
2. 57. 4 更换转向锁装置后的编程程序	175
2. 57. 5 更换遥控钥匙控制模块后的编程程序	178
2. 57. 6 同时更换防盗锁止系统相关部件（PCM、遥控钥匙控制模块、转向锁装置和钥匙）后的编程程序	181
2. 57. 7 仅更换钥匙	185
2. 58 转向锁单元身份代码登记	188
2. 59 防盗警报器和倾斜传感器的拆卸/安装	189
2. 60 防盗警报器和倾斜传感器的检查	192
2. 61 短线束连接器的接通检查	193
2. 62 侵入传感器的拆卸/安装	194
2. 63 侵入传感器的检查	195
2. 64 防盗锁止系统读取冻结帧数据	196
2. 65 防盗锁止系统清除冻结帧数据	196
3. 车顶天窗	197
3. 1 天窗位置索引图	197
3. 2 导流板的拆卸/安装	197
3. 3 玻璃嵌板的拆卸/安装	198
3. 4 玻璃嵌板的调整	199
3. 5 天窗装置的拆卸/安装	200
3. 6 天窗装置的拆分/组装	201
3. 7 天窗电机的组装说明	202
3. 8 后雨槽的组装说明	202
3. 9 导向装置的拆分说明	203
3. 10 导向装置的组装说明	203
3. 11 装饰杆的组装说明	204
3. 12 前排水软管	204
3. 12. 1 拆卸	204
3. 12. 2 安装	206

3.13 后排水软管	208
3.13.1 拆卸	208
3.13.2 的安装	210
3.14 天窗电机的拆卸/安装	210
3.15 天窗电机的检查	211
3.16 天窗开关的拆卸/安装	212
4. 外部装饰	214
4.1 外部饰件位置索引图	214
4.2 水槽的拆卸/安装	215
4.3 侧踏板嵌条的拆卸	217
4.4 侧踏板嵌条的安装	218
4.5 提取室的拆卸/安装	220
4.6 前腰线嵌条的拆卸/安装	221
4.7 后腰线嵌条的拆卸/安装	222
4.8 车顶密封条的拆卸	222
4.9 车顶密封条的安装	223
4.10 前挡泥板的拆卸/安装	224
4.11 车顶托架的拆卸/安装	225
4.12 后导流板的拆卸/安装	227
4.13 1号发动机下护板的卸载/安装	231
4.14 2号发动机下护板的拆卸/安装	231
4.15 挡泥板的拆卸/安装	232
4.16 门窗框涂膜	235
4.16.1 拆卸	235
4.16.2 安装	235
5. 内部装饰	237
5.1 内部饰件位置索引图	237
5.2 仪表板的拆卸/安装	243
5.3 螺栓 F 的安装说明	247
5.4 螺栓 F 的安装说明	254
5.5 仪表板上面板的拆卸/安装	256
5.6 中心盖的拆卸/安装	263
5.7 减震垫的拆卸/安装	265
5.8 仪表盘的拆分/组装	267
5.9 转向柱罩的拆卸/安装	268
5.10 中央面板的拆卸/安装	271
5.11 孔盖的拆卸/安装	272
5.12 下面板的拆卸/安装	277
5.13 侧板的拆卸/安装	284
5.14 手套箱的拆卸/安装	286
5.15 通风格栅的拆卸/安装	287
5.16 侧围的拆卸/安装	289

5.17	仪表板下盖的拆卸/安装	290
5.18	上面板的拆卸/安装	291
5.19	换挡面板的拆卸/安装	292
5.20	控制台的拆卸/安装	296
5.21	装饰板的拆卸/安装	299
5.22	A柱装饰的拆卸/安装	300
5.23	前侧饰件的拆卸/安装	302
5.24	轮胎外罩边饰的拆卸/安装	302
5.25	后饰板的拆卸/安装	305
5.26	B柱下部饰件的拆卸/安装	307
5.27	B柱上部饰件的拆卸/安装	309
5.28	C柱装饰的拆卸/安装	310
5.29	前防滑压板的拆卸/安装	313
5.30	后防滑压板的拆卸/安装	314
5.31	内饰件的拆卸/安装	315
5.32	加油口盖开启手柄的拆卸/安装	316
5.33	后车门饰板的拆分/组装	317
5.34	行李箱尾部饰板的拆卸/安装	318
5.35	行李箱侧饰件的拆卸/安装	320
5.36	行李箱侧面上部装饰件的拆卸/安装	323
5.37	前门饰件的拆卸/安装	323
5.38	前车门饰板的拆分/组装	332
5.39	后车门装饰板的拆卸/安装	334
5.40	行李箱板的拆卸/安装	342
5.41	后舱门上饰板的拆卸/安装	343
5.42	后舱门侧饰件的拆卸/安装	344
5.43	后舱门下饰板的拆卸/安装	346
5.44	行李箱盖饰板的拆卸/安装	347
5.45	扶手的拆卸/安装	347
5.46	遮阳板的拆卸/安装	349
5.47	侵入传感器盖的拆卸/安装	350
5.48	车顶内衬的拆卸/安装	351
5.49	车顶内衬更换说明	354
5.50	地毯的拆卸/安装	355