

# 2010 马自达 3 两厢照明与信号系统零部件拆卸、安装及检查

## 摘要：

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢照明与信号系统的零部件拆卸、安装及检查。

## 关键字：

2010 马自达 3 两厢 照明与信号系统 大灯 转向灯 雾灯 阅读灯 制动灯 牌照灯 车身 零部件 拆卸 安装 检查

LAUNCH

# 目录

1. 照明系统.....	1
1.1 照明系统位置索引图.....	1
1.2 放电式前照灯的维修警告.....	3
1.3 前组合灯的拆卸/安装.....	4
1.4 大灯灯泡的拆卸/安装.....	6
1.5 气体放电式大灯控制模块的拆卸/安装.....	12
1.6 放电式前照灯系统的检查.....	13
1.7 AFS (自适应前照灯系统)OFF 开关的卸载/安装.....	14
1.8 AFS(自适应前照灯系统)OFF 开关检查.....	15
1.9 AFS(自适应前照灯系统)控制模块的拆卸/安装.....	16
1.10 转向角传感器拆卸/安装.....	17
1.11 转向角传感器的检查.....	18
1.12 转向角传感器安装步骤.....	18
1.13 驻车灯灯泡的拆卸/安装.....	19
1.14 前转向灯灯泡的拆卸/安装.....	20
1.15 前雾灯的拆卸/安装.....	21
1.16 前雾灯的对光.....	22
1.17 前雾灯灯泡的拆卸/安装.....	24
1.18 侧转向灯的拆卸/安装.....	25
1.19 侧转向灯的检查.....	26
1.20 后组合灯的拆卸/安装.....	27
1.21 后转向灯灯泡的拆卸/安装.....	29
1.22 制动灯/尾灯灯泡的拆卸/安装.....	30
1.23 车内灯的拆卸/安装.....	32
1.24 车内灯的安装说明.....	34
1.25 车内灯灯泡的拆卸/安装.....	35
1.26 后雾灯开关的检查.....	40
1.27 高位制动灯的拆卸/安装.....	40
1.28 高位制动灯拆分/组装.....	43
1.29 高位制动灯灯泡的拆卸/安装.....	44
1.30 牌照灯的拆卸/安装.....	45
1.31 牌照灯灯泡的拆卸/安装.....	46
1.32 自动调平传感器的拆卸/安装.....	47
1.33 自动调平传感器的检查.....	48
1.34 自动调平控制模块的拆卸/安装.....	49
1.35 自动调平系统的初始化.....	50
1.36 倒车灯开关的检查.....	56
1.37 组合开关的拆卸/安装.....	57
1.38 组合开关的拆分/组装.....	58
1.39 灯开关的拆卸/安装.....	59

1. 40 灯开关的检查 .....	59
1. 41 前雾灯开关的检查 .....	64
1. 42 危险警告开关的拆卸/安装 .....	65
1. 43 危险警告开关的检查 .....	65
1. 44 大灯调平开关的拆卸/安装 .....	66
1. 45 大灯调平开关的检查 .....	67
1. 46 自动灯光/雨刮器控制模块的拆卸/安装 .....	67
1. 47 自动灯光/雨刮器控制模块的检查 .....	69
1. 48 照明系统个性化功能设置程序 .....	72
1. 49 阅读灯的拆卸/安装 .....	73
1. 50 阅读灯的检查 .....	74
1. 51 车内灯灯泡的拆卸/安装 .....	75
1. 52 车内灯的拆卸/安装 .....	75
1. 53 行李箱灯的拆卸/安装 .....	76
1. 54 行李箱灯灯泡的拆卸/安装 .....	77
1. 55 行李箱灯的检查 .....	77
1. 56 行李箱灯灯泡的拆卸/安装 .....	78
1. 57 点火钥匙照明灯的拆卸/安装 .....	78
1. 58 手套箱照明灯灯泡的拆卸/安装 .....	79
1. 59 梳妆镜照明灯泡的拆卸/安装 .....	79
1. 60 梳妆镜照明装置的检查 .....	80
1. 61 脚灯的拆卸/安装 .....	80
1. 62 非直接照明系统拆卸/安装 .....	81