

2009款汉兰达燃油系统维修手册

摘要：

本文档主要讲述2009年汉兰达燃油系统部分 零件位置 拆卸 安装及检查。

关键字：

燃油系统 零部件 系统图 检查 拆卸 安装

LAUNCH

目录

| | |
|----------------------|----|
| 1. 1AR-FE 燃油系统 | 1 |
| 1.1 燃油系统 | 1 |
| 1.1.1 注意事项 | 1 |
| 1.1.2 零件位置 | 10 |
| 1.1.3 系统图 | 12 |
| 1.1.4 车上检查 | 13 |
| 1.2 喷油器 | 15 |
| 1.2.1 零部件 | 15 |
| 1.2.2 拆卸 | 16 |
| 1.2.3 检查 | 19 |
| 1.2.4 安装 | 20 |
| 1.3 燃油压力调节器 | 24 |
| 1.3.1 零部件 | 24 |
| 1.3.2 拆卸 | 25 |
| 1.3.3 安装 | 28 |
| 1.4 燃油压力脉冲阻尼器 | 29 |
| 1.4.1 零部件 | 29 |
| 1.4.2 拆卸 | 31 |
| 1.4.3 安装 | 33 |
| 1.5 燃油泵 | 35 |
| 1.5.1 零部件 | 35 |
| 1.5.2 拆卸 | 44 |
| 1.5.3 拆解 | 48 |
| 1.5.4 检查 | 52 |
| 1.5.5 重新装配 | 52 |
| 1.5.6 安装 | 55 |
| 1.6 燃油箱 | 60 |
| 1.6.1 零部件 | 60 |
| 1.6.2 拆卸 | 64 |
| 1.6.3 安装 | 69 |
| 1.7 燃油传感器总成 | 75 |
| 1.7.1 零部件 | 75 |
| 1.7.2 拆卸 | 76 |
| 1.7.3 检查 | 76 |
| 1.7.4 安装 | 77 |
| 2. 2GR-FE 燃油系统 | 78 |
| 2.1 燃油系统 | 78 |
| 2.1.1 注意事项 | 78 |
| 2.1.2 零件位置 | 85 |
| 2.1.3 系统图 | 86 |
| 2.1.4 车上检查 | 87 |
| 2.2 喷油器 | 89 |

| | | |
|-------|--------------|-----|
| 2.2.1 | 零部件..... | 89 |
| 2.2.2 | 拆卸..... | 91 |
| 2.2.3 | 检查..... | 94 |
| 2.2.4 | 安装..... | 96 |
| 2.3 | 燃油泵..... | 99 |
| 2.3.1 | 零部件..... | 99 |
| 2.3.2 | 拆卸..... | 108 |
| 2.3.3 | 拆解..... | 112 |
| 2.3.4 | 检查..... | 115 |
| 2.3.5 | 重新装配..... | 115 |
| 2.3.6 | 安装..... | 118 |
| 2.4 | 燃油泵电阻器..... | 123 |
| 2.4.1 | 零部件..... | 123 |
| 2.4.2 | 拆卸..... | 124 |
| 2.4.3 | 检查..... | 124 |
| 2.4.4 | 安装..... | 125 |
| 2.5 | 燃油箱..... | 126 |
| 2.5.1 | 零部件..... | 126 |
| 2.5.2 | 拆卸..... | 131 |
| 2.5.3 | 安装..... | 136 |
| 2.6 | 燃油传感器总成..... | 143 |
| 2.6.1 | 零部件..... | 143 |
| 2.6.2 | 拆卸..... | 144 |
| 2.6.3 | 检查..... | 144 |
| 2.6.4 | 安装..... | 145 |