

C0077: 00 低轮胎压力故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0077: 00	低轮胎压力

故障码分析:

检测条件:

- 检测到胎压低。

可能的原因:

- 低轮胎压力

故障码诊断流程:

- 1). 检查轮胎
 - A). 是否有刮伤或异物?
 - 是:清除异物或按需更换轮胎, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 在轮胎不热的状态下, 测量轮胎压力。
 - A). 胎压是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:按规格调节胎压, 然后执行下一步。
- 3). 检查是否有DTC。
 - A). 清除记忆中的DTC。
 - B). 以大于等于25 km/h {15.5 mph} 的车速驾驶10 分钟以上。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:确定捕捉数据。若捕捉显示的胎压不正常, 则更换车轮装置。然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 确认故障检修完成
 - A). 有没有其他DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。