

# 2009 讴歌 TL 燃油供应系统

## 摘要:

本文档主要讲述 2009 年讴歌 TL 燃油供应系统及其零部件的拆装, 检查, 测试和更换。包括部件位置, 燃油泵电路故障排除, 燃油管, 燃油箱, 燃油压力调节器, 燃油滤清器, 燃油表传感单元和燃油油位低指示灯。

## 关键字:

2009 TL 燃油供应系统 部件位置 燃油泵 燃油管 燃油加注管 燃油箱 燃油压力调节器 燃油滤清器 燃油表传感单元 燃油油位低指示灯

LAUNCH

## 目录

1. 部件位置.....	1
2. 燃油泵电路故障排除.....	3
3. 燃油压力释放.....	12
3.1 使用故障诊断仪.....	12
3.2 不使用故障诊断仪.....	14
4. 燃油压力测试.....	17
5. 燃油箱排空.....	18
6. 燃油管检查.....	19
7. 燃油管/快速连接接头注意事项.....	22
8. 燃油管/快速连接接头拆卸.....	23
9. 燃油管/快速连接接头安装.....	26
10. 燃油箱单元拆卸和安装.....	31
10.1 拆卸.....	31
10.2 安装.....	32
11. 燃油压力调节器更换.....	35
12. 燃油滤清器更换.....	36
13. 燃油泵/燃油表传感单元更换.....	37
14. 燃油箱更换.....	38
15. 燃油加注管拆卸/安装.....	41
16. 燃油表传感单元测试.....	43
17. 燃油油位低指示灯测试.....	46