

C0001: 01、C0003: 01、C0010: 01、C0011: 01、C0014: 01、C0015: 01、C0018: 01、C0019: 01、C001C: 01、C001D: 01 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0001: 01	直线控制电磁阀系统
C0003: 01	直线控制电磁阀系统
C0010: 01	LF 进口电磁阀系统
C0011: 01	LF 出口电磁阀系统
C0014: 01	RF 进口电磁阀系统
C0015: 01	RF 出口电磁阀系统
C0018: 01	LR 进口电磁阀系统
C0019: 01	LR 出口电磁阀系统
C001C: 01	RR 进口电磁阀系统
C001D: 01	RR 出口电磁阀系统

故障码分析:

检测条件:

- 通过DSC HU/CM 车载诊断功能检查出DSC HU/CM 电磁阀或内部电路中有故障。

可能的原因:

- DSC HU/CM 内部电磁阀内发生开路或短路。
- 电磁阀故障
- 在连接器处连接不良

故障码诊断流程:

- 1). 检查电磁阀工作情况
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
 - C). 打开点火开关 (发动机关闭)。
 - D). 用汽车故障诊断仪访问电磁阀的有效命令模式。
 - E). 电磁阀是否工作?
 - 是:执行下一步。

- 否:更换DSC HU/CM, 然后执行下一步。
- 2). 确认DTC 故障检修完成
- A). 清除记忆中的DTC。
 - B). 起动发动机, 并驾驶汽车, 已大于等于6 km/h {4 mph} 车速.
 - C). 逐渐减速直至让车辆停止行驶。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。若故障复发, 更换DSC HU/CM, 然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认维修后程序
- A). 是否有DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH