

U0001: 88、U0100: 00、U0101: 00、U0140: 00、U0155: 00、U0214: 00 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0001: 88	CAN 线路
U0100: 00	
U0101: 00	
U0140: 00	
U0155: 00	
U0214: 00	

故障码分析:

检测条件:

U0001:88

- 检查到CAN 系统线束中的开路或短路。

U0100:00

- 在CAN 通信中检测到PCM 的通信错误。

• U0101:00

- 在CAN 通信中检测到TCM 的通信错误。

U0140:00

- 在CAN 通信中检测到BCM 的通信错误。

U0155:00

- 在CAN 通信中检测到仪表盘的通信错误。

U0214:00 (有高级遥控钥匙和按钮式起动系统)

- CAN 通信中检测到遥控钥匙控制模块通信错误。

可能的原因:

- 仪表组故障
- CAN 系统与PCM 的线束中存在开路或短路
- CAN 系统与TCM 的线束中存在开路或短路
- CAN 系统与BCM 的线束中存在开路或短路
- CAN 系统与仪表组的线束中存在开路或短路
- CAN 系统线束遥控钥匙控制模块开路或短路